

Technaxx® * Mode d'emploi

Technaxx KFZ Chargeur de porte-tasse TX-155

compatible 12-24V, chargement sans fil

Déclaration de Conformité : www.technaxx.de/ (dans la barre du bas « Konformitätserklärung ») Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.

N° de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 cent/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 cent/minute depuis des réseaux mobiles).

E-mail gratuit : **support@technaxx.de**

Conservez soigneusement ce mode d'emploi, car vous aurez peut-être besoin de le relire ou de le partager. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- Logement de charge sans fil rapide max. 10W (selon le téléphone mobile)
- 2 x USB, 5V, 2A chacun
- Port de connecteur Lightning pour Apple® AirPods® 1^{ère} et 2^{nde} génération
- La forme de tasse rend le chargeur compatible avec les porte-tasses de voiture


Installation et utilisation

Placez le chargeur sans fil dans le trou du porte-tasses de la voiture. Connectez l'alimentation, le chargeur est maintenant alimenté.


*Si le porte-tasses de votre voiture est de petite taille, installez la base dans le chargeur.

Installation de la base :

Le fond de la base est inséré dans le trou sur le dessous du chargeur sans fil de voiture. Faites tourner pour serrer.



Présentation du produit

Dessus			
			
1.	Port d'entrée	3.	Logement de charge sans fil >10W
2.	2 x Port USB (2x 5V/ 2A)	4.	Chargeur pour Air Pod® (1 ^{ère} et 2 ^{nde} gén.)

Utilisation

Branchez le chargeur de l'appareil au port allume-cigarette de la voiture (DC 12/24V). Le voyant rouge indique que le produit est prêt. Pour charger votre téléphone mobile, placez-le sur dans le logement de charge sans fil. L'écran affichera la direction du chargeur pour Air Pod® et un voyant LED bleu indiquera que votre téléphone mobile est en charge. Pour charger votre Air Pod® ou un appareil compatible, branchez-le à la station d'accueil de charge.

Remarque : Avant de quitter la voiture, débranchez le chargeur de voiture de la prise DC 12/24V. Il est possible que l'appareil continue à fonctionner après que vous ayez retiré la clef du contact, cela dépend des modèles de voitures. Certains fabricants coupent l'alimentation vers le port allume-cigarette lorsque la clef est retirée du contact.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	DC 12-24V (prise allume-cigarette)
Consommation	12/24V max. 5A

Puissance	35W max
Ports de charge USB1/USB2	5V/ 2A / 5V/ 2A
Logement de charge	Largeur de jusque 81mm, 10W
Bas pour Air Pod®	2,35W max.
Température de fonctionnement	de -10°C à 45°C
Température de rangement	de -20°C à 70°C
Matériau	ABS
Poids / Dimensions	240g / (L) 16,5 x (Ø) 7-9cm
Contenu de l'emballage	TX-155, Mode d'emploi, Câble de connexion vers 12/24V

Avertissements

● Utilisez cet article avec l'adaptateur 12/24V correct seulement
 ● Maintenir les dispositifs médicaux implantés (stimulateurs cardiaques, implants auditifs, etc.) éloignés d'au moins 30CM du chargeur
 ● N'approchez pas les objets ou cartes magnétiques (carte d'identité, carte bancaire, etc.) pour éviter les risques de défaillance
 ● N'écrasez pas, ne faites subir de chocs et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour éviter les dommages
 ● Ne rangez pas d'objets métalliques sur ou dans le chargeur de porte-tasse
 ● Pour préserver la durée de vie utile du produit, retirez le chargeur de porte-tasse avant de démarrer le moteur de la voiture.
 ● N'enlevez aucune pièce du boîtier afin d'éviter un risque de décharge électrique ou d'autres dommages.
 ● Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
 ● Ne laissez pas l'appareil tomber et ne le secouez pas, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
 ● N'exposez pas l'appareil pas à la pluie ou à l'humidité, aux gouttes ou des éclaboussures, afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique.
 ● Conservez l'appareil dans un lieu sec et aéré, évitez l'humidité et une température élevée.
 ● N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (par ex. des radiateurs, un four) et mettez-le à l'abri des rayons directs du soleil.
 ● Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.



Conseils pour la préservation de l'environnement : Les emballages sont en matières non transformées et peuvent être recyclées. Ne jetez pas appareils ne fonctionnant plus ou les batteries avec les déchets domestiques. **Nettoyage :** Protégez

l'appareil contre la contamination et la pollution (utilisez un chiffon propre) Nettoyage : Protégez l'appareil contre la contamination et la pollution (utilisez un chiffon propre). Essuyez le dispositif nettoyé soigneusement. **Distributeur** : Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Profitez bien de votre produit * Partagez votre expérience d'utilisation sur des sites Internet reconnus.