


Technaxx® * Manuale utente

Lampada a collo di bottiglia LU-010*011*012*013

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo apparecchio.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Pulizia del prodotto	5
Istruzioni di sicurezza	2	Specifiche tecniche	6
Avvertenze	4	Supporto	6
Disclaimer	4	Cura e manutenzione	6
Ricarica della batteria	4	Dichiarazione di conformità	6
Contenuto della confezione	5	Smaltimento	7
Manutenzione	5		

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito. ● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi possono danneggiare il prodotto: tensione non corretta, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto, installazione difettosa o impropria, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o danni da fulmini, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal personale di assistenza autorizzato, esposizione a materiali anormalmente corrosivi, inserimento di corpi estranei nell'unità, utilizzo con accessori non pre-approvati. ● Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare in giro i materiali di imballaggio incustoditi.
- Possono diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Se avete domande a cui questo documento non ha risposto, contattate il nostro servizio clienti tecnico o altro personale specializzato.
- Far eseguire gli interventi di manutenzione, regolazione e riparazione esclusivamente da uno specialista o da un'officina specializzata.
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o cadute da altezze ridotte possono danneggiarlo.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da elevata umidità e umidità eccessiva.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- In caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o sul collegamento del prodotto, consultare uno specialista.

- Se non è più possibile un funzionamento sicuro, mettere fuori servizio il prodotto e proteggerlo dall'uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il funzionamento sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per un lungo periodo di tempo in condizioni ambientali sfavorevoli, oppure
 - è stato sottoposto a notevoli sollecitazioni durante il trasporto.
- La batteria è installata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita. ●Non danneggiare mai la batteria.
- Il danneggiamento dell'involucro della batteria può provocare esplosioni e incendi. ●I contatti/collegamenti della batteria non devono essere cortocircuitati. ●Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. ●Esiste il rischio di esplosione e incendio.
- Caricare regolarmente la batteria anche quando il prodotto non è in uso. La tecnologia della batteria utilizzata consente la carica senza scarica precedente. ●Non lasciare mai la batteria del prodotto incustodita durante la carica. ●Posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore durante la carica. Un certo riscaldamento durante il processo di carica è normale. ●Non guardare direttamente la luce. ●Non guardare direttamente il fascio di luce o osservarlo con strumenti ottici. ●Non toccare mai il prodotto con mani bagnate o umide. ●Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sul pannello interno. ●Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero essere ferite. Qualsiasi collegamento deve essere effettuato solo in conformità con le istruzioni del produttore o ottenuto dal produttore. ●Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non posizionare oggetti sul cavo, poiché ciò potrebbe causare la perdita della funzione di protezione. Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, in particolare in corrispondenza di prese e spine.
- Per staccare la spina dalla presa, tirare sempre la spina e non il cavo. In caso contrario, il cavo potrebbe rompersi. ●Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o altri cavi, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche. ●Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido. ●Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, saldatori o altri utensili caldi, poiché potrebbero danneggiarlo.

●Non utilizzare mai il prodotto all'aperto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

Avvertenze

●Non smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni. ●Non modificare, riparare o rimuovere il prodotto senza la supervisione di un professionista. ●Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ●Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o i meccanismi. ●Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi pericolo diretto, indiretto, punitivo, incidentale, speciale, conseguente alla proprietà o alla vita, per la conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti.

Ricarica della batteria

●Collegare un'estremità del cavo a una fonte di alimentazione adatta e l'altra estremità all'ingresso di ricarica da 5 V CC 1 A del prodotto

●Lo stato di carica è indicato come segue: Rosso (in carica), Verde (completamente carico).


Come usare

●Premere il pulsante on/off per accendere e spegnere il prodotto o cambiare il colore della luce.

●Tenere premuto il pulsante on/off per aumentare o diminuire la luminosità.

●Per cambiare il colore della luce premere il pulsante di accensione 1 volta, sono disponibili 3 colori di luce

	1	Portabottiglie
--	---	----------------

	2	Acceso/Spento/cambio colore/dimmer
	3	Porta di ricarica USB

Contenuto della confezione

LU-010/011/012/013
1x unità principale 1 cavo di ricarica USB 1x Portabottiglie 1x Manuale utente

Manutenzione

Pulizia del prodotto

L'unità principale può essere pulita.

Per pulire il prodotto:

Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto

Se necessario, pulire con un panno umido. **ATTENZIONE!** Evitare il contatto con l'acqua

Se qualche componente si rompe, sostituirlo. **ATTENZIONE!** Non aprire, modificare o riparare il prodotto.

Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto. Non immergere il prodotto in acqua.

Specifiche tecniche

Energia	1,5 W
ricarica	Tramite cavo USB-C
Batteria	Batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 1800 mAh, tipo 18650
Orario di lavoro	4-5 ore
Peso	0,20 kg
Dimensioni (LxWxH)	11 x 12 x 8,5 cm
Luminosità	200 lm max.
LED	44
Colori chiari	Bianco caldo, bianco freddo, giallo 3000-6000k
Oscuramento	continuo
Grado di protezione (IP)	IP44
Diametro del collo della bottiglia (esterno)	massimo Ø30mm

Supporto

Numero di telefono di servizio per l'assistenza tecnica: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, pertanto per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature molto alte o molto basse.
- Consegnarlo o utilizzarlo in un ambiente soggetto a forti vibrazioni.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio in base alla tipologia al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti nella raccolta differenziata dei materiali riciclabili.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici! Come consumatore, sei tenuto per legge a smaltire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta del tuo comune/città o presso un rivenditore, per garantire che le batterie possano essere smaltite in modo ecologico. * contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria completamente scarica installata all'interno!

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Lampada a collo di bottiglia Luminaxx LU-010/011/012/013