Manuale utente Technaxx ® *

Technaxx ® * Traduzione del manuale utente originale

Mini compressore per bicicletta Technaxx TX-307

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto istruzioni sul suo utilizzo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare questo manuale d'uso in un luogo sicuro per future consultazioni o per consegnare il prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di richiesta di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto .

Goditi il tuo prodotto! * Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei portali internet più conosciuti.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Assicurati di utilizzare il manuale più recente, disponibile sul sito web del produttore.

Sommario

Pericolo! 2
Spiegazione dei simboli utilizzati 2
Note 2
Istruzioni di sicurezza 3
Avvisi di avvertimento 3
Norme di sicurezza per le batterie 4
Disclaimer 4
Operazioni chiave 5
Avvio del processo di gonfiaggio 5
Panoramica del prodotto 5
Carico 6
Collegamento del tubo /adattatore per aria compressa 7
Specifiche tecniche 7
Supporto 8
Cura e manutenzione 8
Dichiarazione di conformità 8
Disposizione 8

Pericolo!

Quando si utilizza un'attrezzatura, è necessario osservare una serie di precauzioni di sicurezza.
Queste istruzioni devono essere seguite per evitare lesioni e danni. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso/informazioni sulla sicurezza. Conservarle in un luogo sicuro in modo che siano sempre facilmente accessibili. Se si cede il dispositivo a terzi, consegnare anche a loro queste istruzioni per l'uso/informazioni sulla sicurezza. Decliniamo ogni responsabilità per incidenti e danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni.
Manuale e istruzioni di sicurezza.

Spiegazione dei simboli utilizzati

1. Attenzione! - Per ridurre il rischio di lesioni, leggere le istruzioni per l'uso.
2. Attenzione! Indossate protezioni per l'udito. L'inquinamento acustico può causare danni all'udito.
3 Attenzione: Tensione elettrica!
4. Attenzione: fate attenzione alle parti calde!

			
1	2	3	4

Note

Utilizzare il prodotto esclusivamente per la funzione prevista. Non danneggiare il prodotto. Il prodotto può danneggiarsi nei seguenti casi:

sovratensione, incidenti (inclusi quelli causati da liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto, installazione errata o non corretta, problemi di alimentazione elettrica, inclusi picchi di tensione o fulmini, infestazioni di insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di personale non autorizzato, esposizione a materiali insolitamente corrosivi, introduzione di corpi estranei nell'unità o utilizzo con accessori non approvati. Attenersi a tutte le avvertenze e precauzioni riportate nel manuale d'uso.

Istruzioni di sicurezza

● Non immergere questo prodotto in acqua o altri liquidi per evitare danni al prodotto e lesioni.
●Non tentare di smontare questo prodotto, poiché lo smontaggio non autorizzato invaliderà la garanzia.
●Non utilizzare questo prodotto in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, ad alte temperature o in ambienti pericolosi.
●Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
●Il prodotto può funzionare solo con la tensione specificata sull'etichetta.
●Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o si potrebbero verificare lesioni alle persone. Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente secondo le istruzioni del produttore o quelle fornite direttamente dal produttore.
●Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non appoggiare oggetti sul cavo, poiché ciò potrebbe comprometterne la funzione protettiva. Evitare di sovraccaricare il cavo, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
●Non inserire alcun oggetto nelle aperture del dispositivo, poiché in alcuni punti scorre corrente elettrica e il contatto potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
●Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto deve essere pulito esclusivamente con un panno umido.
●Non collegare accessori non raccomandati dal produttore.
●Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura possa superare i 50 °C per periodi prolungati.

Avvisi di avvertimento

●Non smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni. ●La durata della batteria diminuisce con l'uso. Per preservare la durata della batteria, caricarla almeno una volta al mese se il prodotto non verrà utilizzato per lunghi periodi. ●Avvertenza sulla batteria: una manipolazione impropria della batteria può causare incendi o ustioni. La batteria potrebbe esplodere se danneggiata . ●Non tentare modifiche,

riparazioni o smontaggi senza la guida di un esperto. ●Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ●Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o i meccanismi. ●Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Norme di sicurezza per le batterie

Il prodotto utilizza batterie ricaricabili e può essere portato ovunque. Tuttavia, TUTTE le batterie possono esplodere, incendiarsi e causare ustioni se smontate, forate, tagliate, schiacciate, cortocircuitate, bruciate o esposte ad acqua, fuoco o alte temperature. Pertanto, è necessario maneggiarle con cura.
Per utilizzare le batterie ricaricabili in modo sicuro, segui queste linee guida:
● Conservare sempre le batterie di ricambio in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
● Assicurarsi SEMPRE che il vano batterie sia pulito e privo di sporco prima di inserire nuove batterie.
● Assicurarsi SEMPRE che i contatti della batteria siano allineati.
● Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini.
● Quando smaltite le batterie usate, rispettate sempre le normative locali in materia di rifiuti e riciclaggio.
● Utilizzare sempre questo prodotto per caricare le batterie.
● NON mettere MAI batterie ricaricabili in tasca, in borsa o in altri contenitori, soprattutto se contengono oggetti metallici.
● NON conservare MAI batterie ricaricabili insieme a materiali pericolosi o infiammabili.
● Non bagnare mai la batteria o il vano batteria, né prima, né durante, né dopo l'installazione. (Ricorda che il prodotto in sé è resistente agli agenti atmosferici, ma il vano batteria interno e le batterie non lo sono.)
● NON smontare, tagliare, schiacciare, forare, cortocircuitare, gettare nel fuoco o nell'acqua, né esporre le batterie a temperature superiori a 50 °C.

Disclaimer

● Technaxx Germania non sarà in alcun caso responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali speciali a cose o persone, né per la conservazione impropria derivante da o correlata all'uso o all'abuso dei suoi prodotti.
Questo prodotto non è progettato per gonfiare pneumatici per auto; i danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Operazioni chiave

●Pulsante POWER (4): Premere questo pulsante per circa 4 secondi per accendere/spegnere il dispositivo e premerlo brevemente per attivare o disattivare la funzione di gonfiaggio dopo averlo acceso.

●Per cambiare l'unità di pressione da bar a PSI, premere contemporaneamente i pulsanti “-” (6) e “+” (5).

●Pulsante “-” (6): Dopo l'accensione, è possibile diminuire la pressione dell'aria desiderata premendo brevemente questo pulsante.

●Pulsante “+” (5): Dopo l’accensione, è possibile aumentare la pressione dell’aria desiderata premendo brevemente questo pulsante.

Avvio del processo di gonfiaggio


Prima di gonfiare: assicurarsi che la pressione impostata sia adeguata all'oggetto scelto (pneumatico di bicicletta o pallone). Per i pneumatici di bicicletta, le informazioni sulla pressione sono stampate sul pneumatico stesso; per i palloni, la pressione nominale si trova vicino alla valvola.

Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, collegare la pompa ad aria a batteria alla valvola e premere brevemente il pulsante on/off (4) per avviare il processo di gonfiaggio. Il display (2) mostra il valore di pressione corrente. Il processo si arresta automaticamente al raggiungimento della pressione impostata.






È possibile interrompere manualmente il processo di pompaggio in qualsiasi momento premendo il pulsante On/Off (4).

Panoramica del prodotto

Unità principale



Accessori

					
9	10	11	12/13	14	15

1	Indicatore di batteria	9	borsa portaoggetti
2	Pressione effettiva/Pressione target	10	Cavo di ricarica USB Type-C
3	Unità di pressione	11	ago a sfera
4	Interruttore di accensione/spegnimento/Pressione breve per avviare/arrestare	12	Adattatore per valvola auto (Shader)
5	Impostazione predefinita+	13	Adattatore per valvola auto (Shader)
6	Impostazione predefinita	14	Adattatore per valvola Presta
7	uscita dell'aria	15	Tubo dell'aria/Valvola Schrader
8	Ingresso di tipo C		

Carico

●Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB-C in dotazione.

●Per caricare la pompa ad aria a batteria, collegare il cavo di ricarica (10) a
la porta di ricarica USB-C (8) e un adattatore di alimentazione adatto. (non incluso! È necessario utilizzare un adattatore di alimentazione DC5V/2A o più potente).

●L'indicatore della batteria (1) si illumina e il dispositivo inizia automaticamente la ricarica.

●Il simbolo della batteria lampeggia durante il processo di ricarica.


●L'indicatore della batteria si illumina di verde quando la batteria è completamente carica.

●Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

●Per interrompere il processo di ricarica, scollegare la pompa ad aria a batteria dal cavo di ricarica.

Collegamento del tubo /adattatore per aria compressa

Per collegare il tubo dell'aria compressa (15) all'uscita dell'aria (7), ruotarlo in senso orario.
Lo smontaggio viene effettuato in ordine inverso.
Attenzione: caldo!
Esiste il rischio di ustioni all'uscita dell'aria (7) se il tubo dell'aria compressa (15) o gli adattatori (12,13) vengono rimossi immediatamente dopo l'uso della pompa ad aria a batteria.
Gli adattatori (12/13) possono essere collegati direttamente all'uscita dell'aria (7).
Gli adattatori (11) ago per palloni e (14) Presta per bicicletta devono essere fissati al tubo dell'aria compressa (15).



Specifiche tecniche

Capacità della batteria	500 mAh, 7,4 V
tipo	batteria agli ioni di litio
Ingresso di ricarica	CC 5 V/ 2 A
Pressione massima	8 bar / 120 PSI
livello di rumore	1 m ≤ 80 dB
Tempo di ricarica	circa 1 ora
Peso	0,142 kg
Dimensioni (L x P x A)	7,4 x 5,4 x 3,2 cm
materiale	ABS + PC
Contenuto della confezione	1 unità principale, 1 tubo dell'aria, 1 cavo USB (USB-C), valvola Presta, valvola

	Schrader, adattatore per bicicletta, ago per palloni, manuale d'uso borsa portaoggetti

Supporto

Numero di telefono del servizio di assistenza tecnica: **01805 012643** (14 centesimi/minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: **support@technaxx.de**
La linea di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno asciutto o leggermente umido, privo di lanugine.
Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo a temperature estremamente elevate o estremamente basse.
Non consegnare o utilizzare il prodotto in ambienti soggetti a forti urti.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore, alla voce "Dichiarazione di conformità").

Disposizione

Smaltimento degli imballaggi. I materiali di imballaggio devono essere separati per tipologia prima dello smaltimento.

Cartone e cartoncino vanno smaltiti nella raccolta differenziata della carta. Le pellicole di plastica vanno smaltite nella raccolta differenziata.

Smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici (Valido nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta dei materiali riciclabili)). I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è legalmente obbligato a smaltire i vecchi

apparecchi elettrici non funzionanti separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta del proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Gli apparecchi elettrici sono pertanto contrassegnati dal simbolo qui riportato.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! In qualità di consumatore, hai l'obbligo legale di restituire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze pericolose*, a un punto di raccolta nella tua comunità/città o gratuitamente a un rivenditore affinché possano essere smaltite in modo ecologicamente corretto.
(* contrassegnati con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.)
Rimuovere tutte le batterie prima di smaltire il prodotto. Restituire il prodotto al punto di raccolta con la batteria inserita e solo quando è completamente scarica!
Ulteriori informazioni sulla legge sulle batterie sono reperibili anche su internet all'indirizzo www.batteriegesetz.de.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Compressore TX-307