

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

E-Feuerzeug & USB Car Charger TX-134

Flammenloses elektronisches Feuerzeug mit USB 2,4A Ausgang

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (untere Leiste "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de


Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produkt- weitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Besonderheiten

- Flammenloser elektronischer Zigarettenanzünder, kombiniert mit einem USB-Autoladegerät, Laden über den USB 5V/2,4A Ausgang
- Verwendbar in Fahrzeugen mit DC 12V–24V Zigarettenanzünder
- Nutzungshäufigkeit beträgt etwa 30x bei voll aufgeladenem Akku (ca. 500x aufladbar)
- Geschützt gegen Überstrom, Übertemperatur, Überladung, Kurzschluss
- Umweltfreundlich (kein Benzin, Butan oder Propan wird verwendet)



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Technische Spezifikationen

Netzteil	DC 12V–24V (Zigarettenanzünder)
Ausgangsleistung	USB DC 5V/2,4A (Gesamtleistung 12W)
Zum Heizen der Glühspirale	Eingebauter aufladbarer 90mAh Lithium Polymer Akku 3,7V; ca. 500x aufladbar; Ladezeit ~1 Stunde
Einsatzhäufigkeit	~30x (oder mehr) wenn der Akku vollständig geladen ist
Material	ABS + PC
Gewicht / Maße	28g / (L) 8,2 x (B) 2,3 x (H) 1,6cm
Verpackungsinhalt	Elektronisches Feuerzeug & USB Car Charger TX-134, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

1	Minuspole	4	Glühspirale
2	Pluspol	5	Schiebekappe (zum Schutz der Glühspirale)
3	USB-Port 5V/2,4A		

Ladevorgang

Um das elektrische Feuerzeug zu verwenden, laden Sie zuerst den 90mAh Akku des TX-134 vollständig auf. Stecken Sie das TX-134 in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs, damit der Akku des TX-134 während der Fahrt aufgeladen wird (es dauert ~1 Stunde). Wenn das TX-134 voll geladen ist, leuchtet die blaue LED.

Betriebsanleitung

→ Flammenloses elektronisches Feuerzeug
BERÜHREN SIE NIEMALS DIE GLÜHSPIRALE!
SIE KANN BIS ZU 600°C ERREICHEN!

- Ziehen Sie zum Aktivieren des Feuerzeugs die Schiebekappe mit dem Daumen nach unten. Die Glühspirale erwärmt sich dann automatisch für ~10 Sekunden und schaltet sich dann automatisch aus.
- Um die Glühspirale wieder aufzuheizen zuerst die Schiebekappe schließen und sie dann wieder nach unten ziehen.
- Erst wenn die Glühspirale rot glüht, kann die Zigarette entzündet werden.
- **Achten Sie darauf, dass die Glühspirale nach Gebrauch vollständig erloschen ist. HINWEIS:** Verwenden Sie zum Reinigen der Glühspirale eine weiche Bürste und streifen Sie die Asche vorsichtig ab. Tun Sie dies **nur**, nachdem die Glühspirale sich vollständig abgekühlt hat!

→ Autoladefunktion

- Das TX-134 verfügt über einen USB-Anschluss mit 5V/2,4A zum Laden. Stecken Sie das TX-134 in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs. Verbinden Sie dann den USB-Anschluss des TX-134 mit dem USB-Kabel Ihres Smartphones zum kabelgebundenen Laden.
- Der USB-Port hat einen Ausgang von max. 2,4A. Die Spannung des Telefons wird automatisch erkannt, und der Ausgang wird entsprechend angepasst.

Warnhinweise

- **Das Gerät ist nicht wasserfest.** Das Gerät NIEMALS Wasser /Tropf- oder Spritzwasser/Regen/Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, zur Risikoverringerung von Feuer oder elektrischem Schlag.
- **Das Gerät nicht in Brand setzen** → Explosionsgefahr.
- Das Gerät von Gesicht, Haut, Kleidung und brennbaren Stoffen fernhalten. **Niemals Menschen oder Tiere verletzen.**
- Das Gerät nicht auseinandernehmen. Dies kann zum Kurzschluss, Beschädigungen oder Verbrennungen führen.
- Das Gerät nicht schütteln oder fallen lassen. Dies kann interne Schaltplatinen oder Mechanismen zerbrechen.
- Das Gerät in einer trockenen, staubfreien, belüfteten Umgebung aufbewahren und hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden. Der Akku sollte auch nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- **Den Akku des Gerätes niemals unbeaufsichtigt aufladen.**
- Den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät trennen, da Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Das Gerät vor Motorstart herausziehen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- **Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.**