


Technaxx® * Gebruikershandleiding

Fleslamp LU-010*011*012*013

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat zij met dit apparaat spelen.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om mee te geven bij het doorgeven van het product. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. In geval van garantie kunt u contact opnemen met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd – zorg ervoor dat u altijd de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Hits	2
Veiligheidsinstructies	2
Waarschuwingen	4
Disclaimer	4
Batterij opladen	4
Pakketinhoud	5
Onderhoud	5
Reinigen van het product.....	5
Technische specificaties	6
Ondersteuning	6
Zorg en onderhoud	6
Conformiteitsverklaring	6
Afvalverwerking	7

Hits

● Gebruik het product uitsluitend voor doeleinden die overeenkomen met de beoogde functie. ● Beschadig het product niet. De volgende situaties kunnen het product beschadigen: onjuiste spanning, ongelukken (waaronder vloeistoffen of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het product, defecte of onjuiste installatie, problemen met de netstroom zoals stroompieken of blikseminslag, knoeien of modificaties door anderen dan bevoegd servicepersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik met niet-goedgekeurde accessoires. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Dit product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren.
- Dit kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen.
- Als u vragen heeft die niet door dit document worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of ander gespecialiseerd personeel.
- Laat onderhoud, afstelling en reparatie uitsluitend uitvoeren door een specialist of een gespecialiseerde werkplaats.
- Ga voorzichtig om met het product. Stoten, klappen of vallen vanaf een kleine hoogte kunnen het product beschadigen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belasting.

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Raadpleeg een specialist als u twijfelt over de werking, veiligheid of aansluiting van het product.
- Als veilig gebruik niet langer mogelijk is, neem het product uit gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik is niet langer gegarandeerd als het product:
 - zichtbare schade vertoont,
 - niet meer correct functioneert,
 - gedurende een lange periode onder ongunstige omgevingsomstandigheden is opgeslagen, of
 - aan aanzienlijke transportschade is blootgesteld.
- De batterij is permanent in het product ingebouwd en kan niet worden vervangen. ● Beschadig de batterij nooit.
- Beschadiging van de batterijbehuizing kan leiden tot ontploffing en brand.
- De batterijcontacten/verbindingen mogen niet kortgesloten worden.
- Gooi de batterij of het product niet in het vuur. ● Er is een risico op ontploffing en brand.
- Laad de batterij regelmatig op, zelfs wanneer het product niet in gebruik is. De gebruikte batterijtechnologie maakt opladen mogelijk zonder voorafgaande ontlading. ● Laat de batterij van het product nooit onbeheerd achter tijdens het opladen. ● Plaats het product op een hittebestendig oppervlak tijdens het opladen. Enige warmteontwikkeling tijdens het opladen is normaal. ● Kijk niet rechtstreeks in het licht. ● Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal en gebruik geen optische instrumenten om het licht te bekijken. ● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning zoals aangegeven op het binnenpaneel. ● Plaats het product niet op een instabiel oppervlak. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Alle accessoires mogen alleen worden bevestigd volgens de instructies van de fabrikant of verkregen van de fabrikant. ● De kabel is geïsoleerd en geleidt stroom veilig. Plaats geen objecten op de kabel, omdat dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige belasting van de kabel, vooral bij stekkers en aansluitingen.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel. Anders kan de kabel breken. ● Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of andere bedrading niet, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken. ● Steek geen objecten in de

openingen van het apparaat, omdat er op sommige plaatsen stroom loopt en contact brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

●Koppel de voedingskabel los van het stopcontact voordat u het product reinigt. ●Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Het product mag alleen worden gereinigd met een vochtige doek. ●Houd het product uit de buurt van open vuur, soldeerbouten of andere hete gereedschappen, omdat dit het product kan beschadigen.

●Gebruik het product nooit buitenshuis. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Waarschuwingen

●Demonteer het product niet, dit kan leiden tot kortsluiting of schade.

●Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding. ●Gebruik geen corrosieve of vluchtige vloeistoffen voor reiniging.

●Laat het apparaat niet vallen en schud het niet; dit kan de interne printplaten of mechanica beschadigen. ●Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

Disclaimer

● Technaxx Deutschland is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, toevallige, speciale of gevolgschade, gevaar voor eigendom of leven, onjuist opgeslagen producten of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van hun producten.

Batterij opladen

●Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op een geschikte stroombron en het andere uiteinde op de 5V DC 1A oplaadpoort van het product.


●De oplaadstatus wordt als volgt aangegeven: Rood (laden), Groen (volledig opgeladen).

Gebruik van het apparaat

●Druk op de aan/uit-knop om het product aan of uit te zetten of om van lichtkleur te wisselen.

●Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de helderheid te verhogen of te verlagen.

●Om van lichtkleur te wisselen, druk één keer op de aan/uit-knop; er zijn 3 lichtkleuren beschikbaar.

	1	Fleshouder
	2	Aan/Uit / Kleurwissel / Dimmen
	3	USB-oplaadpoort

Pakketinhoud

LU-010/011/012/013
1x Hoofdeenheid 1 x USB-oplaadkabel 1x Fleshouder 1x Gebruikershandleiding

Onderhoud

Reiniging van het product

De Hoofdeenheid kan worden gereinigd.

Om het product schoon te maken:

Gebruik een droge, pluisvrije doek om het product schoon te maken

Veeg indien nodig af met een licht vochtige doek. LET OP! Houd water uit de Hoofdeenheid.

Als onderdelen kapot gaan, vervang ze. LET OP! Open, wijzig of repareer het product niet.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of andere chemische oplosmiddelen. Dit kan de behuizing beschadigen en het product laten defecten. Dompel het product niet in water.

Technische specificaties

Vermogen	1,5 Watt
Opladen:	Via USB-C-kabel
Batterij:	3,7 V, 1800 mAh, Li-ion-batterij, type 18650
Werkduur	4-5 uur
Gewicht	0,20 kg
Afmetingen (LxBxH)	11 x 12 x 8,5 cm
Helderheid	Maximaal 200 lm.
LED's	44
Lichtkleuren	warmwit, koelwit, geel 3000–6000 K
Dimbaarheid	traploos
IP	IP44
Buisdiameter fles (buiten)	maximaal Ø30mm

Klantenservice

Servicetelefoon voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/min van Duits vaste lijn, 42 cent/min van mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De support-hotline is bereikbaar van maandag tot vrijdag 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Zorg en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige pluisvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een precisie-optisch instrument. Om schade te voorkomen, vermijd het volgende:

- Gebruik het apparaat niet bij extreem hoge of lage temperaturen.
- Lever of gebruik het apparaat niet in een omgeving met sterke schokken.

Conformiteitsverklaring



De EU-Conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwerking



Afvoer van de verpakking. Sorteert verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Karton en papier moeten bij het oud papier worden afgevoerd. Folies moeten worden ingeleverd bij de inzameling van recyclebare materialen.



Afvoer van oud apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling van recyclebare materialen). Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd! Elke consument is wettelijk verplicht oude apparaten die niet meer bruikbaar zijn apart van het huishoudelijk afval af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn/haar gemeente of district. Dit garandeert dat de oude apparaten correct worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het symbool zoals hier weergegeven.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Als consument ben je wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten* of niet, af te voeren bij een inzamelpunt in jouw gemeente/stad of bij een retailer. Dit zorgt ervoor dat de batterijen op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product terug naar uw inzamelpunt met de volledig ontladen batterij erin geplaatst!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Luminaxx Fleslamp LU-010/011/012/013