

Technaxx® * Manuale d'istruzione

Telecamera IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti.....	2	Preparazione	6
Istruzioni di sicurezza.....	2	Ottieni l'app.....	6
Avvertenze	3	Registro	7
Note sulla protezione dei dati.....	3	Aggiungi telecamera.....	7
Disclaimer	4	Montaggio	10
Caratteristiche.....	4	Allineamento.....	10
Panoramica del prodotto	5	Montaggio a parete/soffitto	10
informazioni generali.....	5	Domande frequenti	10
Collegamento elettrico	5	Specifiche tecniche.....	11
Scheda MicroSD.....	5	Supporto	12
LED a infrarossi	6	Cura e manutenzione	12
Lampada spia	6	Dichiarazione di conformità.....	12
Pulsante RESET.....	6	Smaltimento.....	13
Guida rapida all'uso	6		

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito. funzione● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (compresi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danni, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di oggetti estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.● Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è destinato alla registrazione di foto e video digitali. È destinato all'uso da parte di privati.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sullo stesso.
- Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero ferirsi. Qualsiasi collegamento deve essere effettuato esclusivamente in conformità con le istruzioni del produttore o richiesto direttamente dal produttore.
- Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non posizionare oggetti sul cavo, poiché ciò potrebbe compromettere la funzione di protezione. Evitare di

sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.

● Se si desidera staccare la spina dalla presa, tirare sempre la spina e non il cavo. Altrimenti il cavo potrebbe rompersi.

● Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghie o altri cavi poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

● Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

● Per la pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

● Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.

● Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.

● Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura potrebbe superare i 60°C per un periodo prolungato.

Avvertenze

● Non smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni. ● Non modificare, riparare o rimuovere il dispositivo senza la supervisione di un professionista. ● Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ● Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o i componenti meccanici. ● Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Note sulla protezione dei dati

● Diritti personali: Quando si installa la telecamera, assicurarsi di rispettare i diritti personali delle persone circostanti. In nessun caso è consentito installare la telecamera in modo tale che le persone che entrano nell'area di registrazione vengano registrate in modo tale da poter essere identificate in alcun modo! Questo vale anche per la registrazione riconoscibile delle targhe dei veicoli.

● Non monitorare aree pubbliche: rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali in materia di legalità delle registrazioni in aree pubbliche (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.) da parte di privati. Astenersi dall'utilizzare la telecamera in tali ambienti, qualora ciò costituisca una violazione della legge.

● Nessun monitoraggio del posto di lavoro: Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali in materia di legalità delle registrazioni sul posto di lavoro da parte di un individuo. Astenersi dall'utilizzare la telecamera sul posto di lavoro in modo contrario alla legge. In nessun caso è consentito utilizzare la telecamera per monitorare se stessi o i propri dipendenti! In

Germania, la sorveglianza sul posto di lavoro è soggetta a condizioni particolarmente severe.

● Eliminare le registrazioni: le foto o i video di persone registrate di cui non hai il consenso o di cui non sei stato informato devono essere eliminati immediatamente.

● Tutela della proprietà: Se si utilizza la telecamera per la sorveglianza di proprietà o per indagare su reati o illeciti amministrativi, assicurarsi che venga ripreso solo il colpevole e non, ad esempio, persone estranee.

● Consegna alle autorità inquirenti: solo in caso di reato minore, è possibile consegnare le registrazioni esclusivamente alle autorità inquirenti. Le autorità inquirenti decideranno quindi sull'ulteriore utilizzo delle registrazioni.

Nota: a seconda dello Stato federale, potrebbero essere in vigore leggi diverse. In caso di dubbi, consultare un legale professionista.



Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo, incidentale o consequenziale speciale, alla proprietà o alla vita, alla conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'abuso dei propri prodotti. ●Questo dispositivo NON è destinato all'uso per scopi di sorveglianza illegali e non deve essere utilizzato in alcun modo come prova a fini di reclamo. ●Potrebbero comparire messaggi di errore a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato. ●Technaxx Deutschland non è responsabile per la mancata registrazione di eventi, file mancanti, ecc.

Caratteristiche

- Qualità video HD 1080P, streaming live e guarda le registrazioni
- Rilevamento avanzato del movimento fino a una distanza di 5 m
- Ampio angolo di visione, goditi ogni momento in modo più approfondito
- Connessione wireless WiFi, associazione Bluetooth
- Supporta l'archiviazione locale tramite scheda MicroSD fino a 128 GB
- Supporta l'audio bidirezionale tra telefono e fotocamera
- Design pieghevole su e giù per renderlo più compatto
- Supporta registrazioni video 7x24h, non perdere mai ogni momento
- APP gratuita fornita, supporta la visualizzazione remota su iOS o Android
- Alimentazione tramite adattatore di alimentazione universale (porta di tipo C, DC5V/1A)

Panoramica del prodotto

Fronte		Indietro	
			
1	Sensore di luce	5	Slot per scheda MicroSD
2	Microfono e spia luminosa	6	Pulsante di reset
3	LED IR (6 pezzi, 850 nm)	7	Potenza in ingresso (5 V/ 1 A)
4	Lente	8	Oratore

informazioni generali

Collegamento elettrico


1. Collegare l'alimentatore alla porta di alimentazione della fotocamera utilizzando l'adattatore di alimentazione in dotazione.
2. Inserire l'adattatore di alimentazione (DC5V/1A) in una presa di corrente.

Scheda MicroSD

Inserire la scheda MicroSD con le tacche rivolte verso sinistra.

Nota: Prestare attenzione durante l'inserimento della MicroSD nello slot. In caso contrario, potrebbe accadere di inserire la MicroSD nel dispositivo anziché nello slot MicroSD.

Supporta schede MicroSD per l'archiviazione locale (max 128 GB). Per garantire il corretto funzionamento della scheda MicroSD, prima di inserirla, assicurarsi che il file system sia FAT32



per 4-32 GB ed exFAT per 64-128 GB. Verificare che lo spazio disponibile sia superiore a 256 MB.

Per le schede MicroSD da 64-128 GB potrebbe essere necessario formattare la scheda MicroSD dopo averla inserita e configurata tramite l'app.

LED a infrarossi

Il dispositivo attiva automaticamente la luce a infrarossi non appena l'illuminazione è scarsa. Grazie ai LED IR accesi di notte, si ottengono immagini/registrazioni in bianco e nero.

Lampada spia

1. Spia di accensione: la luce blu rimane accesa per alcuni secondi
- 2 Accedere alla rete di associazione e attendere lo stato della rete di associazione: la luce blu lampeggia rapidamente
3. Processo di associazione: la luce blu lampeggia lentamente
4. Dopo l'associazione di rete riuscita: la luce blu si spegne

Pulsante RESET

Tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi per resettare il dispositivo. Il pulsante di reset si trova sul retro della fotocamera.

Guida rapida all'uso

La telecamera TX-339 può essere configurata solo tramite APP iOS o Android!

Preparazione

Inserire una scheda MicroSD* nello slot per schede MicroSD per salvare le registrazioni (*non inclusa).

Nota: è necessario inserire una scheda MicroSD nella fotocamera prima di poterla utilizzare. Prima di inserire o rimuovere la scheda MicroSD, la fotocamera deve essere spenta. In caso contrario, i video già registrati sulla scheda MicroSD potrebbero andare persi o danneggiati.

Ottieni l'app

→ Per scaricare l'app Tuya Smart dall'Appstore o dal Playstore, cerca "Tuya Smart" o scansiona il codice QR qui sotto.

[iOS 13.0 o versioni successive; Android 12.0 o versioni successive (05-2025)]



		
icona APP	iOS	Android

Registro

→Apri l' app Tuya Smart sul tuo dispositivo.

→Registra un account.

1. Nell'interfaccia di login, clicca su Registrati/Crea nuovo account, inserisci la tua email, spunta la casella per la protezione dei dati e le condizioni d'uso.
2. Premere su Invia codice di verifica.
3. Inserisci il codice di verifica inviato alla tua email.
4. Inserisci una password per l'account.
5. Fare clic su Conferma per creare un account ed effettuare l'accesso.

	
1	2


Aggiungi telecamera

Conosci la tua rete Wi-Fi e la password. Assicurati che il tuo dispositivo mobile abbia iOS 13 o versioni successive o Android 12 o versioni successive. Assicurati di connetterti a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (non può connettersi a reti a 5 GHz).

- Assicurati che la rete Wi-Fi sia disponibile e connessa a Internet.
- Collegare la telecamera all'alimentazione, quindi l'avvio del sistema è completato.

- Apri l'app "Tuya Smart", premi il tasto "+" nell'angolo in alto a destra della schermata principale. Seleziona "Fotocamera e blocco", quindi clicca su "Smart Camera". (Wifi)".

(Figura 01) per aggiungere la telecamera, quindi fare clic su "Avanti" (Figura 02).




Nota che è supportata solo la rete Wi-Fi a 2,4 GHz


Se il telefono cellulare non è connesso al Wi-Fi, fare clic su "Connetti al Wi-Fi":

Passerà all'interfaccia WLAN e si collegherà al Wi-Fi.


- Se il telefono è connesso al Wi-Fi (Figura 06).



- Sullo schermo apparirà un codice QR che dovrai scansionare con il TX-339. (L'obiettivo della fotocamera è a circa 15-20 cm di distanza dallo schermo del cellulare).
- Quindi fare clic su "Ascolta il suono del prompt" (Figura 07).
- "Connessione" (Figura 08).



- Connessione completata (Figura 09), quindi fare clic su "Fine".
- Quindi passa all'interfaccia di anteprima (Figura 10).
- Dopo aver chiuso l'interfaccia di anteprima del dispositivo, l'interfaccia torna alla home page dell'APP.
- A questo punto, il dispositivo connesso apparirà nella home page dell'APP (Figura 11). Potrai quindi cliccare direttamente sull'interfaccia del dispositivo per visualizzarne la modalità live senza doverlo aggiungere nuovamente in seguito.



Montaggio

Allineamento

Quando posizioni la tua telecamera, tieni a mente questi suggerimenti:

- Evitare di posizionare la fotocamera in una zona in cui l'obiettivo è colpito direttamente da molta luce.
- Mantieni le posizioni attive nel campo visivo della telecamera. Posiziona la telecamera in modo che lo spazio che desideri monitorare sia all'interno del suo campo visivo.
- Per facilitare il posizionamento della telecamera, riproduci un live streaming dalla telecamera stessa. Punta la telecamera mentre guardi il video sull'app Tuya Smart per smartphone per apportare modifiche quasi in tempo reale alla sua posizione.

Montaggio a parete/soffitto

- Trova il punto in cui vuoi montare la telecamera. Assicurati di avere una presa di corrente nelle vicinanze.
- Segnare i due fori per il montaggio della telecamera.

Nota: se si pratica un foro nel muro, assicurarsi che i cavi di alimentazione, i fili elettrici e/o le tubature non vengano danneggiati. Utilizzando il materiale di montaggio in dotazione, non ci assumiamo alcuna responsabilità per un'installazione professionale. È vostra esclusiva responsabilità garantire che il materiale di montaggio sia adatto alla muratura in questione e che l'installazione venga eseguita a regola d'arte. Lavorando ad altitudini elevate, sussiste il pericolo di caduta! Pertanto, utilizzare misure di sicurezza adeguate.

- Praticare due fori nel muro e inserire i tasselli. Utilizzare un martello per una finitura a filo con il muro.
- Avvitare le viti.
- Appendere la telecamera alle viti.

Domande frequenti

D1: Posso condividere con familiari e amici?

R1: Sì, puoi condividere le tue telecamere con familiari e amici, che potranno visualizzarle e controllare lampadine, prese e altri dispositivi. Nell'app, premi il pulsante "Profilo" e clicca sul pulsante "Gestione Casa" per concedere o revocare le autorizzazioni di condivisione. Per poter condividere, l'altro utente deve aver già scaricato l'app e registrato un nuovo account.

D2: Qual è la distanza wireless?

R2: La portata del Wi-Fi domestico dipende fortemente dal router e dalle condizioni della stanza. Consulta le specifiche del router per i dati esatti sulla portata.

D3: Quante telecamere posso controllare?

A3: L'app Tuya Smart può controllare un numero illimitato di dispositivi in un numero illimitato di posizioni. Il router potrebbe avere un limite al numero di dispositivi che possono essere collegati a un router.

D4: Il mio dispositivo non riesce a connettersi alla rete tramite l'app.

A4: Assicurarsi che il dispositivo sia in stato di configurazione (la spia lampeggia velocemente).

Assicurati che la rete Wi-Fi sia disponibile e non troppo lontana dal router. Assicurati che la password Wi-Fi inserita sia corretta.

D5: Il mio dispositivo risulta offline nella mia app.

A5: Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.

Assicurati che la rete sia stabile e che il nome e la password del Wi-Fi non siano stati modificati. In caso contrario, aggiungi di nuovo il dispositivo.

Se la rete funziona correttamente, ma il dispositivo è ancora offline, controlla se ci sono troppe connessioni Wi-Fi. Puoi riavviare il router per verificare lo stato del dispositivo.

Specifiche tecniche

Sensore di immagine	CMOS a colori da 1/4,5"
Lente	f=4mm, messa a fuoco fissa
Angolo di visione	65° (P) /51° (A)
Giorno e notte	Filtro IR automatico
Illuminazione minima	0,01 Lux (con led a infrarossi acceso)
Distanza IR	~ 5 m / 6 LED IR SMT da 850 nm
Risoluzione video	Alta definizione (1920x1080)
Frequenza dei fotogrammi video	15 fps
Compressione video	H.264/H.265
Microfono	Incorporato
Oratore	Incorporato
Compressione audio	PCM
Rete	2,4 GHz 802.11b/g/n
Sicurezza WiFi	WEP / WPA / WPA2
Distanza WiFi	Max. 15 m (campo aperto)
Potenza di uscita irradiata max.	100 mW

Distanza di rilevamento del movimento	~ 5 m (spazio aperto)
Magazzinaggio	Supporta schede MicroSD (HC/XC) fino a 128 GB (FAT32/ exFAT) (classe 10)
Consumo energetico	Giorno $\leq 1,25$ W / Notte $\leq 1,75$ W
Adattatore di alimentazione	DC 5V / 1A, USB-A
Lunghezza del cavo	0,8 m
Condizione di lavoro	-10 - 60 °C; UR inferiore al 95% (senza condensa)
App “ Tuya Smart”	iOS 13.0 o versioni successive; Android 12.0 o versioni successive / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (05-2025)
Materiale	Plastica ABS
Peso / Dimensioni	68 g / (altezza) 11,6 x (Ø) 8.1
Contenuto della confezione	Tuya 2MP TX-339 , adattatore di alimentazione USB, cavo USB-C (0,8 m), 2 viti e tasselli, Manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.
- Usarli in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TX-339, ID prodotto: 5321, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo

della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.technaxx.de/reseller

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Telecamera IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339