

# LifenaXX® Gebruiksaanwijzing


## Elektrische Wijnopener en Bewaarset LX-064

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Bewaar deze handleiding goed voor toekomstig gebruik of wanneer u het product wilt delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem bij garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht. Laad het apparaat op vóór het eerste gebruik.

- 2 in 1 elektrische wijnopener met vacuümpomp
- Praktisch opberg- en oplaadstation
- Complete oplossing voor het openen, schenken, beluchten en bewaren van wijn

### Productoverzicht




- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 Elektrische vacuümpomp    | 2 Oplaadindicatielampje |
| 3 Oplaadcontactdoos         | 4 Omkeerknop            |
| 5 Kurk Extract Knop         | 6 Foliesnijder          |
| 7 Wijnbeluchter en schenker | 8 Stop                  |
| 9 Oplaad- en opslagbasis    | 10 USB-C-oplaadkabel    |

### Technische specificaties

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroom                | 25 Watt                                                                                                                     |
| Batterij              | 3,7 V / 300 mAh ; oplaadbaar                                                                                                |
| Oplaatdij             | 2,5 uur                                                                                                                     |
| Oplaatvermogen        | 5V / 2A                                                                                                                     |
| Materiaal             | TPE / PMMA / Siliconen / ABS / Metaal                                                                                       |
| Dimensie              | 24,5 x 5 x 5 cm; Basis 13,6 x 9,7 x 13,3 cm                                                                                 |
| Inhoud van verpakking | elektrische wijnopener, foliesnijder, wijnbeluchter en schenker, 2 stoppers, oplaadstation, oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing |

### Het station monteren

Bevestig de twee delen van de basis en druk naar beneden om ze vast te zetten.



### Oplaadinstructies

1. Plaats de opener op het oplaadstation.
  2. Sluit de oplaadkabel aan op een adapter (5V/2A) en steek deze in de achterkant van de basis.
- Opladen via oplaadstation**
1. Sluit de oplaadkabel direct aan op de opener.
  2. Steek het andere uiteinde in een stroombron (5V/2A).

Het controlelampje gaat branden tijdens het opladen en gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen. **Let op:** Haal de oplaadkabel uit het stopcontact zodra de batterij is opgeladen.

### Hoe de wijnopener te gebruiken

#### Folie Snijden:

Plaats de foliesnijder op de flessenhals en draai naar links en rechts om de folielaag te verwijderen. **LET OP:** Scherpe messen!

#### De opener plaatsen:

Houd de fles met één hand vast en de opener met de andere. Plaats de onderkant van de opener op de flessenhals, zorg ervoor dat deze recht en gecentreerd blijft.

#### De kurk uit een fles halen:

Houd de extractieknop ingedrukt. Druk de opener licht naar beneden, de kurk wordt automatisch eruit getrokken. Zodra de kurk volledig is verwijderd, stopt de opener vanzelf.

#### De Kurk uit de Opener Loslaten:

Druk op de omgekeerde knop om de kurk uit de opener te verwijderen.

**Let op:** Het product is geschikt voor kurken met een diameter van 20-24 mm en een hoogte van 44 mm. Zorg ervoor dat de wijnfles en de opener stevig vastgehouden worden. Correcte uitlijning is noodzakelijk voor een gemakkelijke kurkverwijdering.

### Hoe de wijnbeluchter en schenktuit te gebruiken

1. Plaats de beluchter en schenktuit in de flessenhals.
2. Kantel de fles om de wijn door de beluchter te schenken.

**Let op:** Dit product is geschikt voor wijnflessen met een binnendiameter van 17,5 mm tot 19,5 mm. Bedek het luchtgat op de beluchter niet om een goede beluchting en schenking te garanderen.



### Hoe de elektrische vacuümpomp te gebruiken

1. Plaats de stopper in de flessenhals.
  2. Druk de vacuümpomp stevig op de stopper. Houd de pomp tegen de stopper gedrukt totdat de lucht eruit is gepompt. De pomp stopt automatisch wanneer het klaar is.
  3. Markeer de afsluitdatum op de stopper door de buitenste ring naar de huidige datum te draaien.
  4. Bewaar de fles in een wijnkast of koelkast voor de beste conservering (aanbevolen consumptie binnen 7 dagen). Om opnieuw te openen, druk op het ventiel om de verzegeling te verbreken en verwijder de stopper.
- Let op:** Geschikt voor wijnflessen met een binnendiameter van 18-19 mm. Bewaar wijnflessen niet horizontaal wanneer de stopper wordt gebruikt.

### WAARSCHUWING



- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Grijp nooit in de draaiende kurkentrekker.
- RISICO OP LETSEL!
- Blijf uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen. Niet in vuur gooien, de ingebouwde batterij kan exploderen.

### Veiligheidsinstructies

- Volg de veiligheidsinstructies tijdens gebruik.
- Elke wijziging of of aanpassing van het product beïnvloedt de veiligheid. Let op: risico op letsel!
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Behandel het product voorzichtig. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

### Klantenservice

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanuit mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

### Reiniging en onderhoud

- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers kan komen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat vergroot het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland