Technaxx ® * Benutzerhandbuch

Technaxx ® * Übersetzung der Original Bedienungsanleitung

Technaxx Mini Kompressor Fahrrad TX-307

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.



Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben .

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

Modell: TX-307Artikel-Nr. 5219, 06/2026

Inhaltsverzeichnis

Gefahr! 2
Erklärung der verwendeten Symbole 2
Hinweise 3
Sicherheitshinweise 3
Warnhinweise 4
Sicherheitsregeln für Akkus 4
Haftungsausschluss 5
Tastenoperationen 5
Starten des Aufpumpvorgangs ... 5
Produktübersicht 6
Laden 6
Anbringen des Druckluftschlauchs/ Adapter 7
Technische Spezifikationen 8
Unterstützung 8
Pflege und Wartung 8
Konformitätserklärung 8
Entsorgung 9

Gefahr!

Beim Gebrauch von Geräten müssen eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
beachtet werden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise mit. Für Unfälle und Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
Handbuch und Sicherheitshinweise.

Erklärung der verwendeten Symbole

1. Achtung! - Um das Verletzungsrisiko zu verringern. Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
2. Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärmbelästigung kann zu Hörverlust führen.
3 Warnung vor elektrischer Spannung!
4 Warnung vor heißen Teilen!

			
1	2	3	4

Hinweise

Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Funktion Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Benutzerhandbuch.

Sicherheitshinweise

● Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden.

●Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen, da eine nicht autorisierte Demontage zum Erlöschen der Garantie führt.

●Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen, hohen Temperaturen oder in gefährlichen Umgebungen.

●Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.

●Das Produkt kann nur mit der auf dem Aufkleber angegebenen Spannung betrieben werden.

●Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigung darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen oder direkt beim Hersteller angefordert werden.

●Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen kann. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.

●Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.

●Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

●Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

●Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur über längere Zeit 50 °C übersteigen kann.

Warnhinweise

●Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen kann. ●Die Lebensdauer des Akkus verringert sich mit zunehmender Nutzung. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat, um ihn zu schonen, falls das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. ●Batteriewarnung: Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Der Akku kann bei Beschädigung explodieren. ●Nehmen Sie keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen ohne fachkundige Anleitung vor. ●Verwenden Sie keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung. ●Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann. ●Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Sicherheitsregeln für Akkus

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und kann überallhin mitgenommen werden. Allerdings können ALLE Batterien EXPLODIEREN, FEUER FANGEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerdrückt, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Sie müssen daher vorsichtig mit ihnen umgehen.
Um wiederaufladbare Batterien sicher zu verwenden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Bewahren Sie Ersatzbatterien IMMER an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das Batteriefach sauber und frei von Schmutz ist, bevor Sie neue Batterien einlegen.
- Achten Sie IMMER darauf, dass die Batteriekontakte ausgerichtet sind.
- Bewahren Sie Batterien IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie beim Entsorgen gebrauchter Batterien IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
- Verwenden Sie das Produkt IMMER zum Laden der Akkus.
- Stecken Sie wiederaufladbare Batterien NIEMALS in eine Tasche, Handtasche oder einen anderen Behälter, insbesondere wenn sich darin Metallgegenstände befinden.

● Lagern Sie wiederaufladbare Batterien NIEMALS zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
● Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden – vor, während oder nach der Installation. (Denken Sie daran, dass Ihr Produkt selbst wetterfest ist, das innere Batteriefach und die Batterien jedoch nicht.)
● Batterien NIEMALS zerlegen, aufschneiden, zerdrücken, durchstechen, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Haftungsausschluss

● Technaxx Deutschland haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben oder für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. Das Produkt ist nicht für das Aufpumpen von Autoreifen konzipiert worden, Schäden durch falsche Verwendung unterliegen nicht der Garantie.

Tastenoperationen

●POWER-Taste (4): Drücken Sie diese Taste ca. 4 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten, und drücken Sie sie kurz, um nach dem Einschalten die Aufblasfunktion ein- oder auszuschalten.
●Um die Druckeinheit von bar auf PSI umzustellen, drücken Sie die „-“ (6) und „+“ (5) gleichzeitig.
●Taste „-“ (6): Nach dem Einschalten können Sie durch kurzes Drücken dieser Taste den gewünschten Luftdruck verringern
●Taste „+“ (5): Nach dem Einschalten können Sie durch kurzes Drücken dieser Taste den gewünschten Luftdruck erhöhen.


Starten des Aufpumpvorgangs

Vor dem Aufpumpen: Vergewissern Sie sich, dass die Druckeinstellung passend für das gewählte Objekt sind (Fahrradreifen oder Ball). Bei Fahrradreifen sind die Druckangaben auf dem Reifen aufgebracht, beim Aufpumpen von Bällen ist eine Druckangabe nahe dem Ventil aufgebracht. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, verbinden Sie den Akku-Luftpumpe mit dem Ventil, drücken Sie kurz die Ein-/Aus- Taste (4) zum Starten des Aufpumpvorgangs. Das Display (2) zeigt den aktuellen Druckwert an. Bei Erreichen des eingestellten Drucks stoppt der Vorgang automatisch.


Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (4) können Sie den Pumpvorgang jederzeit manuell stoppen.

Produktübersicht

Hauptgerät



Zubehör



9	10	11	12/13	14	15

1	Batterie Anzeige	9	Aufbewahrungstasche
2	Ist-Druck/Soll-Druck	10	USB-Ladekabel Typ-C
3	Druckeinheit	11	Ballnadel
4	Ein-/Aus-Schalter/Kurz drücken zumStarten/Stoppen	12	Adapter für Auto Ventil (Shrader)
5	Voreinstellung+	13	Adapter für Auto Ventil (Shrader)
6	Voreinstellung-	14	Presta Ventil-Adapter
7	Luftauslass	15	Druckluftschlauch/ Schrader Ventil
8	Typ-C-Eingang		

Laden


●Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Ladekabel.

●Zum Laden der Akku-Luftpumpe schließen Sie das Ladekabel (10) an den USB-C Ladeanschluss (8) sowie an ein passendes Netzteil an. (nicht im Lieferumfang enthalten! Für den Einsatz sollte ein DC5V/2A oder stärkerer Stromadapter ausgewählt werden).

●Die Batterie-Anzeige (1) leuchtet auf und das Gerät beginnt automatisch mit dem Ladevorgang.
●Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol.
●Die Batterieanzeige leuchtet grün, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
●Während des Ladevorgangs ist eine Nutzung des Gerätes nicht möglich.
●Um den Ladevorgang zu beenden, trennen Sie die Akku-Luftpumpe vom Ladekabel.

Anbringen des Druckluftschlauchs/ Adapter

Um den Druckluftschlauch (15) mit dem Luftauslass (7) zu verbinden, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Heiß!
Es besteht Verbrennungsgefahr am Luftauslass (7), wenn der Druckluftschlauch (15) oder die Adapter (12,13) unmittelbar nach Gebrauch der Akku-Luftpumpe entfernt werden.
Die Adapter (12/13) können direkt an den Luftauslass (7) angeschlossen werden.
Die Adapter (11) Ballnadel und (14) Presta für das Fahrrad müssen am Druckluftschlauch (15) angebracht werden.



Technische Spezifikationen

Akku-Kapazität	500mAh, 7,4 V
Typ	Lithium-Ionen-Akku
Ladeeingang	DC 5 V/ 2 A
Max. Druck	8 Bar/ 120 PSI
Geräuschpegel	1 m ≦ 80 dB
Ladezeit	ca. 1 Stunde
Gewicht	0,142 kg
Abmessungen (L x B x H)	7,4 x 5,4 x 3,2 cm
Material	ABS + PC
Verpackungsinhalt	1x Hauptgerät, 1x Luftschlauch, 1x USB-Kabel (USB-C), Presta Ventil, Schrader Ventil, Fahrradadapter, Ballnadel, Benutzerhandbuch, Aufbewahrungstasche

Unterstützung

Service-Telefonnummer für den technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.
Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.
Verwenden Sie das Gerät bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen.
Liefern oder verwenden Sie es in einer Umgebung mit starken Schocks.

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien müssen bei der Entsorgung sortenrein entsorgt werden.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien müssen der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises, abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)
Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!
Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Deutschland

Kompressor TX-307

Modell: TX-307Artikel-Nr. 5219, 06/2026