


Lifenaxx® * Gebruikershandleiding

Raamstofzuiger

LX-066

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Veel plezier met uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	2	Efficiëntie	7
Instructies voor veilige bediening ...	3	Voorzorgsmaatregelen	7
Vrijwaring	3	Schoonmaken	7
Productdetails	5	Pakketinhoud	8
Technische specificaties	5	Ondersteuning	8
Hoe te gebruiken:	5	Verzorging en onderhoud	8
Het vullen van de spuitfles	5	Verklaring van overeenstemming	8
Het hoofd vergrendelen	5	Afvalverwerking	8
reinigingspads	6		

Belangrijk aantekeningen bij de begin

Veiligheidsinstructies

- Lees deze operationeel instructies voorzichtig voor gebruik makend van de apparaat voor de eerste keer.
- Het apparaat kunnen alleen zijn bediend als beschreven in deze operationeel instructies .
- Houd deze operationeel instructies op een veilige plaats plaats .
- Als Jij ooit voorbij de apparaat op iemand anders , alstublieft erbij betrekken deze operationeel instructies . De bediening instructies zijn een integraal onderdeel van de product .

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VLIEGEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Ga er dus voorzichtig mee om.

Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, volgt u deze richtlijnen:

- Bewaar reservebatterijen ALTIJD op een koele, droge en geventileerde plaats.
- Zorg er ALTIJD voor dat het batterijcompartiment schoon en vrij van vuil is voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Zorg er ALTIJD voor dat de batterijcontacten op één lijn liggen.
- Houd batterijen ALTIJD buiten bereik van kinderen.
- Volg ALTIJD de plaatselijke wetgeving inzake afval en recycling wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product ALTIJD om de oplaadbare batterijen op te laden.

- Plaats de oplaadbare batterijen NOOIT in uw zak, tas of andere houder, vooral niet als deze metalen voorwerpen bevatten.
- Bewaar de oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat wordt, voor, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat uw product zelf weerbestendig is, maar het batterijcompartiment en de batterijen zelf niet.)
- U mag de batterijen NOOIT demonteren, snijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.



GEVAAR van elektrisch schok als gevolg van vocht !

- De basis eenheid , de verbinden kabel en de oplader mag niet ondergedompeld in water of ander vloeistoffen .
- Beschermen de baseren eenheid van vocht , druppelen en spatten water .
- Als er vloeistof in komt naar binnen het item, anders Dan tijdens Gebruik , droog het item. Hebben de apparaat gecontroleerd voor gebruik makend van Het opnieuw .
- Niet bedienen de apparaat met nat handen .
- Als de apparaat is gevallen in water , droog het item gedurende langere tijd voordat volgende gebruik .



Instructies voor veilige bediening

- Instructies voor veilig bediening : Kinderen mogen dit product niet gebruiken de apparaat .
- Houd de apparaat en de oplader uit de bereik van kinderen .
- Reiniging en gebruiker onderhoud mag niet uitgevoerd door kinderen .
- Kinderen mogen niet spelen met de apparaat .
- Dit apparaat kan zijn gebruikt door personen met verminderd fysiek , sensorisch of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/ of kennis als zij hebben geweest gegeven overzicht of instructie betreft gebruik van de apparaat op een veilige plaats manier en begrijpen de gevaren betrokken .

Vrijwaring

Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect strafrechtelijk, incidenteel of bijzonder gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten. Afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.



Gevaar voor elektrische schokken!

- Alleen invoegen de netspanning plug in een stopcontact wanneer de apparaat is volledig gemonteerd .
- Sluit alleen de netspanning plug naar een goed eenvoudig te installeren toegankelijk stopcontact met beschermend

contacten waarvan spanning komt overeen naar de informatie over de beoordeling plaat . Het stopcontact moet blijven gemakkelijk toegankelijk na verbinding .

- Maken Zeker Dat de verbinden leiding kan niet zijn beschadigd door scherpe randen of heet vlekken . Niet wikkelen de verbinden leiding rondom de apparaat .
- Maken Zeker Dat de verbinden leiding nooit wordt een struikelpartij gevaar of Dat iemand kan krijgen erin gevangen of erop stappen .
- Houd de verbinden kabel weg van heet oppervlakken (bijv. kookplaten).
- Wanneer gebruik makend van de apparaat , maken Zeker Dat de verbinden kabel wordt niet geknepen of verpletterd .
- Naar verwijderen de netspanning plug van de aansluiting, trek altijd aan de stekker , nooit op de kabel .

Loskoppelen de netspanning plug van het stopcontact:

- als er een storing optreedt
- als Jij laden niet op het apparaat
- voor je maakt de Apparaat
- tijdens onweersbuien

● Niet gebruiken de apparaat als daar is zichtbare schade naar de apparaat of de verbinden kabel .

● Naar voorkomen gevaar , maak geen elk veranderingen naar de apparaat .



GEVAAR!

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen . Kinderen mogen niet spelen met de tassen . Daar is een risico van verstikking .

● Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.


WAARSCHUWING voor materiële schade

- Niet gebruiken wreed of schurende reiniging agenten .

Productdetails

Technische specificaties

Spanning : 3,7V
Vermogen: 8W
Batterij : 2000 mAh
Spanning van oplader 5V
Huidig voor opladen : 500mA
Warer reservoir : ~150ml
Geluidsniveau: ~62dB(A)
Werktijd: omhoog tot 120min.
Gewicht : 0,58 kg
Werkbreedte : 28 cm



1	Reinigingspad	2	Houder voor reinigingspads
3	Oplaadstopcontact	4	Laadindicator
5	Aan/uit-knop	6	Afvalwatertank
7	Afvoergat afvalwatertank	8	Spuitfles
9	wisserlip	10	Ventilatiesleuven


Gebruiksaanwijzing:

Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 2 uur op met de originele lader. De eerste keer opladen kan tot 6 uur duren. Controleer de laadindicator; als de batterij volledig is opgeladen, brandt de led groen. Bewaar uw apparaat nooit met een lege batterij. Dit verkort de levensduur van de batterij. Voor een optimale batterijduur is het het beste om het apparaat na het opladen op te bergen.

Het vullen van de spuitfles


Open de spuitfles door aan de hals te draaien. Vul met schoon water en sluit de fles af. De fles raakt snel verstopt door vuil, dus wees voorzichtig. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan de door de fabrikant aanbevolen middelen.

Het hoofd vergrendelen



Plaats het hoofd in een lichte hoek, zoals weergegeven in Afbeelding A. Houd u hierbij aan de richting die in Afbeelding A wordt aangegeven. Plaats het hoofd op het lichaam en maak vervolgens een lichte draai in de tegenovergestelde richting zoals weergegeven in Afbeelding B om het hoofd te vergrendelen (Afbeelding C).

Monteren en vervangen de reinigingspads



Plaats de padhouder (2) voor u (zie afbeelding 1) en plaats vervolgens voorzichtig de reinigingspad over het klittenbandoppervlak (1) (zie afbeelding 1). De metalen borsteltjes op de reinigingspads moeten zichtbaar zijn.

Druk ten slotte het hele doekje op het te behandelen oppervlak.

De doekjes moeten regelmatig worden vervangen. De frequentie hangt af van uw gebruik en de hoeveelheid.

van ramen die met dit apparaat worden schoongemaakt.

Om het doekje te verwisselen of te verwijderen, scheurt u het eenvoudig van het klittenband. Afbeelding 2

Deze doekjes zijn machinewasbaar op 40°C.

De reinigingsdoekjes niet strijken of bleken en niet in de droger doen. Gebruik geen wasverzachter. Was de doekjes niet samen met andere textielsoorten, maar meng ze niet met dunne of kwetsbare textielsoorten zoals kant of zijde. Het schuuroppervlak

van de reinigingsdoek is schurend en kan deze kwetsbare textielsoorten beschadigen. Het wordt sterk aanbevolen om Gebruik originele LIFENAXX-doekjes, omdat andere doekjes mogelijk niet het gewenste resultaat opleveren.


Efficiëntie

Door geen reinigingsproducten te gebruiken die meestal een verbinding op oliebasis of dierlijk vet bevatten, laat u geen "nieuw" vet meer achter op uw gladde oppervlakken (soms zijn vetresten zichtbaar als de zon door de ramen schijnt). De LIFENAXX Window Cleaner vermindert uw schoonmaakfrequentie omdat het effectief al het vet van uw ramen verwijdt, waardoor er minder snel nieuwe resten aan uw ramen blijven plakken.

Voorzorgsmaatregelen

Wanneer u dit apparaat gebruikt op gevoelige oppervlakken zoals plastic of verf met een hoge dichtheid, test het dan altijd eerst met uw doekje op een onopvallende plek om het uiterlijk van het oppervlak niet te beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het oppervlak.

Schoonmaak



Zodra u de doek op het apparaat hebt geplaatst, kunt u eenvoudig wat water op het raam spuiten met uw plantenspuit (zie afbeelding 3). Spuit niet te veel water op het raam, anders druppelt het op de vloer. Beweeg de ruitenreiniger op en neer zoals afgebeeld in afbeelding (4) om het vuil los te maken. Let hierbij vooral op de randen van het raam. Zodra het vuil is losgemaakt, draait u de ruitenreiniger om (zie afbeelding 5) en start u de zuigfunctie met de aan/uit-schakelaar (5). Plaats de ruitenreiniger in een hoek van het raam en trek hem naar beneden tot aan het einde van het raam, zoals afgebeeld in afbeelding 5.

Druk niet te hard tegen het raam tijdens het stofzuigen, maar druk net zo hard dat de siliconen rand tegen het raam rust. Begin in een hoek en zuig het water van het raam. Ga niet te langzaam en niet te snel. De juiste snelheid van boven naar beneden (1 meter in 1-2 seconden) geeft het beste resultaat.

De Multi Micro zuigtechnologie doet de rest van het werk. De raamstofzuiger kan niet tegen de zwaartekracht in werken. Als u horizontale oppervlakken stofzuigt, moet u het apparaat na elke zuigbeweging verticaal houden, zodat het vuile water in het reservoir kan lopen.

Wanneer u klaar bent met het schoonmaken van de ramen of wanneer er nog wat vuil water in de tank zit, leegt u deze via de aftapopening zoals aangegeven in Afbeelding 6.

Inhoud van het pakket

Stofzuiger, oplader, gebruiksaanwijzing, spuitfles 2 doekjes

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Verzorging en onderhoud

Maak het apparaat alleen schoon met een droge of lichtvochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verklaring van overeenstemming



De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor recycling.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt

kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een winkelier. Zo zorgen we ervoor dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig ontladen batterij erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Raamstofzuiger LX-066