Technaxx® Manual de usuario Mini bomba de aire a batería TX-261

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Guarde cuidadosamente este manual del usuario para consultarlo en el futuro o compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, comuníquese con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Características

- Potente bomba de aire
- Batería grande
- Se puede utilizar en cualquier lugar
- · Luz LED para acampar
- Con 5 boquillas, adecuadas para la mayoría de productos inflables pequeños y grandes, como colchones de aire, camas inflables, almohadas para dormir, anillos de natación, muebles inflables y otros juguetes inflables.

Declaración de conformidad



La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho

Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación. Deseche el cartón y la cartulina en el contenedor de papel usado. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.



Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que


ya no se pueden utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Especificación técnica

| Lapecinicación tecinica | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Velocidad / presión de inflación | 180 L/min / 3,5 kPa (máx.) | | |
| Fuerza | 13,5W | | |
| Capacidad de batería | 1360 mAh / 3,7 V | | |
| Entrada de carga | CC 5 V/0,8 A (puerto USB tipo C) | | |
| Tiempo de carga | Aprox. 1,5 horas | | |
| Tiempo de ejecución | Hasta 15 min de inflado o 5 h de luz LED | | |
| CONDUJO | 40 / 200 / 400 lúmenes | | |
| Temperatura de trabajo | -10 – 45°C | | |

| Peso / Dimensión | 79 gramos / 5,1 x 4,4 x 4,4 cm | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Contenido del paquete | Mini bomba de aire a batería TX-261, 5 boquillas , cable de carga, bolsa, manual de usuario | | |

Descripción del producto



Boquillas

| Universal / Bolsas | Colchones de | Camas inflables (20mm / |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| de vacío | aire / juguetes | 16mm) |

Inflar

- Conecte la boquilla que mejor se ajuste a la salida de aire para inflar el producto que desea inflar.
- Presione dos veces el botón del interruptor (4) para iniciar el inflado.
- Presione dos veces el botón del interruptor (4) para detener el inflado.

Desinflar

- •Coloque la boquilla que mejor se ajuste a la entrada de aire para desinflar el producto que desea bombear o aspirar.
- Presione dos veces el botón del interruptor (4) para iniciar el desinflado.
- Presione dos veces el botón del interruptor (4) para detener el desinflado.

CONDUJO

- Presione y mantenga presionado el botón del interruptor (4) al menos 3 segundos para encender la luz LED.
- Presione nuevamente para cambiar a luz de 200 o 400 lúmenes.

Cargando

- •Inserte un extremo del cable USB entregado aleatoriamente en un adaptador de corriente (DC5V/2A o adaptador de corriente superior, no incluido) y el otro extremo en la interfaz de carga TYPE-C de la máquina para comenzar a cargar.
- •La luz indicadora roja se encenderá durante la carga, la luz indicadora verde se encenderá después de la carga completa.

PRECAUCIÓN

- No utilice de forma continua durante más de 10 minutos.
- No invade el agua u otros líquidos.
- Mantenga limpias la salida y la entrada de aire.
- No meta la mano en la salida o entrada de aire.
- Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Mantenga alejado de materiales inflamables y explosivos.
- No lo arroje al fuego: explotará debido a la batería incorporada.

Instrucciones de seguridad

- ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse al sacudirlo o al caer desde una altura pequeña.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. Reservados los cambios técnicos y errores.

Apoyo

Teléfono de servicio para soporte técnico: 01805 012643

(14 céntimos/minuto desde la línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde las redes móviles). Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm.

Limpieza y mantenimiento

¡Peligro! Trabaje siempre sin corriente y no bajo carga. Desenchufe todos los cables y cubra el panel solar para evitar descargas eléctricas. •Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza ni disolventes. •Asegúrese de que no pueda entrar agua en los tapones. La entrada de agua en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

Hecho en china

DISTRIBUIDO por: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Alemania