

Technaxx® käyttöohje

Mikrosähköinen ilmapöly- ja imuri Pro 160W TX-293

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Ominaisuudet

- 160 W tehokas moottori
- Täydellinen hienon pölyn perusteelliseen puhdistukseen tietokoneista, näppäimistöistä, sohvista ja autoista
- Pölysäiliö murusien imurointiin
- Portaaton nopeudensäätö
- 5 lisäosaa puhaltimen eri käyttötarkoituksiin

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta: www.technaxx.de/ (alapalkissa "Vaatimustenmukaisuusvakuutus").

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajitele pakkausmateriaalit tyyppiin mukaan hävitettäessä. Hävitä pahvi ja kartonki paperikeräykseen. Foliot tulee toimittaa kierrätettävään materiaalikeräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Tekniset tiedot

Ilman-/tuulenpaine	6,5 kPa / 165 g (enintään)
Voima	160 W
Nopeus	130 000 kierrosta minuutissa
Käyttöjännite	6,0–8,4 V
Akun kapasiteetti	2500 mAh / 7,4 V
Lataustulo	DC 5 V / 2 A (USB Type C -portti)
Latausaika	Noin 3,5 tuntia
Juoksu-aika	Jopa 120 minuuttia
Melutaso	<90 dB
Käyttölämpötila	0–60 °C
Materiaali	ABS-jarrut
Paino / Mitat	232 g / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm

Pakkauksen sisältö	Micro Electric Air Duster & Imuri Pro TX-293, 5 suutinta, imurikuppi, latauskaapeli, käyttöohje
--------------------	---

Tuotteen yleiskatsaus



1	Tyhjiökupin sovitin	2	Virransäätö
3	Virtapainike	4	Ilman sisääntulo / ulostulo
5	Akun/latauksen merkkivalo	6	Latausportti tyyppi-C

Suuttimet



Yleiskäyttöinen tyhjennys / pölyharja / yksityiskohtainen puhdistus / lujeluun täyttö / sänky

Tyhjiö

- Kiinnitä imurikupin sovitin (1) etuosaan murusien ja pienten/kevyiden osien imemiseksi.
- Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta (3) painettuna.
- Paina virtapainiketta kolme kertaa, kunnes merkkivalo (5) vilkkuu. Imutoiminto on nyt aktivoitu ja laite imee puhalluksen sijaan.
- Säädä ilmavirtaa liu'uttamalla tehonsäädintä.
- Pysäytä liu'uttamalla virransäädintä (2) alas
- Sammuta laite pitämällä virtapainiketta (3) pohjassa.
- Avaa ja puhdista kuppi kiertämällä tyhjiösovittinta myötöpäivään.

Puhallus

- Kiinnitä sopivin suutin etuosaan täyttääksesi tai puhdistaaaksesi tarpeen mukaan.
- Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta (3) painettuna ja säädä ilmavirtausta liu'uttamalla virransäädintä (2) ylöspäin.
- Pysäytä liu'uttamalla virransäädintä (2) alas
- Sammuta laite pitämällä virtapainiketta (3) pohjassa.



Lataus

- Liitä satunnaisesti toimitetun USB-kaapelin toinen pää virtalähteeseen (DC5V/2A tai suurempi virtalähde, ei ole mukana toimitettu) ja toinen pää laitteen TYPE-C-latausliitäntään latauksen aloittamiseksi.
- Neljä merkkivaloa syttyy latauksen aikana ja palaa tasaisesti, kun akku on ladattu täyteen.

VAROITUS

- Älä käytä hiustenkuivaajana.
- Pidä hiuksesi poissa ilmanottoaukosta. Ne voivat imeytyä sisään ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä käytä jatkuvasti yli 10 minuuttia.
- Älä päästä veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä ilmanotto- ja poistoaukko puhtaina.
- Älä koske ilman ulostulo- tai sisääntuloaukkoon.
- Pidä lapset poissa laitteen ulottuvilta.
- Pidä poissa syttyivistä ja räjähdysherkistä aineista.
- Älä heitä tuleen – se räjähtää sisäänrakennetun akun vuoksi.

Turvallisuusohjeet

- Noudata turvallisuusohjeita käytön aikana.
- Kaikki tuotteen muutokset tai muokkaaminen vaikuttavat tuotteen turvallisuuteen. Varoitus, loukkaantumisvaara! • Suuren tehon vuoksi laite voi kuumentua. • Kaikki tuotteen tai sen lisävarusteiden muutokset ja korjaukset saa tehdä vain valmistaja tai valmistajan nimenomaisesti valtuuttama henkilö. • Älä koskaan avaa tuotetta ilman lupaa. • Älä koskaan tee korjauksia itse! • Käsittele tuotetta varoen. Se voi vaurioitua ravistelun tai putoamisen seurauksena pieneltä korkeudelta. • Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. • Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.

Tukea

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: support@technaxx.de Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Puhdistus ja huolto

- Pese suodatin ja pölysäiliö juoksevan veden alla. Anna kuivua ennen seuraavaa käyttökertaa.
- Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Varmista, ettei vettä pääse valumaan pistokkeisiin. Veden pääsy sähkölaitteeseen lisää sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa