

TrendGeek® * Manuel d'utilisation

Smartwatch TG-SW2HR

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Caractéristiques

- Montre connectée avec moniteur d'activité physique
- Bluetooth 4.0 pour messages Push
- FunDo Pro APP gratuit: disponible sur Google Play Store et Apple AppStore
- Connectivité Smartphone via Bluetooth: Messages Push, déverrouillage à distance de caméra, commande de la musique, appels téléphoniques, répertoire et journal des appels
- Synchronisation des contacts, messages, affichage des appels
- Appels manqués, alertes d'alarme (SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp, QQ, Facebook, Twitter, etc.)
- Fonction anti-perte: Trouver votre téléphone portable grâce à votre montre et vice versa
- Suivi du sommeil: Enregistre le sommeil et analyse les habitudes de sommeil
- Appels Bluetooth
- Fonction d'activité physique: Podomètre, compteur de calories, fréquence cardiaque, rappel d'inactivité et rappel pour s'hydrater
- Affichage de l'heure, fonction d'alarme, calendrier, etc.
- Interfaces: Micro USB
- Choix entre 3 réglages d'affichage différents

Caractéristiques techniques

Écran	Écran 1,54" TFT
Processeur	MTK2502D
Bluetooth	Version 4.0
Fréquence d'émission BT	2,4GHz
Puissance de sortie rayonnée max. BT	2,5mW
Alimentation	Batterie 3,7V lithium-polymère 220mAh rechargeable intégrée
Temps de charge	~1-2 heures (utiliser le câble Micro USB fourni, un adaptateur de charge USB)
APP	FunDo Pro
Langues APP supportées	GB, DE, ES, PRT, IT, PL, NL, TR, CZ, FR, ARA, RU
Poids/Dimensions	54g / 48,2 x 41,8 x 10,8mm
Température de stockage/Température de fonctionnement	-20°C jusqu'à 45°C
Contenu de l'emballage	Montre connectée TrendGeek® TG-SW2HR, câble de charge Micro-USB, mode d'emploi
Compatibilité	Android 4.3 ou version supérieure & iOS 8.0 ou version supérieure

Charge

Reliez le câble de charge Micro-USB à la montre connectée (1) et l'autre extrémité à un adaptateur d'alimentation USB* (*non fourni).

Aperçu du produit



La montre doit être chargée au moins 2 heures avant l'utilisation.

1	Port USB	Charge
2	Bouton marche/arrêt	Marche/Arrêt, écran Activé/Désactivé, retour à l'écran d'accueil
	Écran tactile	Chaque fonction (menu principal) s'affiche sur l'écran tactile capacitif

Démarrage & utilisation

Bouton marche/arrêt et opération

Appuyez le bouton marche/arrêt pendant deux secondes pour allumer votre montre connectée. L'écran de la montre connectée s'allumera, et l'écran de démarrage apparaîtra.

INFO : Si le dernier appareil mobile connecté à votre montre connectée est allumé et que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils, la montre connectée se connectera automatiquement à l'appareil mobile.

Bouton marche/arrêt

- Appuyer une fois brièvement → allumer/éteindre l'écran
- Appuyer pendant 3-4 secondes → allumer/éteindre la montre connectée

Écran

- Faire glisser vers la droite ou la gauche → ouvrir le Menu
- Faire glisser vers le haut ou le bas → aller à la page de menu suivante ou précédente
- Faire glisser de haut en bas → Paramètres de la fonction de raccourci

Connectivité Bluetooth et fonction de synchronisation

Activer la fonction Bluetooth sur votre montre connectée

Allumez votre montre connectée. Faites glisser plusieurs fois vers le haut de l'écran jusqu'à ce que l'icône de réglage apparaisse. Touchez l'icône. Maintenant touchez les paramètres BT. Mettez sous tension et activez la visibilité.

Activer la fonction Bluetooth sur l'appareil mobile


Maintenant connectez l'appareil mobile à votre montre connectée. Le nom Bluetooth „**TG-SW2HR**“ apparaîtra.

Synchronisation des données

Après avoir installé FunDo Pro App et connecté le téléphone et la montre connectée via Bluetooth, vous pouvez synchroniser les données entre la montre connectée et l'appareil mobile (**voir chapitre : Installer APP**).

Installer FunDo Pro APP sur votre Smartphone

Trouvez l'application **FunDo Pro APP** dans Google Play Store ou Apple AppStore.

Installez cette application  sur votre appareil mobile ou scannez le code-QR suivant.



Connecter la montre connectée au FunDo Pro APP

Attendez que la montre connectée soit complètement chargée. Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone. Puis, ouvrez l'application. Confirmez toutes les requêtes pour profiter au maximum de l'application. Appuyez sur „Add device/Ajouter un appareil“ dans „More/Plus“ et trouvez **“TG-SW2HR”**. Sélectionnez **“TG-SW2HR”** de la liste, et vous êtes prêt. La montre connectée est maintenant connectée à votre Smartphone et à l'application.

Aperçu du menu

Après avoir allumé votre montre connectée, faites glisser de la gauche vers la droite sur l'écran pour activer le menu. Faites glisser vers le haut ou le bas pour choisir. Touchez une icône pour ouvrir la fonction correspondante. Pour quitter la fonction, faites glisser de la droite vers la gauche ou enfoncez le bouton marche/arrêt.

Annuaire

Synchronisez les contacts pour les afficher sur la montre connectée.

Composition d'un appel

Saisissez le numéro de téléphone à composer depuis la montre connectée.

Journal des appels: Une fois connecté au Bluetooth, vous pouvez vérifier le journal de vos appels. Il affiche tous les appels y compris les appels manqués, les appels composés et les appels reçus.

Messagerie: Synchronise les messages du téléphone. (Uniquement pour Android)

Service de notification

Pour les SMS, les messages Skype entrants et les autres applications sur le téléphone connecté, le téléphone de la montre vous enverra une notification afin que vous puissiez les lire.

Bluetooth: Activez/Désactivez la fonction Bluetooth et l'option de visibilité. Vous pouvez vérifier le nom et l'adresse Bluetooth. Trouvez-le et connectez-le au Smartphone.

Podomètre: Suivez votre activité physique grâce au podomètre. Il compte le nombre de pas et calcule le nombre de calories brûlées et la distance parcourue.

Surveillance du sommeil

Si vous souhaitez surveiller la qualité de votre sommeil en fonction de votre temps de sommeil, vous devez porter la montre connectée à votre poignet au moment de dormir. **Remarque :** La fonction de sommeil automatique surveille uniquement de 21h à 9h.

Fréquence cardiaque

Touchez l'écran de votre montre connectée pour commencer à mesurer votre fréquence cardiaque. **Remarque:** Pour recevoir les statistiques de votre fréquence cardiaque, vous devez synchroniser les mesures avec FunDo Pro APP sur votre Smartphone.

Rappel sédentaire

Vous pouvez définir la durée au terme de laquelle l'appareil vous rappellera de faire de l'exercice ou quelques pas simplement.

Fonction anti-perte/Trouver le Smartphone

La montre cherche le téléphone, ou le téléphone cherche la montre.

Musique BT

Suivez et contrôlez la lecture de la musique depuis le téléphone portable via Bluetooth. Écoutez la musique depuis le haut-parleur de votre téléphone portable ou le casque Bluetooth connecté à votre téléphone portable.

Contrôle à distance de la caméra

Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos ; touchez l'écran pour prendre une photo.

Paramètres

Dans les paramètres de la montre connectée, vous pouvez définir l'heure, le thème, la langue, l'écran visuel et les réglages par défaut d'usine. Pour restaurer les paramètres de la montre connectée aux réglages par défaut, touchez sur „Reboot Settings(Restaurer les paramètres)“ dans le menu Réglage.

Autres fonctions de la montre connectée


Alarme, calendrier, chronomètre, calculatrice, assistance vocale Siri, affichage de la météo, mode d'économie d'énergie, compteur, code-barres pour télécharger l'application.

Conseils

- La connexion Bluetooth s'arrête lorsque la montre connectée dépasse une certaine distance.
- La fonction de recherche intelligente ne peut pas être utilisée après activation de la fonction anti-perte jusqu'à ce que la connexion via Bluetooth soit rétablie.
- Réactivez la fonction Bluetooth si elle est inactive pendant plus de 5 min.
- Synchronisez le répertoire du téléphone ; sinon, il ne sera pas synchronisé.
- Les titres s'affichent lorsque vous écoutez la musique. Ce n'est pas le cas lorsque vous utilisez des appareils mobiles.

Consignes de sécurité

- Les opérations de remontage ou de modification du produit nuisent à sa sécurité.
- Toute modification et réparation de l'appareil ou des accessoires doit être effectuée par le fabricant ou les personnes expressément autorisées par le fabricant.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. N'effectuez jamais les réparations vous-même!
- Manipulez le produit avec soin. Les chocs, les coups ou même une chute de faible hauteur peuvent l'endommager.
- Éloignez le produit de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Ne chauffez jamais la batterie au-delà de 60°C, et ne la faites pas tomber ou ne la jetez pas sur le feu: risque d'explosion/d'incendie!
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.
- N'exposez pas la batterie à une contrainte mécanique. Évitez de faire tomber, frapper, plier, tordre ou couper la batterie.
- L'interruption immédiate du processus de charge peut entraîner une surchauffe de la batterie. Une batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie, car cela peut réduire sa durée de vie.
- Il est essentiel de respecter la polarité appropriée de la batterie. Une batterie insérée de manière inappropriée peut détruire le produit et entraîner un risque d'incendie.
- Si la batterie doit être rangée, il est recommandé de la stocker à 30% du volume de sa charge. Rangez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de rangement idéale: 10–20°C.
- Éloignez l'appareil des jeunes enfants.



Conseils pour le respect de l'environnement:

Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne