

TrendGeek® * Instrukcja obsługi

Projektor LED do dekoracji TG-122

Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

W przypadku wiercenia otworu w ścianie, najpierw należy sprawdzić, czy nie zostaną uszkodzone przewody zasilania, kable elektryczne czy przewody rurociągowy. Przy wykorzystaniu przez klienta dostarczonego przez nas materiału montażowego, nie bierzemy jednak odpowiedzialności za fachową jego instalację. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za to, czy materiał montażowy jest odpowiedni do danego rodzaju ściany oraz czy instalacja zostanie wykonana prawidłowo. Przy pracach na wysokościach istnieje niebezpieczeństwo upadku! Dlatego należy zastosować właściwe środki zabezpieczające.


Cechy

- Do dekoracyjnego oświetlenia ściany zewnętrznych i wewnętrznych domów
- Obrotowa głowica oświetleniowa
- Projekcja wielobarwny pokaz świetlny w czerwonego, zielonego, niebieskiego
- Klasa ochronny IP44 (bryzgoszczelne)
- Kolec uziemienia

Dane techniczne

Wejście zasilania	AC 100~240V, 50/60Hz		
LED	3x moc 1W/kawałek (czerwony, zielony, niebieski)		
Kabla	Długość ~1m		
Klasa ochronny & Materiał obudowy	IP44 & ABS		
Waga / Wymiary	bez kolca uziemienia: 290g / Ø 7 x (D) 16cm		
Waga / Wymiary	z kolcem uziemienia: 312g / Ø 7 x (D) 16 x (W) 28cm		

Przegląd produktów



Zawartość pakietu	(1) Projektor LED do dekoracji TG-122 (2) Kolec uziemienia (3) Klucz imbusowy (4) Instrukcja obsługi
Stosowania na zewnątrz (Outdoor)	② Jak dołączyć kolec uziemienia
Użytku w pomieszczeniach (Indoor)	Położyć produkt efektów na stole lub na dowolnej innej odpowiedniej powierzchni montażowej. Podczas montażu należy upewnić się, że urządzenie nie może się swobodnie wychylać.

Działanie

Urządzenie ten służy jako oświetlenie dekoracyjne i jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i w pomieszczeniach (klasa ochrony IP44: ochrona przed wnikaniem pyłu & przed rozbryzgami wody). Urządzenie ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Urządzenie ten jest zabezpieczony przed rozbryzgami wody.

Stosowania na zewnątrz → wykonaj następujące kroki


- Użyć śruby z łbem sześciokątnym, podkładkę blokującą wraz z podkładką do przymocowania kolca uziemienia do złącza wychyłnego (patrz wyżej).
- Umieścić urządzenie z kolcem uziemienia w żądanym miejscu na ziemi.
- Ustawić projekcję poprzez zmianę kąta ustawienia projektora. Kabel przedłużenia, który można zastosować, musi być przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu. Upewnić się, że wtyczka połączenia nigdy nie znajdzie się na lub pod wodą, np. w kałuży czy w miejscach, gdzie może się zbierać woda deszczowa!

Uwagi

- Należy pamiętać, aby ułożyć kabel w taki sposób, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia.
- Nigdy nie trzymaj ani nie przenoś urządzenia za kabel zasilający.
- Nie zaciskaj ani nie uszkodzaj kabla zasilającego.
- Upewnij się że zasilacz nie styka się z wodą parą lub innymi płynami.
- Należy regularnie sprawdzać kompletność konstrukcji w zakresie funkcjonalności, szczelności i usterek, aby uniknąć całkowitego uszkodzenia urządzenia.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Przebudowa lub modyfikacja urządzenia szkodzi jego bezpieczeństwu.
- Wszystkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być przeprowadzone przez producenta lub osoby wyraźnie zatwierdzone przez producenta.
- Nigdy nie należy otwierać urządzenia samodzielnie. Nigdy nie przeprowadzaj samodzielnie napraw!
- Ostrożnie obchodź się z urządzeniem. Może zostać uszkodzone przez stuknięcia, uderzenia lub nawet przez upadek z małej wysokości.
- Unikaj produktu z dala od wilgoci i wysokich temperatur.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Używaj tego urządzenia tylko z napięciem określonym na urządzeniu.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma widoczne uszkodzenia.
- Nie używaj tego urządzenia podczas burzy. W przypadku defektów lub usterek odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Produkt nie jest odpowiedni dla małych dzieci.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego.

Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu.

Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych, takich jak Amazon lub idealo.de