

Technaxx® * Manual de usuario

Transmisor FMT1700BT y refuerzo de graves

Carga con USB-C y QC3.0 y transmisión FM a la radio de su auto

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Tabla de contenidos

Consejos	2	Control de botones	7
Precauciones.....	2	Solución de problemas	8
Advertencias.....	2	Especificación técnica	8
Instrucciones de seguridad	3	Soporte	9
Características	3	Cuidado y mantenimiento.....	9
Descripción general del producto	4	Declaración de cumplimiento	9
Instrucciones de operación	5	Eliminación	9

Consejos

● Utilice el producto únicamente para los fines previstos a su función ● No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañar el producto: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de energía o rayos daños, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al servicio autorizado personal, exposición a materiales anormalmente corrosivos, inserción de objetos extraños en la unidad, utilizada con accesorios no aprobados previamente. ● Consulte y preste atención a todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

Precauciones

Lea atentamente todas las advertencias de instrucciones de seguridad antes de usar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños a éste o a los productos adjuntos. Para garantizar que los productos funcionen bien, nunca los utilice en las siguientes condiciones:

- Condiciones húmedas o bajo el agua;
- Condiciones cercanas al calentador o servicio de alta temperatura;
- Condiciones con luz solar directa y fuerte;
- Condiciones con daños en el adaptador;
- Nunca desmonte el producto sin el debido permiso, de lo contrario podría anular la cláusula de garantía.

Advertencias

● Para prolongar la vida útil de este dispositivo, sáquelo al arrancar el motor del automóvil. ● No intente desmontar el dispositivo, ya que podría provocar un cortocircuito o incluso dañarlo. ● No deje caer ni agite el dispositivo, podría romper las placas de circuitos internos o la mecánica. ● Mantenga el dispositivo alejado de los niños pequeños.


Instrucciones de seguridad

- El producto está diseñado para la transmisión de audio a través de frecuencias FM. Está destinado al uso de particulares.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El producto sólo puede funcionar con el voltaje descrito en el dispositivo.
- No coloque el producto sobre una superficie inestable. La unidad podría dañarse o las personas podrían resultar heridas. Cualquier accesorio debe realizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante o obtenerse del fabricante.
- Evite ejercer una tensión excesiva sobre el cable, especialmente en las tomas y enchufes.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad, ya que la corriente fluye en algunos lugares y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. El producto sólo se puede limpiar con un paño húmedo.
- No conecte ningún dispositivo adicional que no esté recomendado por el fabricante.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50°C durante mucho tiempo.

Características

- Transmisión de audio inalámbrica al sistema estéreo del automóvil por canal FM
- USB a través de USB-C y USB-A QC3.0
- Refuerzo de graves mediante botón para unos graves más profundos
- Reproducción: Bluetooth y almacenamiento USB (máx. 64 GB)
- Rango de FM de 87,6 - 107,9 MHz
- Bluetooth V5.3
- Función manos libres
- Toma de cigarrillos con DC 12V-24V
- Muestra el voltaje del coche

Descripción general del producto



1	Disco USB/puerto de carga	6	Botón de bajo
2	Puerto de carga tipo C	7	Pista anterior/Frecuencia -
3	Puerto de carga QC3.0	8	Bajar volumen/Subir volumen/ Llamar/Pausar/Reproducir/ Recoger/Colgar/ Frecuencia+/ Frecuencia-
4	Pantalla LED	9	Siguiente pista/Frecuencia+
5	Micrófono		

Instrucciones de operacion

Conecte el transmisor FM Bluetooth a la toma del encendedor de cigarrillos de su vehículo (12 V o 24 V).

	<p>Pulse una vez: activar/desactivar el refuerzo de graves b0 = Modo normal b1 = Refuerzo de graves</p>
	<p>Modo de música: Presione una vez: Pausa/Reproducir Gire en el sentido de las agujas del reloj: subir volumen Gire en sentido antihorario: bajar volumen</p> <p>Modo de llamada: Presione una vez: Descolgar/Colgar Mantenga presionado: rechazar llamada entrante/cambiar a conversación privada Presione dos veces para marcar el último número automáticamente..</p> <p>Modo de sintonización: Mantenga presionado durante 2 segundos: cambie al modo de sintonización. Gire en el sentido de las agujas del reloj: Frecuencia+ Gire en sentido antihorario: Frecuencia-</p>
	<p>Presione una vez: Pista anterior / Frecuencia-</p>
	<p>Presione una vez: Siguiete pista / Frecuencia+</p>
<p>Encendido</p>	<p>Cuando el transmisor está encendido, la pantalla LED mostrará el voltaje detectado durante 3 segundos, luego ingresará al estado de emparejamiento de espera de Bluetooth, el BT parpadeará hasta que la conexión Bluetooth sea exitosa y la frecuencia actual no parpadeará;</p>
<p>Estado de llamada</p>	<p>La interfaz de llamada muestra LLAMADA, estado de llamada entrante, lectura del número de llamada entrante.</p>
<p>Estado de la música</p>	<p>Conéctese a Bluetooth o disco USB, reproduzca música, muestre la frecuencia actual no parpadea.</p>

Estado de bajo voltaje	El uso de Bluetooth y disco USB no se ve afectado, la interfaz de visualización saltará a la interfaz de detección de voltaje y parpadeará (se encenderá cuando el voltaje sea inferior a 12 V).
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

→ Función de transmisor FM

- Sintonice la radio de su automóvil en una frecuencia FM no utilizada y luego haga coincidir la misma frecuencia con el transmisor FM.
- Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos. Para aumentar/disminuir la frecuencia FM gire la perilla.
- Presione brevemente  para seleccionar la canción anterior o presione brevemente  para seleccionar la siguiente canción.
- Gire el botón  para aumentar/disminuir el volumen.

→ Botón de refuerzo de graves

Presiona el botón **b** para activar/desactivar el refuerzo de graves al escuchar música a través de USB o Bluetooth.

→ Función Bluetooth

- Al utilizar Bluetooth por primera vez, debe vincular su teléfono inteligente con el transmisor FM. Active la función Bluetooth en su Smartphone y luego busque un nuevo dispositivo. Cuando el teléfono inteligente detecte este transmisor FM llamado "**FMT1700BT**", haga clic en él para emparejarlo. Si es necesario, utilice la contraseña original "0000" para emparejar el dispositivo.
- En el modo de reproducción de música, cuando haya una llamada entrante, este transmisor FM cambiará automáticamente al modo de teléfono.
- En el modo de reproducción de música, simplemente presione el botón "**b**" para disfrutar de unos graves más fuertes y profundos.
- Archivos de audio compatibles para disco USB: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

Nota: El disco USB debe formatearse en FAT32 para 32 GB y menos. Es necesario formatear 64 GB en exFAT.

→ Función de cargador de coche

El FMT1700BT viene con tres puertos USB para cargar. Las salidas USB-A y USB-C comparten DC 5V/2.4A y la otra es QC3.0. Conecte el FMT1700BT a su teléfono inteligente para cargarlo por cable (use el cable USB de su teléfono inteligente).

● Acerca del puerto USB QC3.0:

Si su teléfono móvil admite carga rápida, se cargará según QC 3.0 como: DC 5V/3A, 9 V /2A, 12V/1,5A.

● Acerca del puerto USB-A y USB-C :

Este puerto USB-A y USB-C comparten una salida máxima de 2,4 A.

→ **Función manos libres**

- Presione el  botón para responder la llamada entrante.
- Presione el  botón para colgar una llamada actual.
- Presione dos veces el  botón para llamar a la última persona que llamó en su historial de llamadas.

Nota: Para obtener más funciones, consulte la siguiente tabla.

Control de botones

Operación	transmisor FM
Responder una llamada / Colgar una llamada	Presione  el botón: contestar la llamada Presione  el botón: colgar la llamada
Ignorar llamada	Presione  y manténgalo presionado durante 3 segundos para rechazar llamadas entrantes
Llamar al último número	Presione  dos veces a marcar el último número automáticamente
Llamadas privadas	Durante una llamada, presione  y manténgalo presionado durante 3 segundos para cambiar al modo de llamada privada
Reproducir/Pausar música	Presione  el botón: reproducir música Presione  el botón nuevamente: pausar la reproducción
Ajuste el volumen (mín = 0; máx = 30)	Gire la perilla  para aumentar o disminuir el volumen
Establecer frecuencia FM	Gire la perilla  aumentar la frecuencia de FM / disminuir la frecuencia de FM
Elija música	Presione  el botón: reproducir la canción anterior Presione  el botón: reproducir la siguiente canción
Potenciador de bajo	Presione b el botón para activar la música de bajo más profunda

Solución de problemas

● Asegúrese de que el voltaje del encendedor del automóvil sea de 12-24V; de lo contrario, el producto no funcionará correctamente o incluso se destruirá. ● Al seleccionar canales, evite canales con señal fuerte para no afectar la calidad del sonido. ● Si la radio del automóvil no recibe música, verifique si la frecuencia de la estación y la del vehículo son las mismas, o aumente el volumen para mejorar el rendimiento. ● Utilice la radio del coche para ajustar el volumen. No aumente demasiado el volumen o se producirá distorsión. Si se produce distorsión, baje el volumen. ● Si la unidad USB no reproduce música, verifique si está conectada al puerto USB correcto (marcado con indicación de música) o verifique el formato de archivo de la unidad. ● Si el dispositivo Bluetooth no se conecta al transmisor FM o no reproduce música después de conectarse, el usuario debe verificar si se ha ingresado el código PIN correcto ("0000") o si el dispositivo Bluetooth admite A2DP. ● Por razones de seguridad, desenchufe el cargador del automóvil cuando no esté en uso.

Especificación técnica

Bluetooth	V5.3 / ~10 m de distancia
Protocolo BT	AVRCP, HFP , A2DP
Frecuencia de transmisión BT	2,4 GHz
Potencia de salida radiada BT máx.	2,5W
Rango de frecuencia FM	87,6–107,9 MHz
Potencia de salida radiada FM máx.	50 μ W
Adaptador de corriente de entrada	CC 12–24V (toma de encendedor de cigarrillos)
Potencia de salida	Puerto de carga rápida QC3.0 + puerto TYPE-C y USB compartido 5V/2.4A (Total 30W)
Memoria USB	Máx. 64GB clase 10
Material	PC + ABS
Peso / Dimensiones	41 g / (l) 8,36 x (an) 4,85 x (al) 4,85 cm
Contenidos del paquete	Transmisor FMT1700BT y amplificador de graves, manual del usuario

Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Cuidado y mantenimiento

Limpié el aparato sólo con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusas.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el aparato.

Este aparato es un instrumento óptico de alta precisión, por lo que para evitar daños, por favor, evite la siguiente práctica:

- Usar el dispositivo a temperaturas ultraelevadas o ultrabajas.
- Mantenerlo o usarlo mucho tiempo en entornos húmedos.
- Usarlo mientras llueve o en el agua.
- Entregarlo o usarlo en entornos con impactos fuertes.

Declaración de cumplimiento



La declaración de cumplimiento UE puede solicitarse en la dirección www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de cumplimiento").

Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.

Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania

Transmisor FMT1700BT y refuerzo de graves