

## Clé USB Car Play et Android Auto TX-346

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Profitez de votre produit. \* Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.**

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

## Table des matières

Table des matières.....	2	Comment configurer Car Play sans fil .....	5
Conseils.....	2	Comment configurer Android Auto sans fil .....	5
Précautions .....	2	d'état / Réinitialisation .....	6
Avertissements.....	3	Spécifications techniques.....	7
Consignes de sécurité.....	3	Pris en charge .....	7
Clause de non-responsabilité.....	3	Entretien et maintenance .....	7
Caractéristiques .....	4	Déclaration de conformité .....	8
Aperçu .....	4	Élimination.....	8
Schéma de connexion.....	5		

## Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

## Précautions

Veillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les accessoires qui y sont attachés. Pour garantir le bon fonctionnement du produit, ne l'utilisez jamais dans les conditions suivantes :

- Conditions humides ou sous-marines ;
- Conditions à proximité d'un appareil de chauffage ou d'un service à haute température ;
- Conditions avec ensoleillement direct et fort ;
- Conditions avec adaptateur endommagé ;
- Ne démontez jamais le produit sans autorisation préalable, sous peine d'annuler la clause de garantie.

## **Avertissements**

- Pour éviter tout accident, ne fixez pas l'appareil pendant la conduite. N'utilisez pas l'appareil et ne modifiez aucun réglage pendant la conduite.
- N'essayez pas de démonter l'appareil : cela pourrait provoquer un court-circuit, voire l'endommager.
- Ne le laissez pas tomber et ne le secouez pas : cela pourrait endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

## **Consignes de sécurité**

- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'appareil.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant ou obtenues auprès de celui-ci.
- Évitez d'exercer une pression excessive sur la prise USB, en particulier au niveau des prises et des fiches.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de sprays nettoyants. Le produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide.
- Ne connectez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.

## **Clause de non-responsabilité**


- Technaxx Deutschland ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire ou consécutif particulier, pour les biens ou les personnes, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.
- Des messages d'erreur peuvent apparaître selon l'environnement d'utilisation.
- Technaxx Deutschland décline toute responsabilité en cas de non-enregistrement d'événements, de fichiers manquants, etc.

## Caractéristiques


- Convertir Car Play filaire en Car Play sans fil
- Convertir Android Auto filaire en Android Auto sans fil
- Adaptateur USB 90° (Type A vers A)
- Adaptateur USB (type A vers C)
- Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
- Bluetooth V4.2

## Aperçu


Pour iPhone : pour utiliser Apple CarPlay sans fil sur le système multimédia d'usine du véhicule doté d'Apple CarPlay filaire intégré .



Pour les smartphones Android, utilisez Android Auto sans fil sur le système multimédia d'usine de la voiture . dispose d'une fonction Android Auto filaire intégrée .



## Schéma de connexion



### NOTE!

L'adaptateur doit être branché sur le port USB destiné à Apple Car Play ou Android Auto filaire s'il y a plusieurs ports USB dans votre voiture.



### Comment configurer Car Play sans fil

- Activez le Wi-Fi et le Bluetooth de votre iPhone, puis associez-le au Bluetooth nommé « **Car2-xxxx** »
- Appuyez sur « **Appairer-Autoriser-Utiliser Car Play** » dans les notifications contextuelles de l'iPhone
- Il se connectera ensuite à Car Play sans fil après quelques secondes.

### Comment configurer Android Auto sans fil

- Assurez-vous que [Android Auto sans fil] est activé dans les paramètres de l'application Android Auto .
- Associez votre smartphone au Bluetooth de l'adaptateur : **[Car2-xxxx]** . Il se connectera ensuite à Android Auto sans fil après quelques secondes .

## d'état / Réinitialisation

		
<p>Allumer (rouge toujours allumé)</p>	<p>Protocole prêt ( en attente) pour la connexion ) (clignotant bleu)</p>	<p>Connecté à la voiture (bleu toujours allumé)</p>
		
<p>Mise à niveau (clignotant alternativement)</p>	<p>Mise à niveau terminée</p>	<p>Mise à niveau anormale (rouge clignotant)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• est toujours allumé</li> <li>★ clignote</li> </ul>
<p>Appuyez longuement pendant 10 secondes pour réinitialiser</p>	<p>Réinitialisation réussie (vert toujours allumé)</p>	<p>★ clignotent alternativement</p>

## Spécifications techniques

Système opérateur	Linux
Mémoire	64 Mo de RAM ; 16 Mo de ROM
Distance Wi-Fi	Jusqu'à 10 m
Protocole WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Fréquence de transmission WiFi	2,4 GHz; 5 GHz
Puissance de sortie rayonnée WiFi max.	40 mW, 16 mW
Version / distance Bluetooth	4,2 / ~10 m
Fréquence de transmission BT	2,4 GHz
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5 mW
Puissance d'entrée	CC 5 V / 1 A
Température de fonctionnement	-20 ~ 75 °C
Matériel	ABS
Poids / Dimensions	40 g / (L) 28,5 x (l) 10 x (H) 20 mm
Compatibilité	Voitures avec Android Auto / Car Play OEM
Contenu du colis	Clé USB Car Play et Android Auto TX-346, adaptateur USB (Type A vers C), adaptateur USB 90° ( Type A vers A), manuel d'utilisation

## Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : [gpsr@technaxx.de](mailto:gpsr@technaxx.de)

## Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.

Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les dommages, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez pas l'appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses.
- Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas en environnement humide pendant une durée prolongée.
- Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans l'eau.
- Ne lui faites pas subir de chocs violents.

## Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-346 Prod. ID.:5331 (est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller).

## Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

Google, Google Play, Android, Android Auto sont des marques commerciales de Google Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, iPhone, iPad et CarPlay sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nous ne sommes pas affiliés à Google Inc. ou Apple Inc. Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives .

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne

Clé USB Car Play et Android Auto TX-346