Technaxx ® * Instrukcja obsługi

Technaxx ® * Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Technaxx Mini Kompresor Rowerowy TX-307

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane w zakresie jego obsługi. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości lub przekazania produktu. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku reklamacji gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt .

Ciesz się swoim produktem! * Podziel się swoimi doświadczeniami i opiniami na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Niebezpieczeństwo! 2
Wyjaśnienie użytych symboli..... 2
Notatki 2
Instrukcje bezpieczeństwa 3
Ostrzeżenia 4
Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii 4
Zastrzeżenie..... 5
Kluczowe operacje 5
Rozpoczęcie procesu inflacji..... 5
Przegląd produktu 5
Obciążenie 6
Podłączanie węża /adaptera sprężonego powietrza 7
Dane techniczne..... 7
Wsparcie 8
Pielęgnacja i konserwacja..... 8
Deklaracja zgodności 8
Sprzedaż 8

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania ze sprzętu należy zachować szereg środków ostrożności.
Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi/informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze łatwo dostępne. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, przekaż jej również niniejszą instrukcję obsługi/informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie użytych symboli

1. Uwaga! - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. Uwaga! Noś ochronniki słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
3 Ostrzeżenie: Napięcie elektryczne!
4. Ostrzeżenie: Uważaj na gorące części!

			
1	2	3	4

Notatki

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie uszkadzaj produktu. Produkt może ulec uszkodzeniu w następujących przypadkach:

napięcie, wypadki (w tym z cieczą lub wilgocią), niewłaściwe użytkowanie lub nadużycie produktu, wadliwa lub nieprawidłowa instalacja, problemy z zasilaniem, w tym skoki napięcia lub uderzenia pioruna, inwazja owadów, manipulacja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione, narażenie na działanie materiałów o nietypowo żrącym działaniu, wprowadzenie ciał obcych do urządzenia lub używanie z niezatwierdzonymi akcesoriami. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń, nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
●Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu tego produktu, gdyż nieautoryzowany demontaż spowoduje utratę gwarancji.
●Nie należy używać tego produktu w pobliżu gazów łatwopalnych lub wybuchowych, w wysokich temperaturach ani w środowisku niebezpiecznym.
●Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
●Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na naklejce.
●Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskać ją bezpośrednio od producenta.
●Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów, ponieważ może to osłabić jego funkcję ochronną. Unikaj przeciążania kabla, zwłaszcza w pobliżu gniazdek i wtyczek.
●Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd elektryczny i kontakt z nim może spowodować pożar lub porażenie prądem.
●Nie należy używać płynów czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
●Nie podłączaj żadnych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
●Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, ponieważ może to spowodować zwarcia lub uszkodzenia. ●Żywotność baterii zmniejsza się wraz z użytkowaniem. Aby wydłużyć żywotność baterii, ładuj ją co najmniej raz w miesiącu, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. ●Ostrzeżenie dotyczące baterii: Nieprawidłowe obchodzenie się z baterią może spowodować pożar lub oparzenia. Bateria może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia . ●Nie podejmuj żadnych modyfikacji, napraw ani demontażu bez konsultacji z ekspertem. ●Nie używaj żrących ani lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub mechanizmy. ●Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

Produkt jest zasilany akumulatorami i można go wszędzie ze sobą zabrać. Jednak WSZYSTKIE baterie mogą eksplodować, zapalić się i spowodować oparzenia w przypadku demontażu, przebicia, przecięcia, zgniecenia, zwarcia, spalenia lub narażenia na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur. Dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie używać akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

● Zapasowe baterie należy zawsze przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

● Zawsze przed włożeniem nowych baterii należy upewnić się, że komora baterii jest czysta i wolna od brudu.

● ZAWSZE należy upewnić się, że styki baterii są wyrównane.

● Zawsze przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.

● Przy pozbywaniu się zużytych baterii należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu.

● Do ładowania akumulatorów należy zawsze używać tego produktu.

● NIGDY nie wkładaj akumulatorów do kieszeni, torebki ani innego pojemnika, zwłaszcza jeśli zawierają one metalowe przedmioty.

● NIGDY nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.

● Nigdy nie dopuszczaj do zamoczenia baterii ani jej komory – przed, w trakcie ani po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, ale wewnętrzna komora baterii i baterie nie.)

● NIGDY nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie zwieraj, nie wrzucaj do ognia ani wody, ani nie wystawiaj baterii na działanie temperatur powyżej 50°C.

Zastrzeżenie

● Firma Technaxx Germany w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub szczególne szkody następcze w mieniu lub na życiu, ani za niewłaściwe przechowywanie wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania jej produktów.
Produkt nie jest przeznaczony do pompowania opon samochodowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.

Kluczowe operacje


●Przycisk ZASILANIA (4): Naciśnij ten przycisk przez około 4 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie, a po włączeniu naciśnij go krótko, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pompowania.
●Aby zmienić jednostkę ciśnienia z barów na PSI, naciśnij jednocześnie przyciski „-” (6) i „+” (5).
●Przycisk „-” (6): Po włączeniu można zmniejszyć żądane ciśnienie powietrza poprzez krótkie naciśnięcie tego przycisku.
●Przycisk „+” (5): Po włączeniu, poprzez krótkie naciśnięcie tego przycisku, można zwiększyć żądane ciśnienie powietrza.

Rozpoczęcie procesu inflacji


Przed pompowaniem: Upewnij się, że ustawienie ciśnienia jest odpowiednie dla wybranego przedmiotu (opony rowerowej lub piłki). W przypadku opon rowerowych, informacje o ciśnieniu znajdują się na oponie; w przypadku piłek, wartość ciśnienia znajduje się w pobliżu wentyla.
Po dokonaniu wszystkich ustawień podłącz pompkę zasilaną bateryjnie do zaworu i krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania (4), aby rozpocząć pompowanie. Wyświetlacz (2) pokazuje aktualną wartość ciśnienia. Proces zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.
Proces pompowania można w każdej chwili przerwać ręcznie, naciskając przycisk Wł./Wył. (4).

Przegląd produktu

Jednostka główna



Akcesoria



9	10	11	12/13	14	15

1	Wskaźnik baterii	9	torba do przechowywania
2	Rzeczywiste ciśnienie/Ciśnienie docelowe	10	Kabel ładujący USB typu C
3	Jednostka ciśnienia	11	Igła kulkowa
4	Włącznik/wyłącznik/krótkie naciśnięcie w celu uruchomienia/zatrzymania	12	Adapter do zaworu samochodowego (Shader)
5	Ustawienie domyślne+	13	Adapter do zaworu samochodowego (Shader)
6	Ustawienie domyślne	14	Adapter do zaworu Presta
7	wylot powietrza	15	Wąż powietrzny/zawór Schradera
8	Wejście typu C		

Obciążenie

●Należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego USB-C.

●Aby naładować pompę powietrza zasilaną akumulatorem, należy podłączyć kabel ładujący (10) do
port ładowania USB-C (8) i odpowiedni zasilacz (brak w zestawie! Należy używać zasilacza DC5V/2A lub mocniejszego).


●Zapala się kontrolka baterii (1), a urządzenie automatycznie rozpoczyna ładowanie.

●Podczas ładowania symbol baterii miga.

●Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik poziomu naładowania baterii zaświeci się na zielono.
●Nie można używać urządzenia podczas ładowania.
●Aby zatrzymać proces ładowania, należy odłączyć zasilaną bateryjnie pompkę powietrza od kabla ładującego.

Podłączanie węża /adaptera sprężonego powietrza

Aby podłączyć wąż sprężonego powietrza (15) do wyjścia powietrza (7), należy przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Demontaż wykonuje się w odwrotnej kolejności.
Uwaga: Gorąco!
Istnieje ryzyko oparzenia przy wylocie powietrza (7), jeśli wąż sprężonego powietrza (15) lub adaptery (12,13) zostaną odłączone bezpośrednio po użyciu pompki pneumatycznej zasilanej akumulatorem.
Adaptery (12/13) można podłączyć bezpośrednio do wylotu powietrza (7).
Adaptery (11) igła kulkowa i (14) Presta do roweru należy podłączyć do przewodu sprężonego powietrza (15).



Dane techniczne

Pojemność baterii	500mAh, 7,4V
typ	Akumulator litowo-jonowy
Wejście ładowania	Prąd stały 5 V/ 2 A
Maksymalne ciśnienie	8 barów / 120 PSI
poziom hałasu	1 m ≤ 80 dB
Czas ładowania	około 1 godziny

Waga	0,142 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	7,4 x 5,4 x 3,2 cm
tworzywo	ABS + PC
Zawartość opakowania	1x jednostka główna, 1x wąż do powietrza, 1x kabel USB (USB-C), wentyl Presta, wentyl Schrader, adapter rowerowy, igła do piłek, instrukcja obsługi torba do przechowywania

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckich telefonów stacjonarnych i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**
Infolinia pomocy technicznej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.
Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie wysokich lub ekstremalnie niskich temperaturach.
Nie dostarczać i nie używać w środowisku narażonym na silne wstrząsy.

Deklaracja zgodności

CE

Deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż

Utylizacja opakowań. Materiały opakowaniowe należy posegregować według rodzaju w celu utylizacji.

Tekturę i tekturę należy oddawać do recyklingu. Folie plastikowe należy oddawać do recyklingu.



Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego (obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka surowców wtórnych)). Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do oddzielnego składowania nieużywanego starego sprzętu elektrycznego, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starego sprzętu i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem przedstawionym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Jako konsument masz prawny obowiązek zwrotu wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje niebezpieczne*, do punktu zbiórki w swojej okolicy/mieście lub bezpłatnie do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

(* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.)

Przed utylizacją wyjmij wszystkie baterie. Zwróć produkt do punktu zbiórki z zainstalowaną baterią i tylko wtedy, gdy jest całkowicie rozładowana!

Więcej informacji na temat Ustawy o bateriach i akumulatorach można znaleźć w Internecie pod adresem www.batteriegesetz.de.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Kompresor TX-307