

Lifenaxx® * Manuale utente

Stufa in ceramica con camino decorativo

Modello LX-065

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo apparecchio.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto .

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Istruzioni di sicurezza	2	Utilizzo del telecomando	7
Istruzioni per un funzionamento sicuro	3	Schermo	7
Disclaimer	3	Contenuto della confezione	7
Dettagli del prodotto	5	Supporto	7
Specifiche tecniche	5	Cura e manutenzione	8
Modalità d'uso:	6	Dichiarazione di conformità	8
		Smaltimento	8

Importante note al inizio

Istruzioni di sicurezza

- Leggi questi operativo istruzioni accuratamente Prima usando IL apparecchio per IL prima volta.
- Soprattutto, seguite il sicurezza istruzioni !
- L' apparecchio Maggio soltanto Essere operato COME descritto in questi operativo istruzioni .
- Tieni questi operativo istruzioni in una cassaforte posto .
- Se Voi passare mai il apparecchio acceso qualcuno altrimenti , per favore includere questi operativo istruzioni . Il funzionamento istruzioni sono parte integrante Di IL prodotto .



PERICOLO di elettrico shock dovuto a umidità !

- L' apparecchio non deve mai Essere operato nel vicinanze di una vasca da bagno , doccia , riempita lavabo O simili .
- La base unità , il collegamento cavo e il rete elettrica la spina non deve essere immerso in acqua O altro liquidi .
- Proteggere IL base unità da umidità , gocciolamento e schizzi acqua .
- Se il liquido entra in l' oggetto, disconnetti IL rete elettrica tappo immediatamente .
Avere IL apparecchio controllato Prima usando Esso Ancora .
- Non operare IL apparecchio con Bagnato mani .
- Se IL apparecchio è caduto in acqua , staccare la spina Esso immediatamente .
Solo Poi rimuovere IL apparecchio da elettrico shock dovuto a umidità .



Istruzioni per un funzionamento sicuro

- Istruzioni per sicuro operazionale bambini non devono usare IL apparecchio .
- Mantieni il apparecchio e connessione ist cavo fuori IL portata Di bambini .
- Pulizia e utente la manutenzione non deve essere effettuato da bambini .
- I bambini non devono giocare con IL dispositivo .
- Questo apparecchio Potere Essere usato di persone con ridotto fisico , sensoriale o capacità mentali o mancanza di esperienza e/ o conoscenza Se Essi Avere stato dato supervisione O istruzione riguardante utilizzo Di IL apparecchio in cassaforte modo e capire IL pericoli coinvolto .

Disclaimer

In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo, incidentale o consequenziale speciale, alla proprietà o alla vita, alla conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti. Potrebbero comparire messaggi di errore a seconda dell'ambiente di utilizzo.



Pericolo di elettrico che sorpresa !

- Soltanto inserire IL rete elettrica tappo in una presa di corrente a

Quando IL apparecchio è completamente assemblato .

- Collegare solo il rete elettrica tappo a un modo appropriato installato , facilmente presa di corrente accessibile con protettivo contatti di chi voltaggio corrisponde A IL informazioni su valutazione piastra . La presa di corrente deve rimanere facilmente accessibile dopo la connessione .
- Fare Sicuro Quello IL collegamento Guida non può Essere danneggiato da spigoli vivi O caldo macchie . Non avvolgere IL collegamento Guida in giro IL dispositivo .

- L' apparecchio non è completamente disconnesso da IL rete elettrica anche dopo ha stato spento . Per fare questo , è necessario estrarre il rete elettrica tappo .
 - Fare Sicuro Quello IL collegamento Guida Mai diventa un inciampo pericolo O Quello qualcuno Potere Ottenere intrappolato in esso O calpestarlo .
 - Mantieni il collegamento cavo lontano da caldo superfici (ad esempio piastre riscaldanti).
 - Quando usando IL apparecchio , fare Sicuro Quello IL collegamento cavo non è pizzicato O schiacciato .
 - A rimuovere IL rete elettrica tappo da la presa, tirare sempre la spina , mai sul cavo .
- Disconnettersi IL rete elettrica tappo da la presa:
- se si verifica un guasto
 - Se Voi non stanno usando il dispositivo
 - Prima tu pulisci il Dispositivo
 - durante temporali
- Non usare IL apparecchio Se Là è un danno visibile A IL apparecchio O IL collegamento cavo .
 - A Evitare pericolo , non fare Qualunque cambiamenti A IL apparecchio .



PERICOLO per bambini !

- Il materiale di imballaggio non è un giocattolo per bambini . I bambini non devono giocare con IL borse . Lì è un rischio Di soffocamento .

- Alcuni parti Di Questo prodotto Potere diventare molto caldo e causa ustioni . Particolare occorre prestare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.
- Vietare severamente di collegare o scollegare la spina anziché accendere o spegnere l'interruttore di alimentazione.
- Non utilizzare questo termoventilatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- Vietare severamente di utilizzare la stessa presa di corrente con altri elettrodomestici di grossa potenza.
- Si prega di staccare la spina quando non c'è nessuno nelle vicinanze.
- Vietare severamente di utilizzare la stufa in luoghi in cui vi sia il rischio di scosse elettriche o cadute.
- In caso di problemi con il riscaldatore, spegnere immediatamente la macchina, staccare la spina e inviare l'apparecchio all'assistenza.
- Attenzione: per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa.



Il significato della cifra nella marcatura è "ATTENZIONE: NON COPRIRE" .

- Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
 - Si sente un leggero rumore quando si accende o si spegne, il che è normale perché il materiale si espande quando viene riscaldato e si contrae quando viene raffreddato. Non preoccuparti.
 - L'elemento riscaldante utilizzato è trattato in modo speciale e ha una lunga durata; si prega di non utilizzare altri elementi riscaldanti al suo posto.
 - Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
 - **ATTENZIONE:** Non utilizzare questa stufa in stanze di piccole dimensioni se occupate da persone che non sono in grado di uscirne autonomamente, a meno che non venga fornita una supervisione costante.
 - Non utilizzare la stufa se è caduta.
 - Non utilizzare se il riscaldatore presenta segni visibili di danni.
 - Utilizzare la stufa su una superficie orizzontale e stabile oppure fissarla alla parete, a seconda dei casi.
- ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o altri materiali infiammabili a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.

AVVERTENZA di danni materiali

- Soltanto posto IL l'apparecchio su una superficie piana, asciutta, antiscivolo e impermeabile , come IL apparecchio non può cadere O scivolare verso il basso.
- Non posizionare IL dispositivo su un caldo superficie , ad esempio piastre riscaldanti .
- Non usare duro o pulizia abrasiva agenti .

Dettagli del prodotto

Specifiche tecniche

Modello	Modello LX-065	Articolo n.	5337
Stagionale spazio riscaldamento energia efficienza in attività modalità	η S,on 91,5%	potenza termica Potenza termica nominale Pnom	2,0 kW
potenza termica potenza termica minima Pmin .	1,4 kW	potenza termica Potenza termica continua massima Pmax . C	2,0 kW
Consumo di corrente ausiliaria:	Calore nominale produzione elmax Non applicabile	Calore minimo produzione elmin Non applicabile	In modalità standby Psm 0,00025 kW
Tipo di Calore produzione / Temperatura ambiente controllare	elettronico	Numero di livelli di riscaldamento 2 (1400/2000W)	Capacità di riscaldamento della stanza Circa 60m ² (a 2,4 m di altezza della

Tensione : 220V-240V~, 50Hz

Potenza: 2000W max.


Regolabile Temperatura : 18-45 °C

Protezione classe : II

IPX0

Mancia prevenzione : elettronica

Come si usa:



Collegare la spina alla presa

Accendere l'interruttore di alimentazione, il display LED mostra "--";

Premere “” come segue: ON (standby), display LED Temperatura ambiente .

Ora è possibile impostare una temperatura

premendo “”, se la temperatura impostata è superiore alla temperatura ambiente, il riscaldatore in ceramica inizia a riscaldare.

Oppure puoi premere “” una volta per iniziare con il 1° livello di riscaldamento (1400W), il display mostra “  ” o 2 volte per il 2° livello di riscaldamento (2000W), il display mostra “   ”

Per avviare o arrestare il “camino decorativo”

premere “”

È possibile regolare il timer da 0 a 8 ore premendo  nuovamente il pulsante “ ”.

Swing: per avviare o interrompere la funzione

swing premere “”

Per impostare una temperatura è possibile

premere “” l'intervallo può essere regolato da 18-45°C

Utilizzo del telecomando



I simboli sono identici a quelli utilizzati sul display.

"  " on/off/Standby

"  " Ventilatore, Livello di calore 1 e 2 (1400/200W)


"  " camino acceso/spento

"  " imposta il timer da 1 a 8 ore

"  " funzione di avvio/arresto dell'oscillazione

"  " Impostare la temperatura 18-45°C in combinazione con il pulsante +/-

Display



	Il ventilatore è lavorando
	1° Riscaldamento livello (1400W)
	2° Riscaldamento livello (2000W)
	Il timer è stato impostato
	Funzione di oscillazione attivata
	La temperatura è stata impostata

Quando IL apparecchio è inclinato > 50 gradi, l'alimentazione si interrompe automaticamente, la ventola funziona per 30 secondi e poi si ferma.

Contenuto della confezione

stufa in ceramica con camino decorativo, telecomando con batteria CR2025, manuale di istruzioni

Supporto

Numero di telefono per l'assistenza tecnica: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita:

support@technaxx.de

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti nella raccolta differenziata.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (Valido nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici! Come consumatore, sei tenuto per legge a smaltire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta del tuo comune/città o presso un rivenditore, per garantire che le batterie possano essere smaltite in modo ecocompatibile. *

contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.
Restituisci il prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria
completamente scarica installata all'interno!

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Germania

Stufa in ceramica con camino decorativo LX-065