

TECHNAXX® * Gebruiksaanwijzing

Monocular TX-181

Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut via vaste lijnen en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).

Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen gekregen hebben over het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan een derde geeft. Dit geldt ook voor de originele accessoires van dit product. Neem contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht voor vragen over de garantie.

De garantie geldt voor 2 jaar.

Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op één van de bekende websites.

Kenmerken

- Vergroting 10 keer
- Beeldoverzicht van 96m bij 1000m
- Telescopisch focusbereik van 10m tot oneindig


De focus aanpassen

Het oculair van uw monocular kan worden aangepast (2). Draai net zolang aan het oculair totdat het object scherp in focus is.

Specificaties

Vergroting	10 x
Objectief	Ø 25mm
Beeldoverzicht	96m bij 1000m
Gewicht/Afmetingen	82g / Ø3,5x10,9cm

Productoverzicht



Zorg en onderhoud

Maak het apparaat alleen schoon met een droge of ietwat vochtige en pluisvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Dit apparaat is een hoogprecisie optisch apparaat en doe de volgende zaken dus niet zodat schade aan het apparaat te voorkomen: ● Het apparaat gebruiken in zeer lage of zeer hoge temperaturen. ● Lange tijd gebruiken in een vochtige omgeving. ● Het

gebruiken tijdens een regenbui of in het water. ● Het gebruiken in een trillende omgeving.

1	Oculair	4	Objectief
2	Verstelring oculair	5	Slipvrije behuizing
3	Specificaties	6	Handriempje
	Gordeltas (geen afbeelding)		Schoonmaakdoekje (geen afbeelding)

Hints

- Het apparaat is alleen bedoeld voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik dit apparaat alleen op de wijze zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Dompel niets van dit apparaat onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik dit apparaat niet met natte handen.
- Voorkom dat het in contact komt met hete oppervlakken.
- Uit de buurt houden van warmtebronnen om vervorming van plastic onderdelen te voorkomen.

Veiligheidsaanwijzingen

- Kijk nooit door de lens van dit apparaat in de zon. **ER IS GROTE KANS DAT U BLIND WORDT!**
- Kinderen mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Houdt verpakkingsmateriaal (plastic zakken, rubberen riempjes et cetera) uit de buurt van kinderen. **ER IS KANS OP VERSTIKKING!**

- Stel het apparaat - vooral de lenzen - nooit bloot aan direct zonlicht. De concentratie van lichtstralen kan brand en/of brandwonden veroorzaken.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar. Neem contact op met uw dealer als er defecten zijn. De dealer zal contact opnemen met ons servicecentrum en het apparaat ter reparatie opsturen als dat nodig is.

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. ● Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik. ● Neem de privacy van andere mensen in acht. ● Gebruik dit apparaat bijvoorbeeld niet om in de appartementen van anderen te gluren.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Duitsland, www.Technaxx.de