

TECHNAXX® * Uživatelská příručka

DALEKOHLED TX-179

Před prvním použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Tel. č. servisu pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

Email zdarma: **support@technaxx.de**

Toto zařízení není zamýšleno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nebo osobám, kterým chybí zkušenosti nebo znalosti, pokud nebudou pod dohledem nebo instruováni ohledně použití tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečí. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s zařízením nehrají.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Stejně zacházejte s původním příslušenstvím tohoto produktu. V případě reklamace v záruční době prosím kontaktujte svého prodejce nebo obchod ve kterém jste si produkt zakoupili.

Záruční doba 2 roky

Užijte si svůj produkt * Podělte se o vaše zkušenosti a názory na některém z dobře známých internetových portálů.

Specifické rysy

- Zvětšení 10 krát
- Zorné pole 96m na 1000m
- Nastavení okuláru

Nastavení vzdálenosti okuláru:

Vzdálenost očí se u jednotlivců liší. Abyste dosáhli dokonalé součinnosti vašich očí a okulárů vašeho dalekohledu, nastavte úhel na středu dalekohledu (1) tak, abyste viděli kruhový obraz.


Ostření:

Podívejte se skrze váš dalekohled se zavřeným pravým okem. Nyní upravte obraz na vašem levém oku za použití středového kolečka (6) dokud nebude ostrý a jasný. Zavřete své levé oko a upravte obraz pro vaše pravé oko za použití dioptrického kroužku (3) až bude také ostrý a jasný.

Upřesnění

Zvětšení	10 x
Objektiv	Ø 50mm
Zorné pole	96m na 1000m
Váha/Rozměry	800g / 19.5x18x6cm

Přehled produktu



Péče a údržba

Čistěte zařízení za použití suchého nebo mírně vlhkého, nežmolkovatého hadříku. Na čištění zařízení neužívejte abrazivní čističe. Toto zařízení je vysoce přesný optický nástroj, takže, abyste se vyhnuli poškození, vyhněte se prosím následujícímu:

- Použití zařízení za ultra vysokých

nebo ultra nízkých teplot. • Držení nebo používání zařízení ve vlhkém prostředí po dlouhou dobu. • Použití zařízení v dešti nebo vodě. • Držení nebo použití v silně šokujícím prostředí.

1	Středová osa	2	Gumové očné
3	Nastavení dioptrií	4	Tělo
5	Trubice čoček	6	Středové ostřící kolečko
7	Okulár	8	Čočka objektivu
	Protiprachová krytka (bez obrázku)		Taška na přenášení (bez obrázku)

Tipy

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a ne komerční využití. ● Zařízení používejte pouze tak, jak je to popsáno v této uživatelské příručce. ● Žádnou část tohoto zařízení nedávejte do vody nebo jakékoli jiné kapaliny. ● Se zařízením nezacházejte s mokřýma rukama. ● Zabraňte kontaktu s horkými povrchy. ● Držte dál od zdrojů tepla, vyhnete se tak deformaci plastových dílů.

Bezpečnostní instrukce

- Nikdy se tímto zařízením nedívejte přímo na nebo do blízkosti slunce. Je zde riziko OSLEPNUTÍ! ● Děti by měly toto zařízení používat pouze pod dohledem. ● Balící materiály (plastové pytle, gumičky, atd.) držte z dosahu dětí. Hrozí zadušení. ● Toto zařízení - hlavně jeho čočky nikdy nevystavujte přímému slunci. Koncentrovaný sluneční paprsek může způsobit požár a/nebo popáleniny. ● Zařízení nikdy nerozebírejte. Pokud objevíte nějaké vady, obraťte se na svého prodejce. Prodejce kontaktuje naše centrum služba pošle zařízení na opravu, pokud to bude třeba. ● Zařízení nevystavujte vysokým teplotám. ● Zařízení je určeno jen k osobnímu použití. ● Prosím dbejte na soukromí ostatních. ● Nepoužívejte toto zařízení k nahlížení například do bytů.

Likvidace

Balící materiál likvidujte podle právních předpisů.

Pokud je to nutné, poradte se ohledně likvidace s příslušným obecním úřadem.

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Německo, www.Technaxx.de