


Lampa s hrdlem lahve LU-010*011*012*013

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá návod k použití tohoto spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy	2	Čištění produktu	5
Bezpečnostní pokyny	2	Technické specifikace	6
Varování	4	Podpora	6
Zřeknutí se odpovědnosti	4	Péče a údržba	6
Nabíjení baterie	4	Prohlášení o shodě	6
Obsah balení	5	Likvidace	7
Údržba	5		

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen. ● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: nesprávné napětí, nehody (včetně kontaktu s kapalinou nebo vlhkostí), nesprávné použití nebo zneužití výrobku, vadná nebo nevhodná instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo poškození bleskem, manipulace či úpravy výrobku osobami jinými než autorizovaným servisním personálem, vystavení abnormálně korozivním materiálům, vkládání cizích předmětů do jednotky, používání s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno. ● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nenechávejte obalové materiály volně ležet.
- Mohly by se stát nebezpečnou hračkou pro děti.
- Pokud máte jakékoli dotazy, na které tento dokument neobsahuje odpověď, kontaktujte prosím náš technický zákaznický servis nebo jiného odborníka.
- Údržbu, seřizování a opravy nechte provádět výhradně odborníkem nebo v autorizovaném servisu.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo pád z malé výšky mohou výrobek poškodit.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, silnými nárazy, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Chraňte výrobek před vysokou vlhkostí a mokrem.
- Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.
- Pokud máte pochybnosti o provozu, bezpečnosti nebo připojení výrobku, poraďte se s odborníkem.

- Pokud již není bezpečný provoz možný, vyřadte výrobek z provozu a chraňte jej před neúmyslným použitím. NEPOKOUŠEJTE se výrobek sami opravovat. Bezpečný provoz již není zaručen, pokud výrobek:
 - vykazuje viditelné poškození,
 - již nefunguje správně,
 - byl dlouhodobě skladován v nevhodných podmínkách, nebo
 - byl vystaven výraznému mechanickému namáhání při přepravě.
- Baterie je trvale nainstalována ve výrobku a nelze ji vyměnit. ● Nikdy baterii nepoškozujte.
- Poškození krytu baterie může způsobit výbuch a požár. ● Kontakty baterie nesmí být zkratovány. ● Nevkládejte baterii ani výrobek do ohně – hrozí nebezpečí výbuchu a požáru.
- Baterii pravidelně dobíjejte, i když se výrobek nepoužívá. Použitá technologie umožňuje dobíjení bez předchozího vybití. ● Během nabíjení nikdy nenechávejte baterii výrobku bez dozoru. ● Při nabíjení umístěte výrobek na tepelně odolný povrch. Lehké zahřátí během nabíjení je normální. ● Nikdy se nedívejte přímo do světla ani do světelného paprsku, ani pomocí optických přístrojů. ● Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma či vlhkýma rukama. ● Výrobek smí být používán pouze s napětím uvedeným na štítku uvnitř zařízení. ● Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch – mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. ● Jakákoli instalace musí být provedena výhradně v souladu s pokyny výrobce nebo pomocí originálních komponentů výrobce. ● Kabel je opatřen izolací. Nepokládejte na něj žádné předměty, aby nedošlo ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. ● Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani jiné rozvody, jinak hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem. ● Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože uvnitř proudí elektrický proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky. ● Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně, páječek nebo jiných horkých nástrojů.
- Nikdy nepoužívejte výrobek venku. Je určen výhradně pro použití v interiéru.

Varování

●Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
●Neprovádějte úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu. ●K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny. ●Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky. ●Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vznikne v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.


Nabíjení baterie

●Připojte jeden konec kabelu k vhodnému zdroji napájení a druhý konec k nabíjecímu vstupu 5V DC 1A na produktu.
●Stav nabíjení je indikován následovně: Červená (nabíjení), Zelená (plně nabito).

Jak používat

●Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete a vypnete produkt nebo změníte barvu světla.
●Podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zvýšíte nebo snížíte jas.
●Pro přepnutí barvy světla stiskněte jednou tlačítko napájení, k dispozici jsou tři barvy světla

	1	Držák na láhve
	2	Zapnuto/Vypnuto/změna barvy/stmívání

	3	Nabíjecí port USB
---	---	-------------------

Obsah balení

LU-010/011/012/013
1x Hlavní jednotka 1x nabíjecí kabel USB 1x Držák na lahve 1x Uživatelská příručka

Údržba

Čištění produktu

Hlavní jednotku lze čistit.

Čištění produktu:

K čištění produktu použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.

V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem. **POZOR!** Chraňte hlavní jednotku před vodou.

Pokud se některé součásti rozbijí, vyměňte je. **POZOR!** Výrobek neotevírejte, neopravujte ani neopravujte.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh ani jiná chemická rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození krytu a poruše výrobku.

Neponořujte výrobek do vody.

Technické specifikace

Výkon	1,5 W
Nabíjení	Přes kabel USB-C
Baterie	3,7 V, 1800 mAh, Li-ion baterie, typ 18650
Doba provozu	4–5 hodin
Hmotnost	0,20 kg
Rozměry (DxŠxV)	11 x 12 x 8,5 cm
Jas	Max. 200 lm
LED diody	44
Světlé barvy	Teplá bílá, studená bílá, žlutá 3000-6000K
Stmívání	plynulý
Krytí	IP44
Průměr hrdla lahve (vnější)	max. Ø30 mm

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Toto zařízení je vysoce přesný optický přístroj, proto se prosím vyvarujte následujících praktik, abyste předešli jeho poškození:

- Používejte zařízení při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.
- Nedoručujte ani nepoužívejte v prostředí se silnými otřesy.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společnostmi:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Německo

Luminaxx lampa s hrdlem lahve LU-010/011/012/013