

Lifenaxx® * Gebruikershandleiding

Mijtstofzuiger Pro LX-070

met Aroma

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Veel plezier met uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

Tips

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
- Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.
- Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik dit product niet om schoonmaakmiddelen, ontvlambare vloeistoffen, glasscherven, naalden, sigarettenas, nat stof, rioolwater, lucifers en andere stoffen en vloeistoffen op te zuigen.
- Gebruik dit product niet om kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder of grotere voorwerpen zoals speelgoedpapierballen te absorberen, anders kunnen er storingen optreden zoals verstoppingen door de stofzuiger en doorbranden van de motor.
- Gebruik dit product niet in de buurt van ontvlambare of explosieve gassen, bij hoge temperaturen of in gevaarlijke omgevingen.
- Let bij gebruik van dit product op de installatie van het filterelementcomponent.
- Maak het filtersysteem van de mijtenstofzuiger regelmatig schoon.
- Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in het apparaat om kortsluiting en doorbranden van het apparaat te voorkomen.
- Wanneer uw mijtenstofzuiger schoongemaakt of onderhouden moet worden, schakelt u deze eerst uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays . Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Dompel dit product niet onder in water of een andere vloeistof om schade aan het product en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.
- Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen er dan ook niet mee spelen als speelgoed.
- Houd uw vingers of andere lichaamsdelen tijdens gebruik uit de buurt van de rolborstel om letsel te voorkomen.
- Probeer dit product niet te demonteren. Als u dit product ongeoorloofd demonteert, vervalt de garantie.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op de sticker staat aangegeven.

- De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige spanning op de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om het te reinigen.
- Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanismen beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.


Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of speciaal gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van haar producten.

Functies

- Gemak: 5-stappen mijtverwijdering in één stap.
- Desinfectie: Doodt tot 99,9% van de mijten, bacteriën en virussen met behulp van kortegolf UV-C-licht en warmte.
- Sterke zuigkracht: krachtig genoeg om mijten, huidschilfers en fijn stof te verwijderen.
- Ideaal voor matrassen, kussens, beddengoed, banken, stoffering, tapijten, etc.
- Lichtgewicht: 2,3 kg – gemakkelijk te manoeuvreren.
- Compact ontwerp: gemakkelijk op te bergen en mee te nemen.

Productoverzicht



1	Stofafzuigbeker	3	Vermogen / modus
2	Weergave	4	Hendel
2.1	Slimme modus	5	Cyclone bekerdeksel
2.2	Indicator voor mijtpercentage	6	Knop voor het ontgrendelen van de stofbak
2.3	Mijtindex	7	Aroma reservoir
2.4	Pat-modus	8	Ultrasoon generator
2.5	Droogindicator voor hete lucht	9	Uitlaat voor warme lucht
2.6	UV-C sterilisatie-indicator	10	Rolborstel
2.7	Ultrasoon indicator	11	UV-C-licht
2.8	Aroma-indicator	12	Deksel van de stofbak

VOORZORGSMAATREGELEN

- Voordat u het apparaat op de stroombron aansluit, moet u ervoor zorgen dat het stopcontact en de stroomkabel van het apparaat volledig droog zijn en goed zijn geïnstalleerd.
- Verleng de stroomkabel niet door meerdere stopcontacten aan te sluiten.
- Altijd Zorg ervoor dat het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet als u het onbeheerd achterlaat. Controleer voor elk

gebruik of het apparaat en het snoer in goede staat zijn. Gebruik een apparaat nooit als het snoer beschadigd is.

- Kantel het apparaat niet meer dan 30°. Bij een hogere hoek kan de UV-lamp mogelijk niet meer werken.
- Kijk nooit rechtstreeks in de UV-lamp.
- Vermijd blootstelling van het lichaam aan UV-licht; het is schadelijk voor de menselijke huid en ogen.
- Zorg ervoor dat de onderkant van het apparaat volledig contact maakt met het oppervlak van de stof, zodat het apparaat goed werkt.
- Bedek delicate materialen (zoals zijde of kasjmier) met een katoenen doek voordat u ze reinigt.
- Zorg ervoor dat de stof glad is en dat er geen losse draden in zitten voordat u het product gebruikt.
- Gebruik de Smart-modus bij het reinigen van latex, pluche of zachte materialen om te voorkomen dat de borstel verstopt raakt.
- Het is normaal dat er tijdens het gebruik een lichte geur uit de luchtuitlaat komt.

Hoe te gebruiken

1. Aan/uit-knop: Druk op knop (3) om het apparaat in te schakelen. Het digitale display toont de actieve functie en het indicatielampje voor mijtverwijdering gaat branden.


Let op: Alle kernfuncties (2.5 – 2.8) worden automatisch geactiveerd tijdens het gebruik en kunnen niet afzonderlijk worden uitgeschakeld.

2. Moduswisseling : Druk kort op knop I/II (3) om tussen de modi te schakelen. Het apparaat schakelt tussen de Smart-modus en de Pat-modus, zoals aangegeven op het display (paragrafen 2.1 en 2.4). Smart-modus: intelligente vermogensaanpassing; Pat-modus: continu vermogen in maximale toestand.

3. Gebruik: Plaats het apparaat op het bedoppervlak en beweeg het naar behoefte heen en weer. Oefen geen neerwaartse druk uit. De indicator geeft de huidige reinigingsstatus weer.

4. Uitschakelen: Om het apparaat uit te schakelen en naar de standbymodus te gaan, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop.


5. Demontage van de stofopvangbak: Druk op de ontgrendelingsknop van de stofopvangbak en verwijder de stofopvangbak. Verwijder het deksel van de stofopvangbak. Lijn bij het terugplaatsen de bult op het deksel uit met de holte in de stofopvangbak en sluit het deksel goed af.



Reiniging en onderhoud

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker eruit voordat u het schoonmaakt.


2. Verwijder de stofopvangbak. Haal het filter uit de cycloonbak en leeg het vuil in een prullenbak. Spoel de bak indien nodig af met schoon water en laat hem volledig drogen voordat u hem weer in elkaar zet.



3. Verwijder het filterdoek uit de cycloonbeker. Tik voorzichtig het stof eraf en spoel het vervolgens af met schoon water. Laat het volledig aan de lucht drogen. Gebruik geen borstel, aangezien dit het filter kan beschadigen.

4. Zorg ervoor dat alle filteronderdelen volledig droog zijn voordat u ze opnieuw installeert.

5. Om de rolborstel schoon te maken, schuift u de vergrendelingen van de bodemplaat zoals op de afbeelding wordt getoond om de bodemplaat te ontgrendelen.



6. Verwijder de bodemplaat en de rolborstel en maak de rolborstel schoon. Plaats de rolborstel terug nadat deze volledig droog is.

7. Vergrendel de borstelplaat weer om de machine weer veilig te kunnen gebruiken.

Bewaar het apparaat na het reinigen op een droge, goed geventileerde plaats, buiten bereik van kinderen. Herhaal dit na elk gebruik van het apparaat.


Aroma-intensiteit

Selecteer de aroma-intensiteit door de houder te draaien naar O / I / II.

O - minimale aroma-intensiteit

I - licht aroma-intensiteit

II - maximale aroma-intensiteit



Het aromatablet kan gedurende ongeveer 40 uur gebruik van het apparaat een aangename geur produceren. Na deze tijd moet het aromatablet worden vervangen.

Vervanging van aromatabs

1. Schakel het apparaat uit en draai het aromareservoir tegen de klok in om het uit het apparaat te verwijderen.

2. Draai het deksel van het aromareservoir tegen de klok in om het te openen.

3. Plaats het aromablokje in de container en sluit het deksel goed af.

Veelvoorkomende fouten en analyse

Symptomen	Oorzaakanalyse	Oplosmiddel
Kan niet starten	Laag vermogen	Opnieuw aansluiten en opnieuw opstarten
	Starten zonder op de AAN/standby/versnellingsknop te drukken	Druk nogmaals op de aan/standby/versnellingsknop om het apparaat te starten
De zuigkracht van het apparaat wordt kleiner	De stofopvangbak is vol	Maak de stofopvangbak schoon
	Het filter is verstopt door vuil	Maak het filter schoon
	De zuigpoort van het apparaat is geblokkeerd	Maak de verstopping bij de zuigpoort schoon
De UV-lamp werkt niet	De twee rollen onder de machine raken het oppervlak van het object niet tegelijkertijd.	Plaats de machine op het object en zorg ervoor dat beide rollen worden samengedrukt
	De twee rollen onder de machine zitten vast en kunnen niet vrij bewegen.	Maak de rollen schoon om er zeker van te zijn dat de twee rollen vrij op en neer kunnen bewegen
De rolborstel stopt plotseling met werken	De rolborstel is omwikkeld met vreemde voorwerpen.	Haal indien nodig de rolborstel eruit en maak deze schoon voor gebruik.
Abnormale digitale weergave van huisstofmijt	De zuigopening is geblokkeerd door vreemde voorwerpen.	Maak de zuiginlaat schoon.
Er is een verbrande geur tijdens gebruik	De motor is oververhit na langdurig gebruik.	Stop het gebruik van het apparaat, verwijder de verstopping en wacht twee uur voordat u het apparaat weer gebruikt.

Technische specificaties

Nominaal vermogen	700W
Zuigkracht	15W (15000pa)
Stroomvoorziening	220-240 V / 50-60 Hz
Lengte van de stroomkabel	4,5 meter
Stofafzuigcapaciteit	500 ml
Luchtstroom	1,5 m³/min
Filtertype	HEPA-filter
Hete lucht	< 60 °C
UV-golflengte	285 nm
UV-uitvoer	6,5 V
Levensduur van UV-lamp	ca. 3.000 uur
Volume	<70 dB (stille werking)
Materiaal	ABS, aluminium, koper, PP, staal
Gewicht en afmetingen	2,3 kg / (L) 32,9 x (B) 27,2 x (H) 18,8 cm
Inhoud van het pakket	Mite Vacuum Cleaner Pro LX-070, 2 Aroma capsules, gebruiksaanwijzing

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Bij afwijkingen en ongevallen kunt u contact opnemen met: **gpsr@technaxx.de**

Verklaring van overeenstemming



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het apparaattype LX-070, productnummer: 5348, voldoet aan Richtlijn 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteert verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor inzameling van recyclebaar materiaal.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Mijststofzuiger Pro LX-070