

TECHNAXX® * Benutzerhandbuch

BINOCULAR TX-179

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts durch.

Servicetelefonnummer für technische Unterstützung: 01805 012643
(14 Cent / Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent / Minute aus dem Mobilfunknetz).

E-Mail: **support@technaxx.de**

Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sein denn, sie werden beaufsichtigt oder haben eine Unterweisung zur Nutzung des Geräts von einer Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, um später darauf Bezug nehmen zu können. Tun Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

2 Jahre Garantie

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Produkt * Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen auf einem der bekannten Internetportale.

Merkmale

- Vergrößerung um den Faktor 10
- Sehfeld 96m auf 1000m
- Einstellung des Augenabstandes

Einstellen des Okularabstands:

Der Abstand zwischen den Augen ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Um ein perfektes Zusammenspiel zwischen Ihren Augen und den Okularen Ihres Fernglases zu erreichen, stellen Sie den Winkel in der

Mitte des Fernglases (1) so ein, dass Sie ein kreisrundes Bild sehen.

Fokus anpassen:


Schauen Sie mit geschlossenem rechtem Auge durch Ihr Fernglas. Stellen Sie nun das Bild für Ihr linkes Auge mit dem mittleren Rad (6) ein, bis es

scharf und klar ist. Schließen Sie Ihr linkes Auge und stellen Sie das Bild für Ihr rechtes Auge mit dem Dioptrienring (3) ein, bis auch dieses scharf und klar ist.

Technische Daten

Vergrößerung	10 x
Objektivlinse	Ø 50 mm
Sehfeld	96m bis 1000m
Gewicht/Abmessungen	800g / 19,5x18x6 cm

Produktübersicht



Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen. Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden,

befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen: • Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. • Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden. • Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser. • Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

1	Mittelachse	2	Gummi-Augenmuschel
3	Dioptrieneinstellung	4	Gehäuse
5	Objektivrohr	6	Zentrales Fokussierrad
7	Augenabstand	8	Objektivlinse
	Staubschutzkappe (kein Bild)		Tragetasche (kein Bild)

Hinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur auf die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Art und Weise.
- Tauchen Sie keine der Komponenten des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verhindern Sie, dass das Gerät mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen, damit keine Verformungen der Kunststoffteile auftreten.

Sicherheitshinweise

- Schauen Sie niemals durch dieses Gerät direkt in die Sonne oder in die Nähe der Sonne. Es besteht die Gefahr, dass Sie blind werden!
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Gummibänder usw.) von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Setzen Sie das Gerät - insbesondere die Linsen - niemals direktem Sonnenlicht aus.

Konzentration von Lichtstrahlen kann Brände und/oder Verbrennungen verursachen.

- Zerlegen Sie niemals das Gerät. Bitte wenden Sie sich bei Defekten an Ihren Händler. Der Händler wird sich mit unserem Service-Center in Verbindung setzen und das Gerät bei Bedarf zur Reparatur einschicken.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Berücksichtigen Sie bitte stets die Privatsphäre Dritter.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um beispielsweise in Wohnungen zu schauen.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Wenden Sie sich bei Bedarf an die örtlichen Behörden.

Vertriebs Händler: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Germany, www.Technaxx.de