

E-Briquet & chargeur USB pour voiture TX-134

Briquet électronique sans flamme avec sortie USB 2,4A

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).

Email gratuit: support@technaxx.de


Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Particularités

- Briquet électronique sans flamme combiné à un chargeur de voiture USB, chargement via sortie USB 5V/2,4A
- Utilisable dans les véhicules avec une prise allume-cigarette CC 12V–24V
- Fréquence d'utilisation est ~30 fois lorsque la batterie est complètement chargée (rechargeable ~500 fois)
- Protégé contre les surtensions, surchauffes, surcharges, court-circuits
- Respectueux de l'environnement (il n'utilise pas d'essence, butane ou de propane)



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques techniques

Adaptateur d'alimentation	CC 12V–24V (prise allume-cigare)
Puissance de sortie	USB CC 5V/2,4A (au totale 12W)
Pour chauffer la bobine d'allumage	Batterie 90mAh au lithium polymère intégrée rechargeable 3,7V ; rechargeable ~500 fois; temps de charge ~1 heure
Fréquence d'utilisation	~30 fois (ou plus) lorsque la batterie est complètement chargée
Matériau	ABS + PC
Poids / Dimensions	28g / (Lo) 8,2 x (La) 2,3 x (H) 1,6cm
Contenu de la livraison	Briquet électronique & chargeur USB de voiture TX-134, Manuel d'utilisation

Présentation du produit

1	Pôle négatif	4	Bobine d'allumage
2	Pôle positif	5	Capuchon coulissant (pour protéger la bobine d'allumage)
3	Port USB 5V/2,4A		

Recharger le dispositif

Pour utiliser le briquet électrique, commencez par charger complètement la 90mAh batterie de TX-134 complètement. Branchez le TX-134 à la prise allume-cigarette du véhicule et pendant la conduite, la batterie du TX-134 sera rechargée (cela prendra ~1 heure). Lorsque le TX-134 est complètement chargé, le LED BLEUE s'allume.

Instructions d'utilisation

→ Briquet électrique sans flamme

NE TOUCHEZ JAMAIS LA BOBINE D'ALLUMAGE!

ELLE PEUT ATTEINDRE JUSQU'À 600°C!

- Pour allumer le briquet, tirez le capuchon vers le bas avec votre pouce et la bobine d'allumage chauffera automatiquement pendant ~10 secondes et s'éteint automatiquement.
- Pour chauffer à nouveau la bobine d'allumage, fermez d'abord le capuchon coulissant et abaissez-le à nouveau.
- Lorsque la bobine d'allumage s'allume en rouge, vous pouvez enflammer votre cigarette.
- **Assurez-vous que la bobine d'allumage est complètement éteinte après utilisation. REMARQUE:** Pour nettoyer la bobine d'allumage, utilisez une brosse douce et balayez doucement les cendres. Faites-le **UNIQUEMENT** lorsque la bobine d'allumage est totalement refroidie!

→ Fonction du chargeur de voiture

- Le TX-134 possède un port USB 5V/2,4A pour le chargement. Branchez le TX-134 à la prise allume-cigarette du véhicule. Puis connectez le port USB du TX-134 avec le câble USB de votre Smartphone pour un chargement câblé.
- Le port USB a une sortie max. de 2,4A. Il détectera également la tension du téléphone et adaptera la sortie en conséquence.

Mises en garde

- **L'appareil n'est pas résistant à l'eau.** N'exposez JAMAIS l'appareil aux égouttements/éclaboussures/à l'eau/pluie/humidité ou à d'autres liquides → réduire le risque d'incendie/de choc électrique.
- **Ne mettez pas le feu à l'appareil** → danger d'explosion.
- Gardez l'appareil à l'écart du visage, de la peau, des vêtements et des substances combustibles. **Jamais blesser les humains ou les animaux.**
- N'essayez pas de désassembler ou de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit, des dommages ou même des brûlures.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Conservez l'appareil dans un lieu sec, sans poussière et aéré, évitez l'humidité et les températures élevées. De plus, la batterie ne doit pas être exposées à une chaleur excessive ou au soleil.
- **Ne chargez jamais la batterie rechargeable de l'appareil sans surveillance.**
- Ne laissez pas la batterie complètement chargée à la source de charge, cela peut réduire sa durée de vie.
- Pour prolonger la durée de vie de ce dispositif, débranchez-le avant de démarrer le moteur de la voiture.
- **Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.**