

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Purificateur d'air USB TX-131

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Garantie 2 ans

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Caractéristiques


- La lumière ultraviolette et les ions négatifs éliminent jusqu'à 99 % des virus, bactéries, fumées et particules polluantes
- Manipulation et installation faciles
- Filtre HEPA et au carbone actif remplaçable avec diffuseur d'arôme (nous recommandons aux utilisateurs de remplacer le filtre tous les 6 mois ou moins, selon la qualité de l'air et la fréquence d'utilisation)

Note : filtre de remplacement disponible séparément pour le TX-131 (EAN:4260358123622)

Caractéristiques techniques


Nettoyage du volume d'air	max. ~3m ³
Niveau de bruit	max. ~35dB
Lampe UV	Longueur d'ondes de 253,7nm
Concentration d'ions négatifs	5 millions d'ions/cm ³
Alimentation électrique / consommation	USB CD 5V / 1A / ≤ 5W
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Température de rangement	-20°C à + 60°C
Poids/dimensions	393g / 180mm (L) x Ø 70mm
Contenu de l'emballage	Purificateur d'air USB TX-131, câble USB/DC, filtre HEPA, Mode d'emploi

Présentation du produit




1	Bouton tactile MARCHE/ARRÊT	4	Admission d'air
2	Sortie d'air	5	Cache inférieur
3	Port de branchement de l'alimentation CD		

Utilisation




Branchez le câble USB/CD à une source d'alimentation.
(adaptateur non inclus)



Appuyez sur le bouton tactile sur le dessus de l'appareil pour l'allumer.
Appuyez sur le bouton de nouveau pour éteindre l'appareil.
L'appareil est maintenant en mode veille.


Remplacer le filtre HEPA



Éteignez l'appareil.
Dévissez le cache
inférieur.



Retirez le filtre sale et
remplacez-le par un
nouveau filtre. (chaque
nouveau filtre est livré
avec un diffuseur
d'arôme)



Facultatif : Mettez une
goutte d'arôme dans le
diffuseur d'arôme.
(huile aromatique non
incluse)




Revissez le cache
inférieur fermement
avant de rallumer
l'appareil.

Conseils

- Nettoyer avec un chiffon humide seulement
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer
- L'appareil est prévu pour une utilisation à domicile seulement, pas commerciale
- Utiliser l'appareil dans le respect des instructions du mode d'emploi uniquement
- Pour débranchez la prise, tenez la prise. Ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation dépasser sur le bord d'une table ou d'une surface de travail.
- Évitez de le mettre en contact avec des surfaces chaudes.

AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas laisser d'objet obstruer la circulation de l'air dans l'appareil
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau
- Ne pas placer un composant de cet appareil dans l'eau ou un autre liquide
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées
- Ne pas utiliser cet appareil pendant que vous conduisez
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'un feu, d'une source d'eau ou d'humidité, pour éviter les explosions.
- Ne pas exposer à une chaleur extrême
- Utiliser les accessoires uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi
- Seuls les techniciens professionnels sont habilités à démonter l'appareil, pour éviter les dommages
- Ne pas approcher l'appareil de sources de chaleur, qui risqueraient de déformer les pièces de plastique.



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne