

Technaxx[®] * Bedienungsanleitung

FMT900BT Transmitter

FM-Transmitter und Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Dieses Gerät ist konform mit den Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **R&TTE 1999/5/EG**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bluetooth-Geräte in näherer Umgebung ausschalten zum Vermeiden von Funkstörungen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de


Besonderheiten

- Kabellose Übertragung von Telefonanrufen von mobilen Bluetooth-Geräten auf das FM-Radio des Fahrzeugs
- Unterstützt MicroSD Karten & USB-Stick bis 32GB zum Abspielen von MP3/WMA Musiktiteln
- 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden & Wahlwiederholung der letzten Nummer
- Automatisches Umschalten vom Musik- auf Freisprechbetrieb wenn ein Anruf eingeht
- Freisprechmöglichkeit dank eingebautem Mikrofon
- Zwei USB-Ausgänge zum Laden von mobilen Geräten mit insgesamt 5V/3.4A
- Trendiges und elegantes Design mit Frequenz-LED-Anzeige
- Einfache Handhabung und Installation

Technische Spezifikationen

Bluetooth	Bluetooth V2.1 mit ~8m Reichweite
Bluetooth Protokoll	AVRCP, HFP, A2DP
LCD-Displaygröße	(L) 2,0 x (H) 0,8cm
Frequenzbereich	87.6–107.9MHz, max. 3m
Frequenzstabilität	±10ppm
Stromeingang	DC 12–24V (Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs)
Musikformat	MP3, WMA
Speicher	MicroSD Karten bis zu 32GB
USB Ausgang1	Laden 5V/2.4A
USB Ausgang2	Laden 5V/1A & Daten USB-Stick
Material	ABS
Gewicht / Maße	33g / (L) 8,0 x (B) 4,3 x (H) 3,8cm
Verpackungsinhalt	FMT900BT Transmitter, Bedienungsanleitung
Kompatibilität: Dieses Gerät kann als Freisprechanlage mit jedem Bluetooth 2.1 oder höher kompatiblen Geräten gekoppelt werden.	


Ansicht des FM-Transmitters



USB1/USB2 port	USB1/USB2 Anschluss	Previous song	Vorheriges Lied
Microphone	Mikrofon	Next song	Nächstes Lied
LED	LED	Rotation/Call/	Drehen/ Anruf/
MicroSD card slot	MicroSD-Kartenfach	Volume -/Vol+	Lautstärke - /Lautst. +

FM-Transmitter-Funktion


Schließen Sie den FM-Transmitter an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs oder an die Stromversorgungsbuchse an. Stellen Sie Ihr Radio auf eine freie FM-Frequenz ein. Anschließend stellen Sie dieselbe Frequenz am FM-Transmitter ein. **Jetzt folgt die Frequenzmodulation:**



Stecken Sie eine MicroSD Karte oder ein USB-Stick mit MP3-Dateien in den MicroSD- oder USB2-Steckplatz ein (siehe Bild unten). Der FM-Transmitter spielt und sendet die Dateien automatisch an Ihr Auto-Stereosystem. Folgen Sie dem Bild (siehe „Ansicht des FM-Transmitters“) zur Steuerung Ihrer Musik.

USB-Ladefunktion

Wenn der FM-Transmitter seine Energieversorgung von einem Auto-Zigarettenanzünder erhält, können Sie den USB-Ladeanschluss (zwei Ports, beide sind möglich) mit Ihrem Mobiltelefon über ein USB-Kabel* (*nicht enthalten) verbinden. Der FM-Transmitter arbeitet nun als Ladestation für das Mobiltelefon.



HINWEIS: Maximale Ausgangsleistung für **USB1** sind **2.4A** und für **USB2** ist **1A**.

Insert MicroSD	Einlegen MicroSD Karte	Previous song	Vorheriges Lied
Play / Pause	Abspielen / Pause	Next song	Nächstes Lied
Volume + / Vol –	Lautstärke + / Lautst. –		

Bluetooth-Kopplung

Wenn Sie Bluetooth zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihr Mobiltelefon mit diesem FM-Transmitter koppeln. **1. Schritt:** aktivieren der Bluetooth-Funktion auf dem Mobiltelefon. **2. Schritt:** Suche nach dem neuen Gerät. Sobald Ihr Mobiltelefon diesen FM-Transmitter mit dem Namen **"Technaxx FMT900BT"** erkennt, koppeln und verbinden Sie ihn. (Falls benötigt, benutzen Sie das Originalpasswort "0000".)

1. Frequenz einstellen	Drücken  und halten, bis die Frequenz blinkt. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Frequenz zu erhöhen. Entgegen Uhrzeigersinn drehen, um die Frequenz zu verringern.
2. Abspielen / Musik pausieren	Taste  drücken, um Musik abzuspielen. Taste  erneut drücken, zum Pausieren der Musikwiedergabe.
3. Lautstärke einstellen	Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Entgegen Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.
4. „Musik“ wählen	Taste  drücken, um das nächste Lied wiederzugeben. Taste  drücken, um den vorherigen Titel wiederzugeben.
5. Anruf annehmen/ Anruf beenden	Taste  drücken, um einen Anruf anzunehmen. Taste  drücken, um einen Anruf zu beenden.

Bluetooth-Funktion

HINWEIS: Wenn im Musikbetrieb ein Anruf eingeht, dann schaltet dieser FM-Transmitter automatisch in den Telefonbetrieb.

Bluetooth-Anruf

1. Taste  drücken, um den eingehenden Anruf zu beantworten.
2. Taste  drücken, um einen Anruf zu beenden.
3. Zweimal Taste  drücken, um die letzte Nummer automatisch anzuwählen.



4. Wenn Sie jemanden anrufen möchten, dann können Sie die Telefonnummer nur mit Ihrem Mobiltelefon wählen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Freisprechfunktion nutzen. **Hinweis: Die Nutzung des Mobiltelefons während des Fahrens ohne Freisprecheinrichtung ist strafbar.**

Taste  drücken: Anruf annehmen oder Anruf beenden.

Warnungen:

- Zum Verlängern der Lebenszeit des Geräts empfehlen wir Ihnen, es vor Starten des Motors vom Strom zu trennen.
- Zur Vermeidung eines Stromschlags oder anderer Schäden entfernen Sie nicht die Abdeckungen.
- Gerät nicht demontieren. Es kann zu einem Kurzschluss oder zu Beschädigung führen.
- Gerät weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Leiterplatten oder der Mechanik führen.
- Gerät in einer trockenen und ausreichend gelüfteten Umgebung aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Setzen Sie nicht dieses Gerät Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr von Feuer oder eines Stromschlags zu verringern. Dieses Gerät soll nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle installieren, z.B. Heizkörper oder andere wärmeabgebende Anlagen. Direktes Sonnenlicht vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland