


Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Technaxx® * Originele gebruiksaanwijzing

Technaxx Accu luchtcompressor TX-321

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of door personen die onvoldoende ervaring of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. In geval van garantie kunt u contact opnemen met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Veel plezier met uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Gevaar!.....	2	Het inflatieproces starten.....	6
Uitleg van de gebruikte symbolen	2	Gebruik als USB-powerbank	6
Tips.....	3	Productoverzicht.....	7
Veiligheidsinstructies	3	Opladen	8
Waarschuwingen.....	4	De luchtslang monteren	8
Veiligheidsinstructies	4	Technische specificaties	8
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	5	Steun	9
Vrijwaring.....	5	Verzorging en onderhoud.....	9
Belangrijkste bewerkingen	6	Conformiteitsverklaring.....	9
		Beschikbaarheid.....	9

Gevaar!

Bij het gebruik van apparaten moeten een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

in acht worden genomen om letsel en schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed, zodat u de informatie altijd bij de hand hebt. Als u het apparaat aan anderen overdraagt, draag dan ook deze gebruiksaanwijzing over.

deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies bij zich hebben. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die ontstaan door het niet naleven van deze handleiding en veiligheidsinstructies.

Uitleg van de gebruikte symbolen

1. Gevaar! - Om het risico op letsel te verminderen. Lees de gebruiksaanwijzing.

2. Let op! Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

3 Waarschuwing voor elektrische spanning!

4 Waarschuwing voor hete onderdelen!

			
1	2	3	4

Tips

● Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde servicemedewerkers personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

● Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verkleinen.

●Voorzichtigheid! Draag oorkappen. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken. ●Pas op voor hete onderdelen! ●Controleer de apparatuur en accessoires op transportschade. ●De apparatuur en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed . ●Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen. Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking! ●Houd er rekening mee dat onze apparatuur niet is ontworpen voor gebruik in commerciële, handels- of industriële toepassingen. Onze garantie vervalt indien het apparaat wordt gebruikt in commerciële, industriële of handelsdoeleinden of voor vergelijkbare doeleinden.

●Het elektrische gereedschap genereert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Onder bepaalde omstandigheden kan dit veld actief of passief zijn

medische implantaten voorkomen. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verkleinen, adviseren wij personen met medische implantaten om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat zij het apparaat gebruiken. ●Wanneer u het apparaat gebruikt om voorwerpen op te blazen, dient u de door de fabrikant verstrekte informatie en veiligheidsinstructies te raadplegen. ●Houd alle veiligheidsvoorzieningen, ventilatieopeningen en de motorbehuizing zoveel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg het apparaat schoon met een schone doek of blaas het schoon met perslucht bij lage druk. ●Zorg ervoor dat u het netsnoer niet knijpt, ermee stoot of er hard aan trekt om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen. ●Probeer het apparaat niet

te demonteren, dit kan kortsluiting of zelfs schade veroorzaken. ●Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, omdat hierdoor de interne printplaten of de mechanica kapot kunnen gaan. ●Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spatten, om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. ●Bewaar het apparaat in een droge en geventileerde omgeving en vermijd een hoge luchtvochtigheid/temperatuur. ●Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (bijv. radiatoren, ovens) en houd het uit de buurt van direct zonlicht. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Waarschuwingen

●Haal het product niet uit elkaar, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
●Wijzig, repareer of verwijder deze niet zonder professionele begeleiding.
●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen. ●Laat het apparaat niet vallen en schud het niet. Hierdoor kunnen de interne printplaten of de mechanica kapotgaan.

Veiligheidsinstructies

●Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
●Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het binnenpaneel staat aangegeven.
●Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of mensen kunnen gewond raken. Eventuele bevestigingen mogen uitsluitend worden gemaakt volgens de instructies van de fabrikant of dienen bij de fabrikant te worden verkregen.
●De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat hierdoor de beschermende werking verloren kan gaan. Zorg ervoor dat er geen overmatige spanning op de kabel komt, vooral niet bij de stopcontacten en stekkers.
●Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel. Anders kan de kabel breken.
●Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren en andere bedrading niet. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
●Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, omdat er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
●Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
●Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays. Het product mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd.
●Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

● Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VAKEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of worden blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. U moet er dus voorzichtig mee omgaan.

Volg deze richtlijnen om oplaadbare batterijen veilig te gebruiken:

- Bewaar reservebatterijen ALTIJD op een koele, droge en geventileerde plaats.
- Zorg er ALTIJD voor dat het batterijcompartiment schoon en vrij van vuil is voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Zorg er ALTIJD voor dat de batterijcontacten op één lijn liggen.
- Houd batterijen ALTIJD buiten bereik van kinderen.
- Houd u ALTIJD aan de plaatselijke afval- en recyclingwetgeving wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product ALTIJD om de oplaadbare batterijen op te laden.
- Doe oplaadbare batterijen NOOIT in een zak, tas of andere houder, vooral niet als ze metalen voorwerpen bevatten.
- Bewaar oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Laat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat worden - voor, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat uw product zelf weerbestendig is, maar het batterijvak en de batterijen in het product niet.)
- U mag de batterijen NOOIT demonteren, snijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Vrijwaring

● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere gevolgschade aan eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van haar producten.

Belangrijkste bewerkingen

- POWER-knop (4): Druk lang op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen. Druk kort op deze knop om de opblaasfunctie in of uit te schakelen nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
- LED-knop (7): Druk lang op deze knop om het LED-licht in en uit te schakelen, druk kort om van modus te wisselen.
- Toets "-" (5): Druk na het inschakelen kort op deze toets om de gewenste luchtdrukwaarde te verlagen.
- MODE- knop (6) : Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, drukt u kort op de "MODE-knop" om te schakelen tussen verschillende vooraf ingestelde modi, zoals auto, motor, fiets, bal . Druk lang op de "MODE"-knop om te schakelen tussen verschillende eenheden van luchtdruk, zoals PSI , BAR , KPA en Kg/cm² .
- Knop "+" (8): Druk na het inschakelen kort op deze knop om de gewenste luchtdrukwaarde te verhogen.

Het inflatieproces starten

Nadat u alle instellingen hebt gemaakt, drukt u kort op de aan/uit-knop schakelaar (4) om het opblaasproces te starten. Het display (3) geeft de actuele drukwaarde weer. Zodra de ingestelde druk is bereikt, stopt het proces automatisch.


U kunt het pompproces op elk gewenst moment stoppen door op de aan/uitknop te drukken. schakelaar (4).

Gebruik als USB-powerbank

De oplaadbare luchtpomp kan gebruikt worden als USB powerbank. Sluit hiervoor uw smartphone met de bijbehorende oplaadkabel aan op de USB-uitgang (9) van de oplaadbare luchtpomp. Het display licht op. Zodra uw smartphone volledig is opgeladen of de batterij van de oplaadbare luchtpomp te leeg is, stopt het opladen automatisch.

Productoverzicht

Hoofdeenheid



Accessoires

11		12		13	
14/15		16		17	
1	Luchtuitlaat			9	USB-A-uitgang
2	LED			10	USB-C-ingang (opladen)
3	Weergave			11	Opbergzak
4	Aan/Uit/Start "Power-knop"			12	USB-oplaadkabel AC
5	Verander druk -			13	Balnaald
6	Wijzig presets en eenheid "Modusknop"			14	Kleine Air-adapter
7	LED Aan / SOS / Uit			15	Grote Air-adapter
8	Verander druk +			16	Fietsadapter
17	Luchtslang met 90° adapter				

Functie	Instelbaar bereik
Automodus	1,75-3,00 bar
Motorfiets	1,75-3,00 bar
Fietsmodus	2,05-4,45 bar
Balmodus	0,20-1,10 bar

Aangepaste modus	0,20-10,00 bar
------------------	----------------

Opladen

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-C-oplaadkabel.
- Om de oplaadbare luchtpomp op te laden, sluit u de oplaadkabel aan (12) naar de USB-C-oplaadpoort (10), evenals met een geschikte voedingsadapter (niet bij de levering inbegrepen! Voor gebruik dient een DC5V/2A of hogere stroomadapter te worden gekozen).
- Het display (3) licht op en het apparaat begint automatisch met opladen.
- Het batterijsymbool knippert tijdens het opladen.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- Om het opladen te beëindigen, koppelt u de acculuchtpomp los van de laadkabel.

De luchtslang monteren

Om de luchtslang (17) op de luchttuitlaat (1) te bevestigen, draait u deze met de klok mee.

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Let op: heet!

Er bestaat gevaar voor brandwonden bij de luchttuitlaat (1) als de luchtslang (17) direct na gebruik van de acculuchtpomp wordt losgekoppeld.

Technische specificaties

Batterij	4000mAh 3.7V
Type	Li-ion
Laadingang	DC 5V/2A
USB-uitgang	DV 5V/1A
Maximaal. Druk	10 staven
Nauwkeurigheid	+/- 0,1 bar
Geluidsniveau	~ 78 dB
Werktemperatuur	0 - 45°C
Oplaadtemperatuur	0 - 45 °C RV Minder dan 80% (geen condensatie)
Opslagtemperatuur	10° C - 40 ° C

Gewicht	0,5 kg
Afmeting (LxBxH)	17 . 7 x 8,0 x 4,4 cm
Materiaal	ABS + PC
Inhoud van het pakket	1x Hoofdeenheid, 1x Luchtslang, 1x USB-kabel (USB-A naar USB-C), Adapterset, 1x Gebruiksaanwijzing

Steun

Service telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De support-hotline is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Gebruik het apparaat bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.

Lever het niet af of gebruik het niet in een omgeving met veel schokken.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid



Verwijderen van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen op type bij het weggooien.

Gooi karton en bordpapier bij het oud papier. Folies dienen te worden aangeboden voor inzameling van recyclebaar materiaal.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer

kunnen worden gebruikt, gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een detailhandelaar. Zo zorgen wij ervoor dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij het inzamelpunt met de volledig lege batterij erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Compressor TX-321