

TECHNAXX® * Mode d'emploi

JUMELLES TX-179

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.

Numéro d'appel pour assistance : 01805 012643 (14 cents/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 cents/minute depuis des réseaux mobiles).

Messagerie gratuite : **support@technaxx.de**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par les personnes (enfants inclus) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par les personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles le fassent sous la supervision ou avec les explications d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour référence future ou pour le transférer au propriétaire suivant. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie de 2 ans

Tirez le meilleur parti de votre appareil * Partagez votre expérience et votre avis sur un des portails internet bien connu.

Caractéristiques

- Grossissement 10 fois
- Champ de vision de 96m à 1 000m
- Réglage des oculaires

Réglage du dégagement oculaire :

Le dégagement entre les yeux diffère selon les individus. Pour garantir une interaction optimale entre vos yeux et les oculaires de vos jumelles, réglez l'angle au centre des jumelles (1) afin d'obtenir une image circulaire.

Mise au point :


Regardez à travers vos jumelles en gardant l'œil droit fermé. Ajustez maintenant l'image pour l'œil gauche à l'aide de la molette centrale (6) jusqu'à ce qu'elle devienne nette et claire. Fermez l'œil gauche et ajustez

l'image pour l'œil droit à l'aide de la bague d'ajustement dioptrique (3) jusqu'à ce qu'elle devienne également nette et claire.

Spécifications

Grossissement	10 x
Objectif	Ø 50mm
Champ de vision	96m à 1 000m
Poids/Dimensions	800g / 19,5x18x6 cm

Présentation du produit



Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, sans peluche. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité. Cet appareil est un instrument optique de précision, ainsi pour prévenir tout risque de dommages,

veuillez éviter les pratiques suivantes : • Utiliser l'appareil dans un environnement à très basse ou très haute température. • Le conserver ou l'utiliser dans un environnement humide pendant longtemps. • L'utiliser sous la pluie ou dans l'eau. • Le transporter ou l'utiliser dans un environnement soumis à des chocs puissants.

1	Axe central	2	Œillets de caoutchouc
3	Bague d'ajustement dioptrique	4	Corps

5	Tube de lentille	6	Molette de mise au point centrale
7	Oculaire	8	Lentille d'objectif
	Protection anti-poussière (non illustrée)		Sac de transport (non illustré)

Conseils

- L'appareil est prévu pour une utilisation privée et non commerciale seulement.
- Utilisez l'appareil seulement comme décrit dans le mode d'emploi.
- Ne plongez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Tenez-le éloigné des sources de chaleur pour éviter la déformation des pièces de plastique.

Consignes de sécurité

- Ne regardez jamais directement le soleil avec l'appareil, ni dans sa direction. Vous risqueriez de VOUS RENDRE IRRÉMÉDIABLEMENT AVEUGLE !
- Les enfants sont autorisés à utiliser cet appareil sous supervision seulement.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs plastiques, élastiques, etc.) hors de portée des enfants. Risque d'ÉTOUFFEMENT.
- N'exposez jamais l'appareil - et spécifiquement les lentilles - à la lumière directe du soleil. La concentration des rayons solaires peut causer des incendies et/ou des brûlures.
- Ne démontez jamais cet appareil. Veuillez consulter votre revendeur si vous remarquez des défauts. Le revendeur contactera notre centre de service et enverra l'appareil pour réparation si nécessaire.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.
- Le dispositif est destiné à un usage privé uniquement.
- Respectez la vie privée des autres.
- N'utilisez pas l'appareil pour regarder dans des appartements, par exemple.

Mise au rebut

Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux dispositions légales.

Adressez-vous aux autorités locales à ce sujet si besoin.

Distributeur : Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Allemagne, www.Technaxx.de