

TrendGeek® * Manual de usuario

Proyector LED de decoración TG-122

Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: support@technaxx.de

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Si taladra un agujero en la pared, asegúrese de no dañar cables de corriente, cables eléctricos y/o tuberías. Cuando utilice el material de montaje suministrado, no aceptaremos la responsabilidad de una instalación profesional. Usted es absolutamente responsable de asegurar que el material de montaje sea adecuado para la albañilería particular y de que la instalación se hace correctamente. Cuando trabaje a grandes alturas, existe peligro de caída. Por lo tanto, utilice protecciones adecuadas.


Descripción

- Para iluminación decorativa de paredes exteriores y interiores de la casa
- Cabezal de luminaria giratorio
- Proyección de luces multicolor de rojo-verde-azul
- Clase de protección IP44 (a prueba de salpicaduras)
- Pica de tierra

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada	CA 100~240V, 50/60Hz
LED	3x potencia 1W/pieza (rojo, verde, azul)
Cable	Longitud ~1m
Clase de protección & Material de la carcasa	IP44 & ABS
Peso / Dimensiones	sin pica la de tierra: 290g / Ø 7 x (L) 16cm
Peso / Dimensiones	con la pica de tierra: 312g / Ø 7 x (L) 16 x (Al) 28cm

Descripción del producto



Contenido del paquete	(1) Proyector LED de decoración TG-122 (2) Pica de tierra (3) Llave Allen (4) Manual de usuario
Uso en exteriores (Outdoor)	② Cómo se conecta el pica de tierra
Uso en interiores (Indoor)	Ponga el dispositivo de efectos en la mesa o en otra superficie de montaje adecuada. Cuando lo instale, asegúrese de que la unidad no gire libremente

Funcionamiento

Este dispositivo sirve como decoración luminosa y está pensado para uso en zonas exteriores e interiores (clase de protección IP44: protección contra entrada de polvo & contra salpicadura de agua). Este dispositivo no es adecuado para uso comercial. Este dispositivo está protegido contra salpicaduras de agua.

Para uso en exteriores → siga estos pasos


- Use el tornillo hexagonal, la arandela de bloqueo, y la arandela para conectar la pica de tierra al soporte de pivote. (ver arriba).
- Coloque el dispositivo con la pica de tierra en la ubicación que desee en el suelo.
- Coloque la proyección cambiando el ángulo del dispositivo. Los cables prolongadores que se puedan usar deben ser adecuados para exteriores. Asegúrese de que la conexión del enchufe no se coloque nunca bajo agua, p.ej. en charcos o en lugares en los que se pueda acumular agua.

Consejos

- Asegúrese de poner el cable de una manera que se evite el peligro de tropezar.
- Nunca sostenga ni transporte el dispositivo por el cable de la alimentación.
- No sujete ni dañe el cable de la alimentación.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación no entre en contacto con agua, vapor u otros líquidos.
- A intervalos regulares tiene que comprobar la funcionalidad de toda la instalación, el apriete y posibles daños para evitar defectos del dispositivo.

Consejos de seguridad

- La reconstrucción o modificación del producto afecta a su seguridad.
- Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o sus accesorios deben ser realizadas por el fabricante o por personas autorizadas explícitamente por el fabricante.
- No abra nunca el producto usted mismo. No realice nunca reparaciones usted mismo.
- Manipule cuidadosamente el producto. Puede dañarse por golpes, impactos accidentales o caídas desde baja altura.
- Mantenga el producto alejado del agua, la humedad y el calor extremo.
- No sumerja nunca el producto en agua ni otros líquidos.
- Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Solo use el dispositivo con el voltaje especificado en el dispositivo
- Nunca use el dispositivo si muestra signos visibles de daños.
- No use el dispositivo durante una tormenta eléctrica. En caso de defectos o mal funcionamiento, desconecte el dispositivo del zócalo.
- El producto no es adecuado para niños pequeños.



Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo.

Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos como Amazon o idealo.de