

Technaxx® * Manuel d'utilisation

UV Boîte de désinfection anti-virus TX-148

avec charge sans fil

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achete ce produit.


Garantie 2 ans.

Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Caractéristiques

- Lumière UV-C avec stérilisation efficace à 99,9%
- Élimine tous les virus et bactéries
- Pour smartphones jusqu'à 6,5"
- Uniquement 10 minutes par utilisation
- Avec charge Qi au-dessus de la boîte
- Chambre d'huile essentielle

Détails du produit



Marche/arrêt

Branchez le câble de charge sur un port de charge USB et connectez-le à l'appareil. L'avertisseur émet le son de deux « clics ». L'appareil est maintenant prêt à désinfecter vos biens placés à l'intérieur.

REMARQUE : Le chargeur USB* devrait assurer 5V/2A CC minimum.

(*chargeur USB non inclus)

Désinfection

Pour commencer à désinfecter, placez l'objet (smartphone, etc.) à l'intérieur de la boîte. Fermez la boîte et appuyez sur le bouton (1). L'indicateur commence à s'allumer en rouge et l'avertisseur émet le son d'un « clic » pour commencer la désinfection au rayon ultraviolet (UV). Lorsque la désinfection atteint 30%, le voyant devient bleu. Lorsque la désinfection atteint 60%, le voyant devient vert. Le voyant s'éteint une fois la désinfection terminée. L'avertisseur émet le son de trois « clics » et la désinfection est terminée.

La durée totale est d'environ 10 minutes. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le processus de désinfection à tout moment.

REMARQUE : La boîte doit être complètement fermée. Ouvrir la boîte avant la fin de la désinfection interrompra le processus en cours.

Utilisation d'arôme

Pour utiliser un arôme sur vos biens qui dégagent une mauvaise odeur, placés à l'intérieur, versez 3-6 gouttes de votre huile essentielle préférée dans le dépôt d'arôme. Utilisez une huile essentielle à base d'eau uniquement.

Charge sans fil

Pour charger sans utiliser un câble, placez votre téléphone au-dessus de la boîte fermée sur le cercle (6). La charge sans fil assure 5V/1A. Lorsque la désinfection est en état de marche, la charge sans fil n'est pas prise en charge.

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	CC 5V/2A
Port USB	5V/1 A
Charge sans fil	5W
Longueur d'onde de la lumière UV	253,7nm
Matériau	ABS
Poids/Dimensions	330g / (L)197 x (l)110 x (H)46mm
Contenu de la livraison	Technaxx TX-148, câble de charge, chiffon de nettoyage, mode d'emploi

Dépannage

- Si le processus de désinfection ne commence pas, veuillez vous assurer d'avoir relié le câble d'alimentation à une source électrique d'une puissance minimum de 5V/2A.
- Veillez à ce que la boîte soit complètement fermée
- Ne versez pas plus de 6 gouttes d'arôme dans le dépôt d'arôme
- Si la charge sans fil ne fonctionne pas bien, placez votre téléphone un peu plus à côté du cercle.

Avertissements

- Ne regardez pas directement dans la lumière UV
- N'enlevez aucun couvercle afin d'éviter un risque de décharge électrique ou d'autres dommages.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas l'appareil, cela peut endommager les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré.
- Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures.
- Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.
- N'utilisez pas une huile essentielle à base d'alcool.



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne