

7" Carplay z ekranem dotykowym TX-320

Transmisja AUX lub FM do radia samochodowego

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Spis treści.....	2	Odtwarzacz multimedialny (karta	
Wskazówki	2	MicroSD)	10
Środki ostrożności	2	BT / Telefon	10
Ostrzeżenia	3	Nadajnik FM	12
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Ustawienia / Konfiguracja	13
Zrzeczenie się odpowiedzialności	3	Pasek rozwijany	15
Cechy	4	Funkcja ładowarki samochodowej	16
Przegląd produktu	4	Rozwiązywanie problemów	16
Informacje podstawowe.....	4	Specyfikacja techniczna	16
Montowanie	5	Wsparcie	17
Główny interfejs i interfejs aplikacji	5	Utrzymanie i konserwacja	17
CarPlay.....	7	Deklaracja zgodności	17
Android Auto.....	8	Utylizacja	18
Łącze telefonu / parowanie	9		

Wskazówki

● Używaj produktu wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem

● Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym z cieczą lub wilgocią), niewłaściwe użytkowanie lub nadużywanie produktu, wadliwa lub nieprawidłowa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, porażenie przez owady, manipulowanie lub modyfikowanie produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy, narażenie na działanie materiałów powodujących nadmierną korozję, włożenie obcych przedmiotów do urządzenia, używanie z akcesoriami, które nie zostały wstępnie zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować uszkodzenie tego lub dołączonych produktów. Aby mieć pewność, że produkty działają prawidłowo, nigdy nie używaj ich w następujących warunkach:

- Warunki wilgotne lub podwodne;
- Warunki w pobliżu grzejnika lub urządzeń o wysokiej temperaturze;
- Warunki z bezpośrednim i silnym nasłonecznieniem;
- Stany z uszkodzonym adapterem ;
- Nigdy nie rozmontowuj produktu bez wcześniejszego zezwolenia, w

przeciwnym razie może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Ostrzeżenia

● Nie skupiaj się na urządzeniu podczas jazdy, aby uniknąć wypadków. Nie używaj urządzenia ani nie zmieniaj żadnych ustawień podczas jazdy. ● Aby przedłużyć żywotność tego urządzenia, zaleca się, aby odłączać je na czas rozruchu silnika samochodu. ● Nie demontować urządzenia, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia lub nawet uszkodzenia. ● Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne. ● Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Produkt przeznaczony jest do transmisji dźwięku za pośrednictwem częstotliwości FM. Przeznaczony jest do użytku przez osoby prywatne.

● Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.

● Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na urządzeniu.

● Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone lub osoby mogą zostać ranne. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta.

● Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza przy gniazdach i wtyczkach.

● Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.

● Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.

● Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.

● Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zrzeczenie się odpowiedzialności


● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne następstwa niebezpieczeństwa, dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, cokolwiek wynikającego z lub związanego z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich

produktów. ●Komunikaty o błędach mogą pojawiać się w zależności od środowiska, w którym jest używany. ●Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za brak rejestracji zdarzeń, brakujące pliki itp.

Cechy

- Bezprzewodowy CarPlay / Android Auto przez BT/ WiFi
- Duży pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 7" (17,78 cm)
- Wyjście AUX lub bezprzewodowa transmisja dźwięku FM do radia samochodowego
- Wbudowany głośnik
- Mocowanie na szybie przedniej i desce rozdzielczej
- Karta MicroSD do 128GB
- Zakres FM od 87,5 do 108MHz
- Bluetooth V5.0
- Zasilanie DC12/24V

Przegląd produktu



1	Wyjście AUX (3,5 mm)	4	Złącze zasilania USB-C
2	Gniazdo karty MicroSD	5	Przycisk zasilania (włącz/wyłącz) [z tyłu]
3	Wejście AV (do tylnej kamery)	6	Wyświetlacz dotykowy 7" (17,78 cm)

Informacje podstawowe

1. CarPlay / Android Auto wspiera bezprzewodowe połączenie przez BT/ WiFi .
2. Po włączeniu funkcji nadajnika FM lub podłączeniu kabla aux, wbudowany głośnik jest wyciszany. Po wyłączeniu funkcji FM lub odłączeniu kabla aux urządzenie będzie emitować dźwięk.
3. Urządzenie nie ma akumulatora. Działa tylko z podłączonym zasilaczem (USB-C).

Montowanie

Istnieją dwie możliwości zamontowania wyświetlacza Carplay.

1. Przednia szyba: Umieść uchwyt z przyssawką na szybie i naciśnij mechanizm blokujący.

2. Deska rozdzielcza: Przymocuj płytkę adaptera do deski rozdzielczej. Umieść na niej przyssawkę i naciśnij mechanizm blokujący.

Główny interfejs i interfejs aplikacji

Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej (12 V lub 24 V).



Główny interfejs

	Menu główne (kliknij na niego)
	Wstecz (kliknij na niego)
	Nadajnik FM (kliknij, aby włączyć / wyłączyć)
	Jasność (kliknij, aby dostosować: Słońce, Księżyc, Wył.)
	Głośność (kliknij, aby dostosować: Wycisz; 1-30)
	Bluetooth (kliknij, aby włączyć / wyłączyć)
	CarPlay (kliknij, aby wejść do CarPlay, gdy smartfon zostanie pomyślnie połączony przez BT/ WiFi)
	Czas/Data (synchronizuje się po połączeniu ze smartfonem lub kliknij, aby ustawić ręcznie)

	Android Auto (kliknij, aby przejść do Android Auto, gdy smartfon zostanie pomyślnie połączony przez BT/ WiFi)
	Łącze telefonu / Parowanie (ustaw ustawienia połączenia CarPlay/Android Auto)
	Tło (kliknij aby zmienić)
	Aplikacje (kliknij, aby otworzyć interfejs aplikacji)
	BT/Telefon (kliknij, aby otworzyć opcje połączeń, listę dzwoniących, kontakty, połączenie BT i muzykę BT)
	Ustawienia/Konfiguracja (kliknij aby otworzyć ustawienia)
Interfejs aplikacji	
	Odtwarzacz multimedialny (karta MicroSD)
	Ustawienia zegara/ daty i godziny
	Ustawienia korektora / dźwięku
	Kalendarz
	Nadajnik FM (ustawia kanał FM do transmisji radiowej)


CarPlay

Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść do interfejsu aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i własnymi potrzebami.




Bezprzewodowe połączenie CarPlay

CarPlay łączy się bezprzewodowo z iPhone'm, wymaga jedynie połączenia Bluetooth. Nazwa BT: Car BT-XXXX.




Po kliknięciu przycisku  w celu pomyślnego połączenia wyświetli się ekran aplikacji, na którym można będzie wykonać odpowiednie operacje funkcjonalne.




Android Auto

Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść do interfejsu aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i własnymi potrzebami.





Bezprzewodowe połączenie Android Auto

Android Auto łączy się bezprzewodowo ze smartfonem, wymaga jedynie połączenia Bluetooth. Nazwa BT: Car BT-XXXX.



Po kliknięciu przycisku  w celu pomyślnego połączenia wyświetli się ekran aplikacji, na którym można będzie wykonać odpowiednie operacje funkcjonalne.



Łącze telefonu / parowanie

Aby uzyskać dostęp do interfejsu, kliknij ikonę  połączenia telefonicznego.



Kliknij ikonę Autoo łączenia po lewej/prawej stronie opcji Auto łączenie, aby wybrać:

(opcja lewa: CarPlay/lustro/nic)

(prawa opcja: Android(Auto)/lustro/nic)

Apple AirPlay

Kliknij ikonę , aby wyświetlić informacje o Apple AirPlay



Połączenie bezprzewodowe

1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi .
2. Nazwa Wi-Fi: „carplay_wifi_XXXX”, hasło: „12345678”
3. Wybierz „Samochód” na obrazie ekranu centrum sterowania telefonu.

Android Cast

Kliknij ikonę , aby wyświetlić informacje o Android Cast



Zeskanuj kod QR, pobierz plik APK, zainstaluj go i aktywuj autoryzację pływającego okna na smartfonie.

Połączenie bezprzewodowe

1. Włącz hotspot w telefonie i wyłącz WiFi.
2. Ustaw nazwę punktu dostępowego na „samochód”,


a hasło na „12345678”

3. Otwórz telefon Mirroring APK.

Odtwarzacz multimedialny (karta MicroSD)

Stuknij ikonę aplikacji , aby wejść do większej liczby aplikacji, znajdź i stuknij ikonę , aby wejść do interfejsu aplikacji, gdzie możesz wejść do interfejsu odtwarzacza audio i wideo. Wybierz pliki audio i wideo, które mają zostać odtworzone.


Obsługiwane formaty audio/wideo: Obsługiwane formaty: AVI, MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A
Obsługiwane formaty obrazów: BMP/GIF/JPG/PNG



BT / Telefon


Kliknij ikonę aplikacji , aby wejść do interfejsu Bluetooth. Po połączeniu z telefonem Bluetooth możesz wykonywać takie funkcje, jak telefon i odtwarzacz muzyki.

Zadzwoń




1. Kliknij na numer w interfejsie, aby wprowadzić numer telefonu. Jeśli wprowadzone dane są nieprawidłowe, kliknij -, aby usunąć je jeden po drugim.
2. Po wpisaniu numeru telefonu naciśnij , aby wybrać numer; Naciskać  aby zakończyć bieżące połączenie.

Historia połączeń




1. Historia połączeń umożliwia synchronizację wyłącznie połączeń wychodzących, połączeń przychodzących i połączeń nieodebranych.
2. W historii połączeń możesz kliknąć na kontakty odebranych, wykonanych i nieodebranych połączeń na liście, aby bezpośrednio do nich zadzwonić.

Telefon/Kontakty




1. Wejdź do książki telefonicznej: Kliknij przycisk [Synchronizuj kontakty], aby potwierdzić wyskakujące okienko z prośbą o synchronizację książki telefonicznej.
2. Wyszukaj kontakty: Po zsynchronizowaniu kontaktów wpisz litery w polu wyszukiwania po prawej stronie, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Parowanie urządzeń



Jeśli wyświetlacz Carplay nie jest sparowany z urządzeniem, przejdź do Telefon>Ustawienia>Bluetooth>Wyszukaj urządzenie>Znajdź nazwę Bluetooth „CAR BT- xxxx” hosta, aby się połączyć. Telefon wyświetli pole z kodem PIN, wprowadź (kod PIN w interfejsie ustawień) lub potwierdź bezpośrednio i wyświetli „Nazwa urządzenia telefonu”, aby wskazać pomyślne połączenie.

Funkcja muzyki BT



1. Interfejs odtwarzacza muzyki Bluetooth, który można podłączyć do telefonu Bluetooth w celu obsługi funkcji odtwarzania/pauzy/przesuwania w górę/w dół
2. Użyj funkcji Bluetooth Music, aby odtwarzać utwory na telefonie. W przypadku niektórych odtwarzaczy muzycznych na telefonie musisz najpierw wejść na stronę muzyczną w telefonie i kliknąć play.

Nadajnik FM

Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść do większej liczby aplikacji. Znajdź i kliknij ikonę , aby przejść do interfejsu FM.



1. Kliknij przycisk FM on/off, kolor niebieski oznacza włączenie.
2. Po włączeniu kliknij </>, aby wybrać pasmo częstotliwości.
3. Istnieją 3 tryby wyjścia audio:
 - SPK (głośnik samego urządzenia)
 - Nadajnik FM
 - AUX.

Urządzenie będzie odtwarzać dźwięk tylko po wybraniu trybu SPK. Jeżeli wybrany zostanie tryb FM/AUX, urządzenie nie będzie odtwarzać dźwięku.

Ustawienia / Konfiguracja

Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść na stronę ustawień i wykonać odpowiednie operacje.

Ustawienia podstawowe



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Odwróć wyciszenie | Włącz/Wyłącz |
| 2. Odwróć utwór | Włącz/Wyłącz |
| 3. Kamera lustrzana | LR/ UD/ LRUD/ Zamknij |
| 4. Kalibracja dotykowa | Tak/Nie |
| 5. Przywróć fabrykę | Tak/Nie |

Ustawienia systemowe



1. Wprowadź hasło, aby wejść do ustawień systemu
Hasło: 113266

!OSTRZEŻENIE !

Modyfikacje mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać!

Korektor (EQ)



Istnieją dwa sposoby wejścia do interfejsu EQ:

1. Wejdź do interfejsu ustawień korektora klikając ikonę  na interfejsie aplikacji.
2. W ustawieniach przejdź do interfejsu korektora.

3. Korektor oferuje 6 rodzajów efektów dźwiękowych do wyboru.
4. Korektor oferuje 10 segmentów EQ do dowolnej regulacji.

Ustawienia wyświetlania



- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Jasność | Domyślnie 50 |
| 2. Kontrast | Domyślnie 50 |
| 3. Odcień | Domyślnie 50 |
| 4. Nasycenie | Domyślnie 50 |
| 5. Zresetuj | |

Tło pulpitu



Kliknij na odpowiedni obraz, aby zmienić tło.


Ustawienia językowe



Obsługuje wiele języków: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR.

Przeciągnij listę w górę i wybierz żądany język.

Ustawienie czasu




1. Kliknij zegar w menu głównym, aby ustawić datę i godzinę.
2. Wywołaj ustawienia czasu w ustawieniach.
3. Urządzenie ma funkcję automatycznego ustawiania aktualnego czasu za pośrednictwem połączenia

Bluetooth. Czas i strefa czasowa są następnie synchronizowane automatycznie.

4. Możesz ręcznie ustawić strefę czasową i godzinę formalną według potrzeb

5. Czas formalny 12 godzin/24 godziny

Informacje o systemie



Wersja


1. System operacyjny	Wyświetlacz informacyjny
2. APLIKACJA	Wyświetlacz informacyjny
3. Mikrokontroler	Wyświetlacz informacyjny
4. BTMAC	Wyświetlacz informacyjny
5. ZESTAW BT	Wyświetlacz informacyjny

Pasek rozwijany

Przeciągnij ekran od góry w dół, aby wyświetlić menu rozwijane pokazane poniżej.

Interfejs menu rozwijanego

Funkcje paska stanu i menu rozwijanego są następujące:



1. FM	Nadajnik wł./wył.
2. TFT- ...	Ekran - wł./wył.
3. Bluetooth	Interfejs Bluetooth
4. Korektor	Interfejs korektora
5. Konfiguracja	Ustawienia interfejsu
6. Regulacja jasności	Ekran - Ciemny/Jasny
7. Głośność	Głośność +/-
8. Muzyka	poprzedni / pauza / odtwarzanie / następny

Funkcja ładowarki samochodowej

Zasilacz jest wyposażony w port ładowania USB-A i USB-C. Wyjścia USB-A i USB-C współdzielą DC 5V/2A. USB-A jest przeznaczone do smartfona, a USB-C do zasilania wyświetlacza Carplay.

Rozwiązywanie problemów

- Urządzenia nie można włączyć. Sprawdź, czy połączenie zasilania jest normalne.
- Bluetooth nie może się połączyć. Upewnij się, że wyświetlacz Carplay został odłączony od wszystkich urządzeń Bluetooth i podłącz go ponownie za pomocą nowego połączenia.
- Nie można odtwarzać muzyki, filmów ani zdjęć z karty MicroSD. Sprawdź, czy karta MicroSD nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że napięcie zapalniczki samochodowej wynosi 12/24 V, w przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo, a nawet ulegnie zniszczeniu.
- Wybierając kanały, unikaj kanałów o silnym sygnale, aby nie wpłynąć na jakość dźwięku.
- Jeśli radio samochodowe nie odbiera muzyki, sprawdź, czy częstotliwość stacji i pojazdu są takie same lub zwiększ głośność, aby poprawić jakość dźwięku.
- Użyj radia samochodowego, aby dostosować głośność. Nie zwiększaj głośności zbyt mocno, ponieważ wystąpią zniekształcenia. Jeśli wystąpią zniekształcenia, zmniejsz głośność.
- Ze względów bezpieczeństwa odłączaj ładowarkę samochodową, gdy nie jest używana.

Specyfikacja techniczna

Odległość WiFi	Do 10m
Protokół WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Częstotliwość transmisji WiFi	2,4 GHz; 5 GHz
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania WiFi	40mW, 16mW
Bluetooth	Wersja 5.0 / ~10m odległości
Protokół BT	BR, EDR, BLE
Częstotliwość nadawania BT	2,4 GHz
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania BT	2,5 mW
Zakres częstotliwości FM	87,5–108 MHz
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania FM.	50 µW
Wejście (zasilacz)	DC 12/24 V (gniazdo zapalniczki)
Wyjście (zasilacz)	Współdzielenie portów USB-C i USB-A 5 V/2 A
Wyjście AUX	Gniazdo 3,5 mm

Wejście AV	Gniazdo 2,5 mm
Karta MicroSD	Maks. 128 GB klasa 10 U1
Format MicroSD	FAT32 do 32 GB; exFAT do 128 GB
Tworzywo	ABS
Waga / Wymiary	254 g / (dł.) 19,0 x (szer.) 11,1 x (wys.) 3,7 cm
Języki	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR
Zawartość opakowania	7" Carplay z wyświetlaczem dotykowym TX-320, Zasilacz (USB-A; USB-C (1,5 m), Kabel AUX (1 m), Uchwyt montażowy, Instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



typ urządzenia radiowego TX-320 Prod. ID.:5242 (jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller.

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

7" Carplay z wyświetlaczem dotykowym TX-320