

Manuale utente Technaxx®

Technaxx® Presa da tavolo 230V 1x USB-A 2x USB-C

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: 01805 012643* (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

Email gratuita: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto .

Pericolo!




- Non aprire il dispositivo né continuare a utilizzarlo se risulta danneggiato. Non utilizzare l'unità se risulta danneggiata.
- Non tentare di riparare o riparare il prodotto da soli. Affidare qualsiasi intervento di manutenzione a personale qualificato.

Avvertenze

- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.
- Utilizzare questo dispositivo solo come descritto nel presente manuale utente.
- Proteggere il prodotto da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non far cadere il prodotto e non esporlo a urti violenti.
- Non utilizzare il prodotto al di fuori dei limiti di potenza indicati nelle specifiche.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo. Ciò invalida la garanzia.
- Non continuare a utilizzare il dispositivo se risulta visibilmente danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, fuori dalla portata dei bambini!
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di termosifoni o altre fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- Non utilizzare il prodotto in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi elettronici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed evitare schizzi. I bambini non sono autorizzati a giocare o utilizzare l'apparecchiatura.
- Non lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica, pellicole o piccole parti.
- C'è pericolo di ingestione o soffocamento!
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica

quando non in uso. • Non utilizzare in ambienti umidi. • Non utilizzare coperto. • Non incollare uno dopo l'altro. • Non lasciare mai incustoditi gli alimentatori e le fonti di tensione! • Srotolare l'intera lunghezza del cavo di alimentazione prima dell'uso

Panoramica del prodotto / Specifiche

Immagine	
Modello	TX-352
	Prese: 230V ~50Hz 16A Prese: 3680W max.
Potenza massima in W	Uscita USB: PD 20W max.
porte USB	1 x USB-A 2 x USB-C

Pulizia e manutenzione

Pericolo! Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di pulizia. Mantenere l'alloggiamento il più possibile libero da sporco e polvere. Pulire l'unità con un panno pulito. Non utilizzare detergenti o solventi; potrebbero attaccare le parti in plastica dell'unità. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche. - Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere ottenuta da l'indirizzo indicato www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Konformitätserklärung").

Disposizione



Smaltire l'imballaggio . Smaltire l'imballaggio secondo la tipologia.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia fogli per la raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dei vecchi apparecchi (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo mostrato qui.



Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania