

Technaxx® Manuel d'utilisation

Mini pompe à air électrique Pro TX-299

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Caractéristiques

- Pompe à air puissante
- Grosse batterie
- Fonction powerstation
- Lampe de camping LED
- Avec 5 buses, adapté à la plupart des petits et grands produits gonflables, tels que matelas pneumatiques, lits gonflables, oreillers, bouées, meubles gonflables et autres jouets gonflables

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).



Élimination



Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jetez le carton et le carton avec les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.




Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être jetés. Utilisés séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques portent le symbole ci-dessous.

Spécifications techniques

Vitesse / pression de gonflage	300 L/min / 4,5 kPa (max.)
Pouvoir	17 W
Capacité de la batterie	3 600 mAh / 3,7 V
Entrée/sortie de charge	DC 5 V / 1 A (port USB Type C / A)
Temps de charge	Environ 2,5 heures
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 30 min de gonflage ou 12 h d'éclairage LED
DIRIGÉ	50/200/500 lumens
Température de fonctionnement	-10 – 45°C

Poids/Dimensions	175g / 5,5 x 5,0 x 8,4 cm
Contenu du coffret	Mini Battery Air Pump Pro TX-299, 5 buses, câble de chargement, sac, manuel d'utilisation

Présentation du produit



1	Dégonflage (entrée d'air)	2	Gonflage (sortie d'air)
3	Lumière LED	4	Port de chargement USB-C
5	Port de sortie d'alimentation USB-A	6	Bouton LED
7	Bouton de pompe		

Buses

Sacs universels / sous vide	Matelas pneumatiques / jouets	Lits gonflables (20mm / 16mm)

Gonfler

- Fixez la buse la mieux adaptée à la sortie d'air (2) pour gonfler le produit que vous souhaitez gonfler.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la pompe (7) pour démarrer le gonflage.
- Appuyez sur le bouton de la pompe (7) pour arrêter le gonflage.

Dégonfler

- Fixez la buse la mieux adaptée à l'entrée d'air (1) pour dégonfler le produit que vous souhaitez pomper ou aspirer.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la pompe (7) pour démarrer le dégonflage.
- Appuyez sur le bouton de la pompe (7) pour arrêter le dégonflage.

DIRIGÉ

- Appuyez et maintenez le bouton LED (6) pour allumer la lumière LED de 50 lumens.
- Appuyez à nouveau pour passer à une lumière de 200 ou 500 lumens.
- Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Mise en charge

- Insérez une extrémité du câble USB livré de manière aléatoire dans un adaptateur secteur (adaptateur de courant DC5V/2A ou supérieur, non

connecté) et l'autre extrémité dans l'interface de chargement TYPE-C de la machine pour commencer le chargement.

- Le voyant rouge s'allumera pendant la charge, le voyant vert s'allumera une fois complètement chargé.

Fonction de banque d'alimentation

- Insérez l'extrémité USB-A du câble USB livré de manière aléatoire dans le port de sortie d'alimentation (5) de la pompe à air.
- Connectez l'appareil qui doit être chargé à l'USB-C. (Si nécessaire, utilisez un câble de chargement compatible).

PRUDENCE

- Ne pas utiliser en continu pendant plus de 10 minutes.
- N'envahissez pas l'eau ou d'autres liquides.
- Gardez la sortie et l'entrée d'air propres.
- Ne mettez pas la main dans la sortie d'air ou l'entrée d'air.
- Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Ne jetez pas le feu – il exploserait à cause de la batterie intégrée.

Consignes de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Toute modification ou altération du produit affectera la sécurité du produit. Attention risque de blessure !
- Toutes les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- N'effectuez jamais de réparations vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé s'il est secoué ou s'il tombe d'une petite hauteur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643**

(14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles). E-mail gratuit : support@technaxx.de

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les bouchons. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne