

Technaxx * Manuale d'istruzione

Lampada a luci LED TX-107

Dichiarazione di Conformità può essere trovata: www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per il supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).
Email: support@technaxx.de

Quando si esegue un foro nel muro, assicurarsi che nessun cavo di alimentazione / rete / elettrico e / o tubazioni siano danneggiati. Quando si utilizza il materiale di montaggio fornito, non ci assumiamo la responsabilità per l'installazione professionale allo stesso tempo. Solo tu sei responsabile del fatto che il materiale di montaggio è adatto alla rispettiva muratura e che l'assemblaggio viene eseguito in modo professionale. Assicurarsi inoltre che lo spazio di montaggio sia abbastanza forte da contenere questa attrezzatura pesante. Quando si lavora in quota, c'è il rischio di cadere! Pertanto, si fornisce un'adeguata protezione anticaduta.

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto: **Garanzia 2 anni**

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

Caratteristiche del prodotto

- Luce a LED con luminosità di 250 lumen (3 W) fino a ~5m (aree aperte) e tempo di illuminazione ~20 secondi
- Rilevazione del movimento PIR con un angolo di 120° fino a ~7m (aree aperte)
- Tempo di viaggio PIR 1 secondo
- Dispositivo autonomo a batteria
- Montaggio a parete (rotazione di 360°, 180° su/giù)
- Altre opzioni di montaggio, ad es. nel giardino con il picco di terra
- Classe di protezione IP65 (protezione da polvere e acqua)


Specificazioni tecniche

PIR	Portata max. ~7m / angolo 120° / tempo di intervento 1 sec.
Luce	Portata ~5m / potenza 3W, 250 lumen (~ 25W incandescente) / Colore: 5500-6000 Kelvin
Alimentazione	Batterie alcaline a 4 celle D x 1,5V [* non incluso, non ricaricabile]
Ø Durata della batteria	Modalità luce 10 volte a notte ~8 mesi
Temperatura di funzionamento	-10°C fino a +40°C
Peso / Dimensioni	330g / (L) 19,5 x (B) 15,0 (H) 10,5cm
Contenuto della confezione	Lampada da esterno a LED TX-107, 1x staffa da parete, 1x staffa con punta di messa a terra, 3 viti con tasselli, istruzioni per l'uso
Nota: queste parti sono necessarie per il funzionamento, ma non sono incluse. Batterie alcaline a 4 celle D.	



Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie:

Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (-) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie!




Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco!


Rischio di esplosione!




Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazioni e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania




Descrizione del prodotto




Come usare la lampada LED



<p>C.1</p> 	<p>La testa può essere rimossa dalla base di montaggio per effettuare regolazioni angolari.</p>
<p>C.2</p> 	<p>Tenere la base sulla superficie di installazione e contrassegnare i fori delle viti con una matita.</p>
<p>C.3</p> 	<p>Tieni il fondo alla superficie dove vuoi attaccarlo. Segna i fori delle viti con una matita. Praticare dei fori nel muro sui segni. Inserire i tasselli. Avvitare le viti attraverso i fori nella base di montaggio</p> <p>Attenzione: assicurarsi che vengano utilizzati i tasselli corretti per la superficie desiderata. I tasselli nella confezione sono per normali pareti di cemento.</p>
<p>D.1</p> 	<p>Ripristinare il coperchio anteriore.</p> <p>Importante: le frecce devono corrispondere.</p> <p>Ruotare il coperchio anteriore per chiuderlo correttamente (serrare la guarnizione resistente alle intemperie).</p>

<p>D.2</p> 	<p>Riponi la testa sulla base</p> <p>Stringere la vite</p>
<p>E.1</p> 	<p>Allentare la vite 1 (solo un po').</p> <p>Trasforma il dispositivo nella posizione corretta (massimo 360°)</p> <p>Stringere la vite 1</p>
<p>E.2</p> 	<p>Allentare la vite 1 (solo un po').</p> <p>girare il dispositivo nella posizione corretta (max.</p> <p>Stringere la vite</p>

Modalità luce



Nota: utilizzare solo nuove batterie alcaline a celle D da 1,5V. Non mischiare batterie vecchie e nuove.

Attenzione: inserire le batterie nella polarità corretta.

Accensione


Dopo aver inserito le batterie, la modalità luce viene attivata e automaticamente verrà attivata non appena si rileva un movimento. La luce si spegne dopo **20 secondi** quando non c'è movimento. Se si dovessero verificare ulteriori movimenti entro 20 secondi, la luce si accenderebbe per altri 20 secondi. La luce si accende solo al buio per mantenere la durata della batteria.

Spegnere

Il dispositivo non ha una modalità OFF separata. **Solo rimuovendo le batterie** è possibile disattivare il dispositivo

Campo di rilevamento del sensore PIR

Nota: la copertura PIR è diversa in base al luogo dove viene installata la lampada. Inoltre, l'intervallo di rilevamento PIR è influenzato dalla temperatura ambiente (25° C è la temperatura migliore).



Paletto da terra

Con il montaggio a pavimento* (*incluso) è possibile utilizzare il dispositivo come illuminazione del percorso o come illuminazione del percorso nel proprio giardino.

La durata della batteria è determinata da diversi fattori tipo, temperatura, frequenza di attività, e dal tipo della batteria stessa. Diverse marche di batterie fanno più di altre. Scegli il tipo di batteria più adatto ai tuoi scopi.

Valori medi per la durata della batteria

Modalità luce 10 volte a notte (~3 minuti con batterie alcaline di marca media)	Fino a 6 mesi
Modalità luce 10 volte a notte (~3 minuti con batterie alcaline di alta qualità)	Fino a 8 mesi

Avvertenze

(Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni / guasti al prodotto)

- Non esporre il dispositivo alla pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi **quando il coperchio posteriore è aperto.**

- Non aprire o chiudere il vano batteria con una mano bagnata.

Prima di aprire, rimuovere completamente l'acqua dall'apparecchio e dalla porta.

- Non immergere il dispositivo in acqua (questo dispositivo è progettato per uso esterno).

- Utilizzare solo batterie secondo questo manuale d'istruzioni e installarle secondo la polarizzazione corretta. In caso contrario, si possono verificare perdite o esplosioni delle batterie, danni materiali, incendi o lesioni personali.

- Non toccare le batterie danneggiate o che perdono liquidi. Non esporre a fonti di calore estremo. Non lasciare il prodotto e / o le batterie alla luce diretta del sole in un veicolo o altra cella chiusa per un lungo periodo di tempo.

- Utilizzare solo gli accessori consigliati in questo manuale.

- **TECHNAXX** consiglia di utilizzare celle 4x D di batterie alcaline standard molto elevate per massimizzare la durata della batteria (non mescolare batterie vecchie e nuove). Le batterie ricaricabili NON sono consigliate.