

Cargador de vehículo familiar TE14

Cargador de pasajeros de vehículo con 4-puertos USB (4x máx. 2,4A)

Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: support@technaxx.de




Características

- Carga al mismo tiempo 4 dispositivos con puerto USB (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) con potencia de salida total 9,6A
- Inteligente Smart CI para detección automática de corriente máxima de dispositivo
- Cable 1,8m conecta los dos cargadores juntos, longitud de cable suficiente para cargar dispositivos móviles en los asientos traseros
- Soporte de clip para la carga del para asiento trasero
- Protección de sobrecorriente
- Compatible para casi todos los dispositivos con puerto USB
- Fácil manejo & tamaño práctico para guardarlo en la guantera de un vehículo
- Para cargar, use los cables de carga USB de su dispositivo móvil


Especificaciones técnicas

Potencia de salida	Cargador delantero: 2x puerto USB cada uno CC 5V/2,4A Cargador trasero: 2x puerto USB cada uno CC 5V/2,4A	
Voltaje de entrada	CC 12–24V (encendedor de cigarrillos)	
Peso	129g incluido el cable de 1,8m de longitud	
Dimensiones	Cargador delantero: (L) 6,5 x (An) 2,5 x (Al) 3,5cm Cargador trasero: (L) 5,4 x (An) 2,5 con clip x (Al) 8,0cm	
Contenido del embalaje	Cargador de vehículo familiar TE14, Soporte de asiento trasero, Manual de usuario	


Piezas del producto

	1. Indicador LED de la unidad de cargador trasero 2. 2x puertos de salida USB de la unidad de cargador trasero
	3. Puertos de salida USB de cargador USB de coche para el encendedor de cigarrillos 4. Indicador LED del cargador USB de asiento trasero
	5. Clip de soporte de asiento trasero (para ensamblaje con clip, vea la siguiente descripción)
	Vista completa del producto: 6. Unidad de cargador delantero 7. Unidad de cargador trasero 8. Cable de 1,8m


Ensamblaje de clip



● Pressione hacia arriba para enganchar



● Pressione hacia abajo para liberar



● Para la conexión coloque el enganche sobre la ranura de bloqueo en el lado posterior de la unidad de cargador trasero y luego tira de ella hacia arriba para fijarla. Un sonido de “clic” confirma la fijación.

● Para la desconexión, empuje el clip hacia abajo para desconectarlo de la unidad de cargador trasero y cambiarlo.

Instrucciones de funcionamiento

→ Conecte la unidad delantera de cargador en la toma de mechero del coche.


→→ Luego conecte el cargador de asiento trasero a la posición que prefiera.

→→→ Use cualquier puerto USB para cargar su dispositivo móvil o tableta.

NOTA: Cada uno de los cuatro puertos USB soporta una potencia de salida máxima de 5V/2,4A para carga simultánea.

Advertencias

- Asegúrese de que el voltaje del dispositivo a cargar sea inferior a 5V. De lo contrario se puede destruir el dispositivo.
- No retire la tapa para evitar el riesgo de descarga eléctrica u otros daños.
- No intente desarmar el dispositivo; podría provocar un cortocircuito o causar daños.
- No deje caer ni agite el dispositivo ya que podría romper la mecánica o las placas de circuito internas.
- Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad/temperaturas elevadas. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores u otros equipos que produzcan calor.
- No exponga esta unidad a la lluvia o humedad para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica. El dispositivo no debe exponerse a goteo o salpicaduras. No coloque objetos llenos de líquidos sobre el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años