


Technaxx® * Instrukcja obsługi

Lampa z szyjką butelki LU-010*011*012*013

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy o korzystanie z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Wskazówki **Fehler!** **Textmarke**
nicht definiert.

Instrukcje bezpieczeństwa	2
Ostrzeżenia	4
Zastrzeżenie	4
Ładowanie baterii	4
Zawartość opakowania	5
Konserwacja	5

Czyszczenie produktu	5
Dane techniczne	6
Wsparcie	6
Pielęgnacja i konserwacja	6
Deklaracja zgodności	7
Utylizacja Fehler! Textmarke nicht definiert.	

Wskazówki

● Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. ● Nie należy uszkadzać produktu. Produkt może ulec uszkodzeniu w następujących przypadkach: nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym zalanie płynem lub wilgocią), niewłaściwe użytkowanie lub nadużywanie produktu, wadliwa lub nieprawidłowa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uszkodzenia spowodowane wylądowaniami atmosferycznymi, manipulowanie lub modyfikowanie produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy, narażenie na działanie materiałów o nadmiernej korozyjności, wprowadzanie ciał obcych do urządzenia, używanie z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez opieki.
- Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci
- Jeśli masz pytania, na które nie znajdziesz odpowiedzi w tym dokumencie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub innymi specjalistami
- Zlecaj wykonywanie prac konserwacyjnych, regulacyjnych i naprawczych wyłącznie specjalście lub warsztatowi specjalistycznemu.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, uderzenia lub upadek z małej wysokości mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi uderzeniami, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące działania, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia produktu, skonsultuj się ze specjalistą.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie nie jest już możliwe, należy wycofać produkt z eksploatacji i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE NALEŻY podejmować prób samodzielnej naprawy produktu. Gwarancja bezpiecznego użytkowania nie obowiązuje, jeśli produkt:
 - wykazuje widoczne uszkodzenia,
 - nie działa już prawidłowo,
 - był przechowywany przez długi okres w niekorzystnych warunkach środowiskowych lub
 - został poddany znacznemu stresowi transportowemu.
- Akumulator jest na stałe zamontowany w produkcie i nie można go wymienić. ● Nigdy nie uszkadzaj akumulatora.
- Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch i pożar.
- Nie wolno zwierać styków/połączeń akumulatora. ● Nie wrzucać akumulatora ani produktu do ognia. ● Istnieje ryzyko wybuchu i pożaru.
- Regularnie ładuj akumulator, nawet gdy produkt nie jest używany. Zastosowana technologia akumulatorowa umożliwia ładowanie bez uprzedniego rozładowania. ● Nigdy nie zostawiaj akumulatora produktu bez nadzoru podczas ładowania. ● Umieść produkt na powierzchni odpornej na ciepło podczas ładowania. Lekkie nagrzewanie się podczas procesu ładowania jest normalne. ● Nie patrz bezpośrednio w światło. ● Nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła ani nie oglądaj jej za pomocą instrumentów optycznych. ● Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami. ● Produkt może być obsługiwany tylko przy napięciu opisanym na panelu wewnętrznym. ● Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może ulec uszkodzeniu lub osoby mogą odnieść obrażenia. Wszelkie podłączenia należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, szczególnie w pobliżu gniazdek i wtyczek.
- Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel może się zerwać. ● Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy ani innych przewodów, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem. ● Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ w niektórych

miejscach płynie prąd, a kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego w celu czyszczenia.
- Nie używaj płynów czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, lutownic i innych gorących narzędzi, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nigdy nie używaj produktu na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Ostrzeżenia

- Nie rozmontowuj produktu, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj bez fachowej porady.
- Nie używaj żrących ani lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Zastrzeżenie


- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiegokolwiek inne zagrożenia wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Ładowanie baterii

- Podłącz jeden koniec kabla do odpowiedniego źródła zasilania, a drugi koniec do wejścia ładowania 5 V DC 1 A w produkcie.
- Stan ładowania jest wyświetlany w następujący sposób: czerwony (ładowanie), zielony (pełne naładowanie).

Jak używać

- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć produkt lub zmienić kolor światła.
- Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.
- Aby zmienić kolor światła, naciśnij przycisk zasilania 1 raz. Dostępne są 3 kolory światła.

	1	Uchwyt na butelkę
	2	Włączanie/Wyłączanie/zmiana koloru/ściemnianie
	3	Port ładowania USB

Zawartość opakowania

LU-010/011/012/013

1x Jednostka główna
 1 x kabel ładujący USB
 1x Uchwyt na butelkę
 1x Instrukcja obsługi

Konserwacja

Czyszczenie produktu

Jednostkę główną można czyścić.

Aby wyczyścić produkt:

Do czyszczenia produktu należy używać suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki.

W razie potrzeby przetrzyj wilgotną ściereczką. UWAGA! Nie dopuść do kontaktu jednostki głównej z wodą.

Jeśli którakolwiek część ulegnie uszkodzeniu, należy ją wymienić. UWAGA! Nie otwierać, nie modyfikować ani nie naprawiać produktu.

Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu izopropylowego ani innych rozpuszczalników chemicznych. Może to uszkodzić obudowę i spowodować nieprawidłowe działanie produktu. Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Dane techniczne

Moc	1,5 W
Ładowanie	Przez kabel USB-C
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1800 mAh, typ 18650
Czas pracy	4-5 godzin
Waga	0,20 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	11 x 12 x 8,5 cm
Jasność	Maksymalnie 200 lm.
Diody LED	44
Jasne kolory	Ciepła biel, zimna biel, żółty 3000-6000k
Ściemnianie	bezstopniowy
IP	IP44
Średnica szyjki butelki (zewnątrzna)	maks. Ø30mm

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, dlatego aby uniknąć jego uszkodzenia, należy unikać następujących praktyk:

- Używanie urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.
- Dostarczanie lub używanie w środowisku silnie wstrząsającym.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można zamówić pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Utylizacja opakowań. Przed utylizacją należy posegregować materiały opakowaniowe według rodzaju.

Karton i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.



Utylizacja starego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu)). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Jako konsument masz prawny obowiązek utylizacji wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w swojej miejscowości/mieście lub u sprzedawcy, aby zapewnić utylizację baterii w sposób przyjazny dla środowiska. * oznaczone symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zwróć produkt do punktu zbiórki z całkowicie rozładowanym akumulatorem!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Lampa Luminaxx Bottleneck LU-010/011/012/013