

Technaxx® Manual de usuario

Mini aspiradora y sopladora de aire eléctrico

68W TX-294

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad. Guarde cuidadosamente este manual del usuario para consultarlo en el futuro o compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, comuníquese con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Características

- Potente motor de 68W
- Perfecto para una limpieza profunda del polvo fino en ordenadores, teclados, sofás y coches.
- Recipiente para polvo para aspirar migas
- Luz LED para zonas oscuras

5 accesorios para diferentes aplicaciones del soplador

Declaración de conformidad

La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho

Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación. Deseche el cartón y la cartulina en el contenedor de papel usado. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.

Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que ya no se pueden desechar. Se utiliza por separado de los residuos domésticos, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra.

Especificación técnica

Presión del aire/viento	5,5 kPa / 48 g (máx.)
Potencia	68W
Velocidad	51000 RPM
Tensión de funcionamiento	9,0-12,0 V
Capacidad de la batería	2000 mAh / 11,1 V
Entrada de carga	CC 5 V / 2 A (puerto USB tipo C)
Tiempo de carga	Aprox. 3,5 horas
Tiempo de ejecución	Hasta 40 minutos
Nivel de ruido	<90dB
Temperatura de funcionamiento	0-60°C
Material	ABS
Peso / Dimensión	485 gramos / 16,5 x 11,1 x 5,9 cm
Contenido del paquete	Mini aspiradora y sopladora de aire eléctrico 68W TX-294, 5 boquillas, ventosa, cable de carga, manual del usuario

Descripción del producto



1	Adaptador de taza de vacío	2	Indicador de carga
3	Puerto de carga tipo C	4	Salida de aire (desmontable)
5	Luz LED	6	Botón de encendido

Boquillas



Adaptador de ventosa



Soplo

- Coloque la boquilla más adecuada a la salida de aire (4) para inflar o limpiar según sea necesario.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido (6) para comenzar y presione nuevamente para ajustar el flujo de aire.
- Para detener, presione y mantenga presionado el botón de encendido (6).

Vacío

- Coloque el adaptador de la ventosa a la entrada de aire (1) para aspirar migas y piezas pequeñas/ligeras. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo correctamente.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido (6) para comenzar y presione nuevamente para ajustar el flujo de aire.
- Para detener, presione y mantenga presionado el botón de encendido (6).

Mini aspiradora y sopladora de aire eléctrico TX-294 - ES

Cargando

- Inserte un extremo del cable USB entregado aleatoriamente en un adaptador de corriente (DC5V/2A o adaptador de corriente superior, no incluido) y el otro extremo en la interfaz de carga TYPE-C de la máquina para comenzar a cargar.
- La luz indicadora roja se encenderá durante la carga, la luz indicadora verde se encenderá después de la carga completa.

PRECAUCIÓN

- No utilice como secador de pelo.
- Mantenga su cabello alejado de la entrada de aire. Pueden ser absorbidos y causar lesiones graves.
- No utilice de forma continua durante más de 10 minutos.
- No invade el agua u otros líquidos.
- Mantenga limpias la salida y la entrada de aire.
- No meta la mano en la salida o entrada de aire.
- Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Mantenga alejado de materiales inflamables y explosivos.
- No lo arroje al fuego: explotará debido a la batería incorporada.

Instrucciones de seguridad

- Observe las instrucciones de seguridad durante el uso. •Cualquier modificación o alteración del producto afectará la seguridad del producto. ¡Precaución riesgo de lesiones! •Debido a la alta potencia, el dispositivo puede calentarse. •Todos los cambios y reparaciones del producto o de sus accesorios sólo podrán ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el fabricante. •Nunca abra el producto sin autorización. •¡Nunca realice reparaciones usted mismo! •Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse al sacudirlo o al caer desde una altura pequeña. •Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. •Cambios técnicos y errores reservados.

Apoyo

Teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643**
(14 céntimos/minuto desde la línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde las redes móviles). Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de
La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm.

Limpieza y mantenimiento

- Separe el filtro de acero inoxidable del filtro HEPA girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Lave los filtros y el recipiente para el polvo con un cepillo pequeño con agua corriente. Deje secar antes del próximo uso. • Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza ni disolventes. •Asegúrese de que no pueda entrar agua en los tapones. La entrada de agua en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.



Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania