

Technaxx® Gebrauchsanleitung

Warnleuchte TX-395

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

- 9V-Betrieb bis zu 10 Stunden
- Helles 360°-Warnlicht
- Bis zu 1 km Sichtweite
- Magnetische Halterung
- Ein-Knopf-Bedienung
- Klein und leicht zu verstauen

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bitte vor der Entsorgung nach Art sortieren. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.




Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen): Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr verwendbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis. Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Spezifikationen

Lichtquelle	LED
Sichtweite / -winkel	Bis zu 1 km / 360°
Blinkfrequenz	0,8 - 1 Hz
Batterie	9V 6LR61
Montieren	Magnetisch
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Material	PC, TPE
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	-20 – 70°C
Gewicht / Abmessungen	175 g / Ø 9 x 5 cm
Verpackungsinhalt	TX-395, Batterie (9V 6LR61), Gebrauchsanleitung

Produktübersicht



1	Ein-/Ausschalter (SOS)	2	Batterieanzeige
3	Batteriefach	4	Magnetische Oberfläche

Betrieb

- Batteriestatusprüfung: Drücken Sie kurz die SOS-Taste, um die Batteriestatusanzeige 10 Sekunden lang anzuzeigen.
- Ein-/Ausschalten: Halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Batterieanzeige

Der Batteriestatus wird durch die LED-Farbe angezeigt:

- **Grün:** Akkustand $\geq 75\%$
 - **Orange:** Akkustand ca. 50 %
 - **Rot:** Akkustand $\leq 25\%$
- Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, wenn die rote Kontrollleuchte aufleuchtet.

Batterieeinbau / Batteriewechsel

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Batteriefach öffnen. Öffnen Sie das Batteriefach entsprechend.

Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) ein. Schließen Sie das Fach vor Gebrauch sorgfältig.

Montage

Montieren Sie das Gerät sicher auf dem Fahrzeugdach und achten Sie darauf, dass es stabil steht und aus allen Richtungen gut sichtbar ist. Verdecken oder blockieren Sie die Leuchte nicht.

WARNUNG

Das Gerät darf nicht während der Fahrt verwendet werden. Es ist nur für die Verwendung bei stehendem Fahrzeug vorgesehen.

Empfohlene Vorgehensweise im Notfall:

- Aktivieren Sie die Warnblinkanlage Ihres Fahrzeugs.
- Ziehen Sie eine Warnweste an.
- Stellen Sie ein Warndreieck in sicherem Abstand auf.
- Nutzen Sie diese Warnleuchte als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
- Verlassen Sie die Unfall- oder Pannenstelle und begeben Sie sich in Sicherheit.
- Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Notruf oder die Polizei.

Hinweis: Rechtliche Bestimmungen können sich ändern. Nutzer sind verpflichtet, alle geltenden nationalen und lokalen Vorschriften einzuhalten.

VORSICHT

- Dieses Gerät dient als Hilfsmittel und garantiert keine Rettung oder Notfallreaktion.
- Kontaktieren Sie nach Möglichkeit immer direkt die Notdienste.
- Verlassen Sie sich für Ihre persönliche Sicherheit nicht ausschließlich auf dieses Gerät.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Von brennbaren und explosiven Stoffen fernhalten.
- Nicht ins Feuer werfen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verändern, zerlegen oder manipulieren Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie nur zugelassene Batterien.
- Setzen Sie Batterien weder Feuer noch übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Ersetzen Sie beschädigte Batterien sofort.
- Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise während der Verwendung.
- Jegliche Veränderung oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt dessen Sicherheit. Vorsicht – Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals ohne Genehmigung.
- Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Support

Servicetelefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Lagerung.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland