

Technaxx® Manual de usuario

Aspiradora y sopladora de aire eléctrico Pro 160W TX-293

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Guarde cuidadosamente este manual del usuario para consultarlo en el futuro o compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, comuníquese con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Características

- Potente motor de 160 W.
- Perfecto para una limpieza profunda del polvo fino en ordenadores, teclados, sofás y coches.
- Recipiente para polvo para aspirar migas
- Control de velocidad continuo
- 5 accesorios para diferentes aplicaciones del soplador

Declaración de conformidad

La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho

Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación. Deseche el cartón y la cartulina en el contenedor de papel usado. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.

Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que ya no se pueden desechar. Se utiliza por separado de los residuos domésticos, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Especificación técnica

Presión del aire/viento	6,5 kPa / 165 g (máx.)
Potencia	160W
Velocidad	130000 RPM
Tensión del funcionamiento	6,0-8,4 V
Capacidad de la batería	2500 mAh / 7,4 V
Entrada de carga	CC 5 V / 2 A (puerto USB tipo C)
Tiempo de carga	Aprox. 3,5 horas
Tiempo de ejecución	Hasta 120 minutos
Nivel de ruido	<90dB
Temperatura de funcionamiento	0-60°C
Material	ABS
Peso / Dimensión	232 gramos / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm
Contenido del paquete	Aspiradora y sopladora de aire eléctrico Pro 160W TX-293, 5 boquillas, ventosa, cable de carga, manual de usuario

Descripción del producto



1	Adaptador de taza de vacío	2	Control de poder
3	Botón de encendido	4	Entrada/salida de aire
5	Indicador de batería/carga	6	Puerto de carga tipo C

Boquillas



Vacío

- Coloque el adaptador para polvo (1) en la parte trasera para aspirar migas y partículas pequeñas/ligeras.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido (3) para encender el dispositivo.
- Deslice el control de potencia para ajustar el flujo de aire.
- Para detenerse, deslice hacia abajo el control de potencia (2)
- Apague el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido (3).
- Gire el adaptador de la aspiradora en el sentido de las agujas del reloj para abrir y limpiar la taza.

Soplo

- Coloque la boquilla más adecuada en la parte delantera para inflar o limpiar según sea necesario.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido (3) para encender el dispositivo y deslice hacia arriba el control de encendido (2) para ajustar el flujo de aire.
- Para detenerse, deslice hacia abajo el control de potencia (2)
- Apague el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido (3).

Cargando

- Inserte un extremo del cable USB entregado aleatoriamente en un adaptador de corriente (DC5V/2A o adaptador de corriente superior, no incluido) y el otro extremo en la interfaz de carga TYPE-C de la máquina para comenzar a cargar.
- Las cuatro luces indicadoras se encenderán durante la carga, las luces indicadoras se iluminarán de manera constante después de la carga completa.

PRECAUCIÓN

- No utilice como secador de pelo.
- Mantenga su cabello alejado de la entrada de aire. Pueden ser absorbidos y causar lesiones graves.
- No utilice de forma continua durante más de 10 minutos.
- No invada el agua u otros líquidos.
- Mantenga limpias la salida y la entrada de aire.
- No meta la mano en la salida o entrada de aire.
- Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Mantenga alejado de materiales inflamables y explosivos.
- No lo arroje al fuego: explotará debido a la batería incorporada.

Instrucciones de seguridad

- Observe las instrucciones de seguridad durante el uso.
- Cualquier modificación o alteración del producto afectará la seguridad del producto. ¡Precaución riesgo de lesiones!
- Debido a la alta potencia, el dispositivo puede calentarse.
- Todos los cambios y reparaciones del producto o de sus accesorios sólo podrán ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el fabricante.
- Nunca abra el producto sin autorización.
- ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse al sacudirlo o al caer desde una altura pequeña.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Cambios técnicos y errores reservados.

Apoyo

Teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde la línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde las redes móviles). Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de
La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm.

Limpieza y mantenimiento

- Lave el filtro y el recipiente para el polvo con agua corriente. Deje secar antes del próximo uso.
- Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza ni disolventes.
- Asegúrese de que no pueda entrar agua en los tapones. La entrada de agua en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania