

Lifenaxx® * Gebruikershandleiding

Keramische kachel met decoratieve schouw

LX-065

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Veel plezier met uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	2	Scherm	7
Instructies voor veilige bediening ...	3	Pakketinhoud	7
Vrijwaring	3	Ondersteuning	7
Productdetails	5	Verzorging en onderhoud	8
Technische specificaties	5	Verklaring van overeenstemming	8
Hoe te gebruiken:	6	Afvalverwerking	8
De afstandsbediening gebruiken ...	7		

Belangrijk aantekeningen bij de begin

Veiligheidsinstructies

- Lees deze operationeel instructies voorzichtig voor gebruik makend van de apparaat voor de de eerste keer.
- Volg vooral de veiligheid instructies !
- Het apparaat kunnen alleen zijn bediend als beschreven in deze operationeel instructies .
- Houd deze operationeel instructies op een veilige plaats plaats .
- Als Jij ooit voorbij de apparaat op iemand anders , alstublieft erbij betrekken deze operationeel instructies . De bediening instructies zijn een integraal onderdeel van de product .



GEVAAR van elektrisch schok als gevolg van vocht !

- Het apparaat mag nooit zijn geëxploiteerd in de nabijheid van een badkuip , douche , gevuld wastafel of vergelijkbaar .
- De basis eenheid , de verbinden kabel en de netspanning stekker mag niet ondergedompeld in water of ander vloeistoffen .
- Beschermen de baseren eenheid van vocht , druppelen en spatten water .
- Als er vloeistof in komt naar binnen het item, loskoppelen de netspanning plug onmiddellijk . Hebben de apparaat gecontroleerd voor gebruik makend van Het opnieuw .
- Niet bedienen de apparaat met nat handen .
- Als de apparaat is gevallen in water , stekker eruit Het onmiddellijk . Alleen Dan verwijderen de apparaat van elektrisch schok als gevolg van vocht .



Instructies voor veilige bediening

- Instructies voor veilig werking Kinderen mogen geen gebruik maken van de apparaat .
- Houd de apparaat en ist- aansluiting kabel uit de bereik van kinderen .
- Reiniging en gebruiker onderhoud mag niet uitgevoerd door kinderen .
- Kinderen mogen niet spelen met de apparaat .
- Dit apparaat kan zijn gebruikt door personen met verminderd fysiek , sensorisch of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/ of kennis als zij hebben geweest gegeven overzicht of instructie betreft gebruik van de apparaat op een veilige plaats manier en begrijpen de gevaren betrokken .

Vrijwaring

Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect strafrechtelijk, incidenteel of bijzonder gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten. Afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.



Gevaar voor elektrisch schok !

- Alleen invoegen de netspanning plug in een stopcontact bij wanneer de apparaat is volledig gemonteerd .
- Sluit alleen de netspanning plug naar een goed eenvoudig te installeren toegankelijk stopcontact met beschermend contacten waarvan spanning komt overeen naar de informatie over de beoordeling plaat . Het stopcontact moet blijven gemakkelijk toegankelijk na verbinding .
- Maken Zeker Dat de verbinden leiding kan niet zijn beschadigd door scherpe randen of heet vlekken . Niet wikkelen de verbinden leiding rondom de apparaat .

- Het apparaat is niet helemaal losgekoppeld van de netspanning zelfs daarna heeft geweest uitgeschakeld . Om dit te doen , moet u de netspanning stekker .
 - Maken Zeker Dat de verbinden leiding nooit wordt een struikelpartij gevaar of Dat iemand kan krijgen erin gevangen of erop stappen .
 - Houd de verbinden kabel weg van heet oppervlakken (bijv. kookplaten).
 - Wanneer gebruik makend van de apparaat , maken Zeker Dat de verbinden kabel wordt niet geknepen of verpletterd .
 - Naar verwijderen de netspanning plug van de aansluiting, trek altijd aan de stekker , nooit op de kabel .
- Loskoppelen de netspanning plug van het stopcontact:
- als er een storing optreedt
 - als Jij gebruiken niet het apparaat
 - voor je maakt de Apparaat
 - tijdens onweersbuien
- Niet gebruiken de apparaat als daar is zichtbare schade naar de apparaat of de verbinden kabel .
 - Naar voorkomen gevaar , maak geen elk veranderingen naar de apparaat .



GEVAAR voor kinderen !

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen . Kinderen mogen niet spelen met de tassen . Daar is een risico van verstikking .
- Sommige onderdelen van dit product kan worden erg heet en oorzaak brandwonden . Bijzonder Er moet aandacht worden besteed aan situaties waarin kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
 - Het is ten strengste verboden om de stekker in het stopcontact te steken of eruit te halen in plaats van de schakelaar om te zetten.
 - Gebruik deze ventilatorkachel niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
 - Het is ten strengste verboden om hetzelfde stopcontact te gebruiken met andere apparaten met een groot vermogen.
 - Trek de stekker uit het stopcontact als er niemand in de buurt is.
 - Het is ten strengste verboden de kachel te gebruiken op een plaats waar de kachel gemakkelijk kan omvallen of schokken kan oplopen.
 - Als er iets mis is met de verwarming, schakel dan onmiddellijk het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat naar een servicemedewerker.
 - Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, mag u de kachel niet afdekken.



De betekenis van het cijfer in de markering is : **WAARSCHUWING: NIET BEDEKKEN** .

- De kachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
 - U hoort een zacht geluid bij het aan- en uitzetten. Dit is normaal, omdat het materiaal uitzet bij verhitting en krimpt bij afkoeling. U hoeft zich geen zorgen te maken.
 - Het gebruikte verwarmingselement is op een speciale manier behandeld en heeft een lange levensduur. Gebruik daarom nooit een ander verwarmingselement in plaats van dit element.
 - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
 - **WAARSCHUWING:** Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waarin zich personen bevinden die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
 - Gebruik dit verwarmingstoestel niet als het gevallen is.
 - Niet gebruiken indien er zichtbare schade aan de kachel is.
 - Gebruik deze kachel op een horizontaal en stabiel oppervlak of bevestig hem aan de muur.
- WAARSCHUWING:** Om het risico op brand te verminderen, dient u textiel, gordijnen en ander brandbaar materiaal op een afstand van minimaal 1 m van de luchtuitlaat te houden.

WAARSCHUWING voor materiële schade

- Alleen plaats de apparaat op een vlak, droog, antislip en waterdicht oppervlak , zoals de apparaat kan niet omvallen of naar beneden glijden .
- Niet plaatsen de apparaat op een hete oppervlak , bijvoorbeeld kookplaten .
- Niet gebruiken wreed of schurende reiniging agenten .

Productdetails


Technische specificaties

Model	LX-065	Artikelnr.	5337
Seizoensgebonden ruimte verwarming energie efficiëntie in actieve modus	η S,on 91,5%	Warmteafgifte Nominale warmteafgifte P _{nom}	2,0 kW
Warmteafgifte minimale warmteafgifte P _{min} .	1,4 kW	Warmteafgifte Max. continue warmteafgifte P _{max} . C	2,0 kW
Hulpstroomverbruik:	Nominale warmte uitvoer elmax Niet van toepassing	Minimale warmte uitvoer iepen Niet van toepassing	In stand-bymodus P _{sm} 0,00025 kW
Soort van warmte uitvoer /	elektronisch	Aantal verwarmingsniveaus	Kamerverwarmingscapaciteit Ongeveer 60m ²

Kamertemperatuur controle		2 (1400/2000W)	(op 2,4m kamerhoogte)
---------------------------	--	-----------------	-----------------------

Spanning : 220V-240V~, 50Hz
Vermogen: max. 2000W
Verstelbaar Temperatuur : 18-45 °C
Bescherming klasse : II
IPX0
Tip preventie : elektronisch

Gebruiksaanwijzing:



Sluit de stekker aan op een stopcontact
Zet de aan/uit-schakelaar aan, het LED-scherm toont “ - ” ;

Druk op “  ” als volgt: AAN (standby), LED-display Omgevingstemperatuur .

Nu kunt u de temperatuur instellen door op “  ” te drukken. Als de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur, begint het keramische verwarmingselement te verwarmen.

Of u kunt  één keer op “ ” drukken om te beginnen met het 1e verwarmingsniveau (1400W). Het display toont “   ” of 2 keer voor het 2e verwarmingsniveau (2000W). Het display toont

“    ”

Om de decoratieve open haard te starten of te stoppen, drukt u op “  ”

U kunt de timer aanpassen van 0-8 uur door  nogmaals op deze knop “ ” te drukken.

Swing: om de swingfunctie te starten of te stoppen, drukt u op “  ”

Om een temperatuur in te stellen kunt u op “  ” drukken. Het bereik kan worden aangepast van 18-45°C.


De afstandsbediening gebruiken




De symbolen zijn identiek aan die op het display.

- “” aan/uit/standby-functie
- “” Ventilator, warmteniveau 1 en 2 (1400/200W)
- “” aan/uit open haard
- “” timer instellen van 1-8 uur
- “” start/stop swing-functie
- “” Stel de temperatuur in op 18-45°C in combinatie met de +/- knop

Weergave



	Ventilator is werkend
	1e Verwarming niveau (1400W)
	2e Verwarming niveau (2000W)
	Timer is ingesteld
	Swingfunctie aan
	Temperatuur is ingesteld

Wanneer de apparaat is gekanteld > 50 graden, dan schakelt de stroom automatisch uit, de ventilator draait 30 seconden en stopt dan.

Inhoud van het pakket

keramische kachel met decoratieve schouw, afstandsbediening met batterij
CR2025, gebruiksaanwijzing

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel

netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Verzorging en onderhoud

Maak het apparaat alleen schoon met een droge of lichtvochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verklaring van overeenstemming



De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor recycling.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een winkelier. Zo zorgen we ervoor dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig ontladen batterij

erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Keramische kachel met decoratieve schouw LX-065