

Lifenaxx® * Manual de usuario

Calentador de cerámica con chimenea decorativa LX-065

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con este aparato.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto .

Disfruta de tu producto. * Comparte tu experiencia y opinión en uno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso: asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Tabla de contenido

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Instrucciones de seguridad | 2 | Uso del control remoto | 7 |
| Instrucciones para una operación segura | 3 | Pantalla | 7 |
| Descargo de responsabilidad | 3 | Contenido del paquete | 7 |
| Detalles del producto | 5 | Soporte | 7 |
| Especificaciones técnicas | 5 | Cuidado y mantenimiento | 8 |
| Modo de empleo: | 6 | Declaración de conformidad | 8 |
| | | Disposición | 8 |

Importante notas en el comenzar

Instrucciones de seguridad

- Lee estos operante instrucciones con cuidado antes usando el aparato para el primer tiempo.
- Sobre todo, siga las seguridad instrucciones !
- El aparato puede solo ser operado como descrito en estos operante instrucciones
- Conserve estos operante instrucciones en una caja fuerte lugar .
- Si tú alguna vez pasar el aparato encendido alguien De lo contrario , por favor incluir estos operante Instrucciones de funcionamiento . instrucciones son parte integral de el producto .



PELIGRO de eléctrico choque debido a humedad !

- El aparato nunca debe ser operado en el vecindad de una bañera , ducha , llena lavabo o similar .
- La base unidad , la conectando cable y el red eléctrica El enchufe no debe estar sumergido en agua o otro líquidos .
- Proteger el base unidad de humedad , goteo y salpicaduras agua .
- Si entra líquido en el artículo, desconectar el red eléctrica enchufar inmediatamente . tener el aparato comprobado antes usando él de nuevo .
- No operar el aparato con húmedo manos .
- Si el aparato ha caído en agua , desenchufar él inmediatamente . Solo entonces eliminar el aparato de eléctrico choque debido a humedad .



Instrucciones para una operación segura

- Instrucciones para seguro Operación Los niños no deben utilizar el aparato .
- Mantener el aparato y su conexión cable fuera de el alcanzar de niños .
- Limpieza y uso El mantenimiento no debe ser llevado a cabo por niños .
- Los niños no deben jugar con el dispositivo .
- Este aparato poder ser usado por personas con reducido físico , sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y/ o conocimiento si ellos tener estado dado supervisión o instrucción sobre usar de el aparato en una caja fuerte camino y entender el peligros involucrado .

Descargo de responsabilidad

Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuencial, para la propiedad o la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, derivado o relacionado con el uso o mal uso de sus productos. Pueden aparecer mensajes de error según el entorno de uso.



Peligro de eléctrico choque !

- Solo insertar el red eléctrica enchufar en una toma de corriente en cuando el aparato Está completamente ensamblado .
- Conecte únicamente el red eléctrica enchufar A una adecuada instalado , fácilmente toma de corriente accesible con protector contactos cuyo Voltaje corresponde a el información sobre el clasificación placa . La toma de corriente debe permanecer fácilmente accesible después de la conexión .
- Hacer seguro eso el conectando dirigir no puedo ser dañado por bordes afilados o caliente Manchas . No envolver el conectando dirigir alrededor el dispositivo .

● El aparato no está completamente desconectado de la red eléctrica. Incluso después de eso tiene estado apagado. Para ello, debe sacar el enchufe de la red eléctrica.

● Hacer seguro eso al conectarlo. Dirigir nunca se convierte en un tropiezo peligroso o eso alguien puede conseguir atrapado en ello o darse prisa.

● Mantener el cable lejos de superficies calientes (por ejemplo, placas de cocción).

● Cuando usando el electrodoméstico, hacer seguro eso al conectarlo. El cable no está pellizcado o aplastado.

● Al eliminar el enchufe de la red eléctrica, tire siempre del enchufe, nunca en el cable.

Desconectar el enchufe de la red eléctrica:

- si se produce una avería

- si tú no estás usando el dispositivo

- antes de limpiar el Divino

- durante tormentas eléctricas

● No utilizar el aparato si allí es daño visible al aparato o al cable.

● Evitar peligro, no lo hagas cualquier cambio al aparato.



PELIGRO para niños !

● El material de embalaje no es un juguete para niños. Los niños no deben jugar con las bolsas. Allí es un riesgo de asfixia.

● Algunas regiones de este producto pueden convertirse muy calientes y causar quemaduras. Particularmente se debe prestar atención donde hay niños y personas vulnerables.

● Está estrictamente prohibido enchufar o apagar el enchufe en lugar de encender o apagar el interruptor de encendido.

● No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.

● Está estrictamente prohibido utilizar la misma toma de corriente con otros aparatos eléctricos de gran potencia.

● Por favor, apague el enchufe cuando no haya nadie cerca.

● Está estrictamente prohibido utilizar el calentador en lugares donde pueda sufrir descargas eléctricas o caerse con facilidad.

● Si hay algún problema con el calentador, apague la máquina, desenchúfela inmediatamente y envíela al servicio técnico.

● Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.



El significado de la figura en el marcado es “ADVERTENCIA: NO CUBRIR” .

- El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Hay un ligero ruido cuando se enciende o se apaga, lo cual es normal debido a que el material se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría, no se preocupe.
- El elemento calefactor usado está tratado de forma especial y tiene una larga vida útil. No utilice ningún otro elemento calefactor en su lugar.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí solas, a menos que se proporcione supervisión constante.
- No utilice este calentador si se ha caído.
- No lo utilice si hay signos visibles de daños en el calentador.
- Utilice este calentador sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

ADVERTENCIA de daños materiales

- Solo lugar el aparato sobre una superficie plana, seca, antideslizante e impermeable , como el aparato no puede caerse o bajar deslizándose .
- No colocar el dispositivo en un lugar caliente superficie , p. ej . placas de cocción .
- No utilizar duro o limpieza abrasiva agentes .

Detalles del producto

Especificaciones técnicas

| | | | |
|--|---|--|--|
| Modelo | LX-065 | N° de artículo | 5337 |
| Estacional espacio calefacción energía eficiencia en activo modo | η S,on 91,5% | Salida de calor Potencia calorífica nominal P _{nom} | 2,0 kW |
| Salida de calor potencia calorífica mínima P _{min} . | 1,4 kW | Salida de calor Máxima potencia calorífica continua P _{max} . C | 2,0 kW |
| Consumo de corriente auxiliar: | Calor nominal producción El Max No aplicable | Calor mínimo producción elmin No aplicable | En modo de espera P _{sm} 0,00025 kW |
| Tipo de calor producción / Temperatura ambiente control | electrónico | Número de niveles de calentamiento 2 (1400/2000W) | Capacidad de calefacción de la habitación de la habitación Aprox · 60m ² |

Voltaje : 220 V-240 V~, 50 Hz

Potencia: 2000W máx.


Ajustable Temperatura : 18-45 °C

Protección clase : II

IPX0

Consejo prevención : electrónica

Modo de empleo:



Conecte el enchufe a una toma de corriente
Encienda el interruptor de encendido, la pantalla LED mostrará “ -- ” ;

Presione “  ” de la siguiente manera:
ENCENDIDO (en espera), pantalla LED Temperatura ambiente .

Ahora puede configurar una temperatura

presionando “  ”, si la temperatura configurada es mayor que la temperatura ambiente, el calentador de cerámica comienza a calentar.

O puede presionar “  ” una vez para comenzar con el 1.er nivel de calentamiento (1400 W), la pantalla muestra “   ” o 2 veces para el 2.o nivel de calentamiento (2000 W), la pantalla muestra “    ”.

Para iniciar o detener la “chimenea decorativa presione “  ”

Puede ajustar el temporizador de 0 a 8 horas presionando este botón “  ” nuevamente.

Columpio: para iniciar o detener la función de columpio presione “  ”

Para establecer una temperatura puede presionar “  ”, el rango se puede ajustar de 18 a 45 °C.

Usando el control remoto



Los símbolos son idénticos a los utilizados en la pantalla.

de encendido/apagado/espera

Ventilador, nivel de calor 1 y 2 (1400/200W)

“” encendido/apagado de la chimenea

“” establece el temporizador de 1 a 8 horas

Función de inicio/parada de oscilación

“” Establecer temperatura entre 18 y 45 °C en combinación con el botón +/-

Mostrar

| | | |
|--|--|---|
| | | El ventilador es laboral |
| | | 1. ^a calefacción nivel (1400W) |
| | | 2. ^a calefacción nivel (2000W) |
| | | Se configuró el temporizador |
| | | Función de swing activada |
| | | Se fijó la temperatura |

Cuando el aparato Si se inclina > 50 grados, se corta la energía automáticamente, el ventilador funciona durante 30 segundos y luego se detiene.

Contenido del paquete

Calefactor cerámico con chimenea decorativa, mando a distancia con pila CR2025, manual de instrucciones

Apoyo

Teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijo alemán y 42 céntimos/minuto desde móvil). Correo electrónico gratuito:

support@technaxx.de

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Cuidado y mantenimiento

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Declaración de conformidad



La Declaración de Conformidad UE se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera. Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Como consumidor, la ley le exige desechar todas las pilas y baterías recargables, independientemente de si contienen sustancias nocivas*, en un punto de recogida de su comunidad o ciudad o a través de un distribuidor, para garantizar que se desechen de forma respetuosa con el medio ambiente. * Marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva el producto al punto de recogida con la batería completamente descargada instalada!

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Alemania

Calefactor cerámico con chimenea decorativa LX-065