Technaxx ® * Gebruikershandleiding

Technaxx ® * Vertaling van de originele gebruikershandleiding

Technaxx Mini Compressor Fiets TX-307

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik of om door te geven aan de eigenaar van het product. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem bij een garantieclaim contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Geniet van je product! * Deel je ervaringen en meningen op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt, die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Model: TX-307, artikelnr. 5219, 06/2026

Inhoudsopgave

Gevaar!..... 2
Uitleg van de gebruikte symbolen 2
Notities 3
Veiligheidsinstructies..... 3
Waarschuwingsberichten 4
Veiligheidsvoorschriften voor batterijen..... 4
Vrijwaring..... 5
Kernactiviteiten..... 5
Het inflatieproces op gang brengen 5
Productoverzicht..... 5
Laden 6
De persluchtslang /adapter aansluiten 7
Technische specificaties 7
Steun 8
Verzorging en onderhoud..... 8
Conformiteitsverklaring..... 8
Beschikbaarheid..... 8

Gevaar!

Bij het gebruik van de apparatuur moeten een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Deze instructies moeten worden opgevolgd om letsel en schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Bewaar ze op een veilige plaats, zodat de informatie altijd bij de hand is. Als u het apparaat aan een derde partij doorgeeft, geef deze dan ook deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinformatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen en schade die voortvloeien uit het niet naleven van deze instructies.
Handleiding en veiligheidsinstructies.

Uitleg van de gebruikte symbolen

1. Let op! - Om het risico op letsel te verminderen, dient u de gebruiksaanwijzing te lezen.
2. Let op! Draag gehoorbescherming. Geluidsoverlast kan leiden tot gehoorschade.
3 Waarschuwing: Elektrische spanning!
4. Waarschuwing: Pas op voor hete onderdelen!

			
1	2	3	4

Notities

Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel. Beschadig het product niet. Het product kan beschadigd raken in de volgende gevallen: overspanning, ongelukken (waaronder contact met vloeistoffen of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het product, foutieve of onjuiste installatie, problemen met de stroomvoorziening, waaronder spanningspieken of blikseminslagen, insectenplagen, manipulatie of wijziging van het product door iemand anders dan geautoriseerd servicepersoneel, blootstelling aan ongebruikelijk corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat of gebruik met niet-goedgekeurde accessoires. Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding in acht.

Veiligheidsinstructies

● Dompel dit product niet onder in water of andere vloeistoffen om schade aan het product en letsel te voorkomen.
●Probeer dit product niet te demonteren, aangezien onbevoegde demontage de garantie ongeldig maakt.
●Gebruik dit product niet in de buurt van ontvlambare of explosieve gassen, hoge temperaturen of in gevaarlijke omgevingen.
●Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
●Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op de sticker staat aangegeven.
●Plaats het product niet op een instabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Montage dient uitsluitend te geschieden volgens de instructies van de fabrikant of rechtstreeks bij de fabrikant te worden verkregen.
●De kabel is omhuld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan aantasten. Vermijd overbelasting van de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
●Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen elektriciteit loopt en contact hiermee brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
●Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays. Het product dient uitsluitend met een vochtige doek te worden gereinigd.
●Sluit geen accessoires aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
●Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50 °C kan komen.

Waarschuwingsberichten

●Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
●De levensduur van de batterij neemt af bij gebruik. Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze minstens één keer per maand op als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
●Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand of brandwonden. De batterij kan exploderen als deze beschadigd raakt .
●Probeer geen aanpassingen, reparaties of demontage uit te voeren zonder deskundige begeleiding. ●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om schoon te maken. ●Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, dit kan de interne elektronica of het mechanisme beschadigen.
●Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.

Veiligheidsvoorschriften voor batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Echter, ALLE batterijen kunnen exploderen, vlam vatten en brandwonden veroorzaken als ze worden gedemonteerd, doorboord, doorgesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Daarom moet u er voorzichtig mee omgaan.
Volg deze richtlijnen voor veilig gebruik van oplaadbare batterijen:

- Bewaar reservebatterijen altijd op een koele, droge en goed geventileerde plaats.
- Zorg er ALTIJD voor dat het batterijcompartiment schoon en vrij van vuil is voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Zorg er ALTIJD voor dat de batterijcontacten goed zijn uitgelijnd.
- Houd batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.
- Houd u bij het afvoeren van gebruikte batterijen altijd aan de plaatselijke afval- en recyclingwetgeving.
- Gebruik dit product altijd om de batterijen op te laden.
- Stop oplaadbare batterijen NOOIT in een zak, tas of andere verpakking, vooral niet als er metalen voorwerpen in zitten.
- Bewaar oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de batterij of het batterijcompartiment nooit nat wordt – vóór, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat het product zelf weerbestendig is, maar het interne batterijcompartiment en de batterijen niet.)
- Demonteer, snijd, plet, doorboor, kortsluit de batterijen NOOIT, gooi ze niet in vuur of water en stel ze NOOIT bloot aan temperaturen boven 50 °C.

Vrijwaring

● Technaxx Duitsland is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere gevolgschade aan eigendom of personen, noch voor onjuiste opslag, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van haar producten.
Dit product is niet ontworpen voor het oppompen van autobanden; schade veroorzaakt door one 適切 gebruik valt niet onder de garantie.

Kernactiviteiten


●AAN/UIT-knop (4): Houd deze knop ongeveer 4 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen, en druk er kort op om de opblaasfunctie in of uit te schakelen nadat deze is ingeschakeld.
●Om de drukeenheid van bar naar PSI te wijzigen, drukt u tegelijkertijd op de knoppen “-” (6) en “+” (5).
●Knop “-” (6): Na het inschakelen kunt u de gewenste luchtdruk verlagen door deze knop kort in te drukken.
●“+” knop (5): Na het inschakelen kunt u de gewenste luchtdruk verhogen door deze knop kort in te drukken.

Het inflatieproces op gang brengen


Voordat u gaat oppompen: Controleer of de juiste druk is ingesteld voor het gekozen item (fietsband of bal). Bij fietsbanden staat de aanbevolen druk op de band zelf; bij ballen vindt u de aanbevolen druk in de buurt van het ventiel.
Nadat u alle instellingen hebt gemaakt, sluit u de op batterijen werkende luchtpomp aan op het ventiel en drukt u kort op de aan/uit-knop (4) om het oppompproces te starten. Op het display (2) wordt de huidige drukwaarde weergegeven. Het proces stopt automatisch wanneer de ingestelde druk is bereikt.
U kunt het pompproces op elk moment handmatig stoppen door op de aan/uit-knop (4) te drukken.

Productoverzicht

Hoofdeenheid



Accessoires



9	10	11	12/13	14	15

1	Batterij-indicator	9	opbergtas
2	Werkelijke druk/Doeldruk	10	USB Type-C oplaadkabel
3	Drukeenheid	11	Bolnaald
4	Aan/uit-schakelaar/kort indrukken om te starten/stoppen	12	Adapter voor autoventiel (Shader)
5	Standaardinstelling+	13	Adapter voor autoventiel (Shader)
6	Standaardinstelling	14	Presta-ventieladapter
7	luchtuitlaat	15	Luchtslang/Schrader-ventiel
8	Type-C-invoer		

Laden

●Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-C-oplaadkabel.

●Om de op batterijen werkende luchtpomp op te laden, sluit u de oplaadkabel (10) aan op
de USB-C-oplaadpoort (8) en een geschikte voedingsadapter. (Niet meegeleverd! Gebruik een DC5V/2A-voedingsadapter of een adapter met een hoger vermogen).

●De batterij-indicator (1) licht op en het apparaat begint automatisch met opladen.

●Tijdens het opladen knippert het batterijsymbool.

●Het batterij-indicatielampje gaat groen branden zodra de batterij volledig is opgeladen.

●Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
●Om het laadproces te stoppen, koppelt u de op batterijen werkende luchtpomp los van de laadkabel.

De persluchtslang /adapter aansluiten

Om de persluchtslang (15) op de luchtuitlaat (7) aan te sluiten, draai je deze met de klok mee.
De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.
Let op: heet!
Er bestaat een risico op brandwonden bij de luchtuitlaat (7) als de persluchtslang (15) of de adapters (12,13) direct na gebruik van de accu-luchtpomp worden verwijderd.
De adapters (12/13) kunnen rechtstreeks op de luchtuitlaat (7) worden aangesloten.
De adapters (11) kogelnaald en (14) Presta voor de fiets moeten aan de persluchtslang (15) worden bevestigd.



Technische specificaties

Batterijcapaciteit	500mAh, 7,4V
type	Lithium-ionbatterij
Laadingang	DC 5 V/ 2 A
Maximale druk	8 bar / 120 PSI
geluidsniveau	1 m ≤ 80 dB
Oplaadtijd	ongeveer 1 uur
Gewicht	0,142 kg

Afmetingen (L x B x H)	7,4 x 5,4 x 3,2 cm
materiaal	ABS + PC
Inhoud van de verpakking	1x hoofdeenheid, 1x luchtslang, 1x USB-kabel (USB-C), Presta-ventiel, Schrader-ventiel, fietsadapter, balnaald, gebruikershandleiding opbergtas

Steun

Servicenummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf vaste lijnen in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**
De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur.

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
Gebruik het apparaat niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Lever het product niet af en gebruik het niet in een omgeving met sterke elektrische schokken.

Conformiteitsverklaring

CE De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (onderaan in de balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid

Afvoer van verpakkingen. Verpakkingsmateriaal moet voor afvoer op soort gesorteerd worden.

Karton en papier horen bij het oud papier. Plastic folie moet bij het recycleafval worden weggegooid.



Afvoer van oude elektrische apparaten (geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen)). Oude elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid! Iedere consument is wettelijk verplicht om onbruikbare oude elektrische apparaten gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in de gemeente of regio. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Elektrische apparaten zijn daarom gemarkeerd met het hier getoonde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente of gratis bij een winkel, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt.
(* gemarkeerd met: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood.)
Verwijder alle batterijen voordat u het product weggooit. Lever uw product met de batterij erin en pas wanneer deze volledig leeg is in bij het inzamelpunt!
Meer informatie over de Batterijwet is ook te vinden op internet via www.batteriegesetz.de.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Compressor TX-307

Model: TX-307, artikelnr. 5219, 06/2026