

Technaxx® Manuel d'utilisation

Gyrophare TX-395

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Particularités

- Alimentation 9V jusqu'à 10 h
- Lumière d'avertissement lumineuse à 360°
- Visibilité jusqu'à 1 km
- Support magnétique
- Fonctionnement à un seul bouton
- Petit et facile à ranger

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination des emballages. Veuillez trier les matériaux d'emballage selon leur nature avant de les jeter. Le carton et le papier cartonné doivent être déposés dans le conteneur à papier. Les films plastiques doivent être jetés dans le conteneur de recyclage prévu à cet effet.




Élimination des appareils usagés (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables) : les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des appareils usagés qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage approprié des anciens appareils et prévient les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Visibilité	1km / 360°
Fréquence de clignotement	0,8 - 1 Hz
Batterie	9V 6LR61
Monter	Magnétique
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 10 h
Matériel	PC, TPE
Classe de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20 – 70°C
Poids / Dimensions	175 g / Ø 9 x 5 cm
Contenu de la livraison	TX-395, pile (9V 6LR61), manuel d'utilisation

Présentation du produit



Opération

- Vérification de l'état de la batterie : appuyez brièvement sur le bouton SOS pour afficher l'indicateur d'état de la batterie pendant 10 secondes.
- Mise sous/hors tension : Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Indicateur de batterie

L'état de la batterie est indiqué par la couleur de la LED :

- **Vert** : Niveau de batterie ≥ 75 %
 - **Orange** : Niveau de batterie d'environ 50 %
 - **Rouge** : Niveau de batterie ≤ 25 %
- Rechargez ou remplacez la batterie lorsque le voyant rouge s'allume.

Installation/remplacement de la batterie

Éteignez l'appareil avant d'ouvrir le compartiment de la batterie. Ouvrez le compartiment à piles comme indiqué. Insérez les piles en respectant la polarité (+/-). Refermez bien le compartiment avant utilisation.

Instructions de montage

Fixez solidement l'appareil sur le toit du véhicule, en veillant à sa stabilité et à sa visibilité optimale de tous les côtés. Ne couvrez ni n'obstruez la lumière. Vérifiez la bonne fixation de l'appareil avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENT

Cet appareil ne doit pas être utilisé en conduisant. Il est conçu pour être utilisé uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Procédure recommandée en cas d'urgence :

- Activez les feux de détresse de votre véhicule.
- Enfilez un gilet haute visibilité.
- Installez un triangle de signalisation à une distance de sécurité.
- Utilisez ce voyant d'avertissement comme mesure de sécurité supplémentaire.
- Quittez le lieu de l'accident ou de la panne et mettez-vous en sécurité.
- Si nécessaire, contactez les services d'urgence ou la police.

Remarque : Les exigences légales sont susceptibles d'évoluer. Les utilisateurs sont tenus de respecter toutes les réglementations nationales et locales applicables.

PRUDENCE

- Cet appareil est conçu comme une aide et ne garantit pas les opérations de sauvetage ou l'intervention d'urgence.
- Contactez toujours directement les services d'urgence lorsque cela est possible.
- Ne vous fiez pas uniquement à cet appareil pour votre sécurité personnelle.
- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Ne pas jeter au feu.

Consignes de sécurité

- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne modifiez pas, ne démontez pas et n'altérez pas l'appareil.
- Utilisez uniquement des piles homologuées.
- N'exposez pas les piles au feu, à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- Remplacez immédiatement les piles endommagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Toute modification ou altération du produit affectera sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Seules les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires peuvent être effectuées par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par celui-ci.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- N'effectuez jamais de réparations vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute de faible hauteur.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un réseau mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**
La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants.
- Rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Retirez les piles en cas de stockage prolongé.

Fabriqués en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse - Anneaux 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne