

TrendGeek® * Gebruiksaanwijzing

Smartwatch TG-SW1

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing alsjeblieft.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Als u een gat in de muur boort zorg er dan voor dat stroomkabels, elektriciteits snoeren en/of leidingen niet beschadigd raken. Als u het meegeleverde montage materiaal gebruikt zijn wij niet aansprakelijk voor een professionele installatie. U bent er geheel verantwoordelijk voor dat het bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw type muur, en dat de montage juist wordt uitgevoerd. Als u in de hoogte werkt is er gevaar op vallen! Gebruik daarom gepaste beschermingsmaatregelen.


Kenmerken

- Voor decoratieve verlichting van buiten- en binnenmuren van huizen
- Zwenkbare armatuurkop
- Projectie van meerkleurige licht in rood-groen-blauw
- Beschermingsklasse IP44 (spatwaterdicht)
- Grondpen

Technische specificaties

Voeding	AC 100~240V, 50/60Hz	
LED	3x vermogen 1W/stuk (rood, groen, blauw)	
Kabel	Lengte ~1m	
Beschermingsklasse & Huisvestingsmateriaal	IP44 & ABS	
Gewicht/Afmetingen	zonder grondpen: 290g / Ø 7 x (L) 16cm	
Gewicht/Afmetingen	met grondpen: 312g / Ø 7 x (L) 16 x (H) 28cm	

Productoverzicht



Inhoud van de verpakking	(1) LED-decoratieprojector TG-122 (2) Grondpen (3) Inbussleutel (4) Gebruiksaanwijzing
Gebruik buitenshuis (Outdoor)	② Hoe de grondpen te bevestigen
Gebruik binnenshuis (Indoor)	Zet de apparaat op de tabel of op een ander geschikte montagevlak. Tijdens het installeren moet u ervoor zorgen dat het apparaat niet kan draaien.

Bediening

Dit apparaat dient als een decoratieverlichting en is bedoeld voor gebruik buitenshuis en binnenshuis (beschermingsklasse IP44: bescherming tegen binnendringen van stof & tegen spatwater). Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is beschermd tegen spatwater.

Voor gebruik buitenshuis → volg de deze stappen


- Met de inbusbout, borgring en ring om de grondpen tegen de zwenkbevestiging te bevestigen (zie hierboven).
- Zet dit apparaat met de grondpen op de gewenste locatie in de grond.
- Positioneer dit apparaat door de hoek van de projector te veranderen. Verlengkabels die kunnen worden gebruikt, moeten geschikt zijn voor de buitenruimte. Zorg ervoor dat de stekkeraansluiting nooit in of onder water wordt geplaatst, bijvoorbeeld in plassen of op plaatsen waar regenwater kan verzamelen!

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u de kabel zodanig legt zodat het geen struikelgevaar oplevert.
- Houd het apparaat nooit vast aan het voedingskabel.
- Klem of beschadigen de voedingskabel niet.
- Zorg ervoor dat de voedingsadapter niet in contact komt met water, stoom of andere vloeistoffen.
- U moet de volledige constructie op regelmatige tijden controleren op functionaliteit, bevestiging en schade om defecten aan het apparaat te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Wijzigen van het product belemmert de productveiligheid.
- Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat of accessoires moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd.
- Open het product nooit zelf. Repareer het apparaat nooit zelf.
- Behandel het product met zorg. Het kan beschadigen door stoten, slaan of zelfs door van een kleine hoogte te vallen.
- Houdt het apparaat uit de buurt van vocht, nevel en extreme hitte.
- Het product nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.
- Gebruik het apparaat alleen met het voltage aangegeven op het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit als het zichtbare schade heeft.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer. In het geval van defecten of storingen, ontkoppel het apparaat van de voeding.
- Het product is niet geschikt voor kleine kinderen.



Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Veel plezier met het product * Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals zoals Amazon of idealo.de