

TrendGeek® * Gebrauchsanleitung

Smartwatch TG-SW2HR

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: **www.technaxx.de/** (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.
Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Ausstattung

● Smartwatch und Fitness Tracker ● Bluetooth 4.0 für Push-Benachrichtigungen ● Kostenlose FunDo Pro-APP: erhältlich im Google Play Store und im Apple AppStore ● Smartphone-Anbindung über Bluetooth: Push-Benachrichtigungen, Kamera-Fernauslöser, Musiksteuerung, Telefonanrufe, Telefonbuch und Anruflisten ● Synchronisierung der Kontakte, Nachrichten, Anzeige für Anrufe und entgangene Anrufe, Alarmmeldungen (SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp, QQ, Facebook, Twitter usw.) ● Anti-Verlust-Funktion: Finden Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrer Uhr und umgekehrt ● Schlafüberwachung: Schlaf aufzeichnen und Schlafmuster analysieren ● Bluetooth-Anrufe ● Fitness-Funktion: Schrittzähler, Kalorienzähler, Herzfrequenz, Aktivitätserinnerung und Erinnerung zum Trinken ● Zeitanzeige, Alarmfunktion, Kalender, usw. ● Schnittstellen: Micro USB ● Auswahl aus 3 verschiedenen Display-Einstellungen

Technische Daten

Display	1,54"-TFT-Display
Prozessor	MTK2502D
Bluetooth	Version 4.0
BT-Übertragungsfrequenz	2,4GHz
BT max. abgestrahlte Sendeleistung	2,5mW
Stromversorgung	Eingebauter 220mAh Lithium-Polymer Akku 3,7V
Ladezeit	~1-2 Stunden (verwenden Sie das beiliegende Micro USB-Kabel mit einem USB-Ladeadapter)
APP	FunDo Pro
Unterstützte APP-Sprachen	GB, DE, ES, PRT, IT, PL, NL, TR, CZ, FR, ARA, RU
Gewicht / Abmessungen	54g / 48,2 x 41,8 x 10,8mm
Lager- / Betriebstemperatur	-20°C bis zu 45°C
Packungsinhalt	TrendGeek® Smartwatch TG-SW2HR, Micro USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung
Kompatibilität	Android 4.3 oder höher & iOS 8.0 oder höher

Aufladen

Verbinden Sie das Micro USB-Ladekabel mit der Smartwatch (1) und die andere Seite mit einem USB-Netzteil* (* nicht im Lieferumfang enthalten).

Produktansicht



Die Smartwatch sollte vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden aufgeladen werden.

1	USB- Anschluss	Laden
2	EIN/AUS- Taste	Ein / Aus, Bildschirm Ein / Aus, Zurück zum Startbildschirm
	Touchscreen	Jede Funktion (Hauptmenü) wird auf dem kapazitiven Touchscreen angezeigt

Inbetriebnahme & Bedienung

EIN/AUS-Taste / Bedienung

Halten Sie die Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Smartwatch einzuschalten. Das Smartwatch-Display leuchtet auf und der Startbildschirm wird angezeigt.

INFORMATION: Wenn das letzte mit Ihrer Smartwatch verbundene Mobilgerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion auf beiden Geräten aktiviert ist, stellt die Smartwatch automatisch eine Verbindung mit dem Mobilgerät her.

EIN/AUS-Taste

- 1x kurz drücken → schaltet das Display ein/aus
- 3-4 Sekunden lang gedrückt halten → schaltet die Smartwatch ein/aus

Display

- Nach links oder rechts Wischen → öffnet das Menü
- Nach unten oder oben Wischen → nächste oder vorherige Menüseite
- Von oben nach unten Wischen → Einstellungen der Short-Cut-Funktion

Bluetooth-Verbindung und Synchronisierungsfunktion

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrer Smartwatch ein

Schalten Sie Ihre Smartwatch ein. Wischen Sie mehrmals über das Display, bis das Einstellungssymbol erscheint. Tippen Sie auf das Symbol. Tippen Sie anschließend auf BT-Einstellungen. Schalten Sie die Funktion und die Sichtbarkeit EIN.

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobilgerät

Verbinden Sie nun das Mobilgerät mit Ihrer Smartwatch. Der Bluetooth-Name „**TG-SW2HR**“ wird angezeigt.

Datensynchronisierung

Nachdem Sie die FunDo Pro-App installiert und das Telefon und die Smartwatch über Bluetooth verbunden haben, können Sie Daten zwischen der Smartwatch und dem Mobilgerät synchronisieren (**siehe Kapitel: Installation der App**).

Installation der FunDo Pro APP auf Ihrem Smartphone

Suchen Sie im Google Play Store oder im Apple AppStore nach der Anwendung **FunDo Pro APP**.

Installieren Sie diese  App auf Ihrem Mobilgerät oder scannen Sie den folgenden QR-Code.



Verbinden Sie die Smartwatch mit der FunDo Pro APP

Warten Sie bis die Smartwatch vollständig geladen ist. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ein. Öffnen Sie anschließend die APP. Bestätigen Sie alle Anforderungen, um die APP optimal nutzen zu können. Drücken Sie "Add device/Gerät hinzufügen" unter „More/Mehr“ und suchen Sie nach „**TG-SW2HR**“. Wählen Sie „**TG-SW2HR**“ aus der Liste aus und Sie sind bereit. Jetzt ist die Smartwatch mit Ihrem Smartphone und der App verbunden.

Menü-Übersicht

Nachdem Sie Ihre Smartwatch eingeschaltet haben, wischen Sie von links nach rechts über das Display, um das Menü aufzurufen. Wischen Sie nach oben oder unten, um eine Auswahl vorzunehmen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Funktion zu öffnen. Um die Funktion zu beenden, wischen Sie von rechts nach links oder drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

Telefonbuch

Synchronisieren Sie Kontakte, um sie auf der Smartwatch zu sehen.

Wählen

Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie von der Smartwatch aus wählen möchten.

Anruflisten

Nachdem Sie eine Verbindung mit Bluetooth hergestellt haben, können Sie Ihre Anruflisten überprüfen. Dabei werden alle Einträge, einschließlich verpasste, gewählte und empfangene Anrufe angezeigt.

Mitteilungen

Synchronisierung der Telefonmitteilungen (nur für Android)

Benachrichtigungen

Die Uhr benachrichtigt Sie über alle auf dem verbundenen Telefon eingehenden SMS, Skype-Nachrichten und Mitteilungen anderer Anwendungen, damit Sie sie lesen können.

Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth sowie die Sichtbarkeit ein / aus.

Hier können Sie auch den Bluetooth-Namen und die Adresse überprüfen. Suchen und mit dem Smartphone verbinden.

Schrittzähler

Achten Sie mit dem Schrittzähler auf Ihre Fitness. Dieser zählt Ihre Schritte und berechnet den Kalorienverbrauch sowie die zurückgelegte Strecke.

Schlafüberwachung

Wenn Sie Ihre Schlafqualität auf Grundlage Ihrer Schlafenszeit überwachen möchten, sollten Sie während Sie schlafen die Smartwatch am Handgelenk tragen. **Hinweis:** Automatische Schlafüberwachung nur von 21:00 bis 9:00 Uhr

Herzfrequenz

Tippen Sie auf das Display Ihrer Smartwatch, um mit der Messung Ihrer Herzfrequenz zu beginnen. **Hinweis:** Wenn Sie eine Statistik Ihrer Herzfrequenz haben möchten, müssen Sie jede Messung mit der FunDo Pro APP auf Ihrem Smartphone synchronisieren.

Aktivitätserinnerung

Sie können eine Zeit festlegen, um sich daran erinnern zu lassen, zu trainieren oder einfach nur ein paar Schritte zu gehen.

Anti-Verlust-Funktion / Smartphone-Suche

Die Uhr sucht nach dem Telefon, oder das Telefon sucht nach der Uhr.

Bluetooth-Musiksteuerung

Kontrollieren und steuern Sie die Musikwiedergabe vom Mobiltelefon über Bluetooth. Geben Sie Musik über den Lautsprecher Ihres Mobiltelefons oder über ein Bluetooth-Headset wieder, das mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist.

Kamera-Fernauslöser

Nehmen Sie Bilder mit der Kamera des Telefons auf, indem Sie auf das Display tippen.

Einstellungen

In den Smartwatch Einstellungen können Sie die Zeit, das Motiv, die Sprache und die visuelle Anzeige einstellen sowie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Um die Smartwatch auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie im Einstellungsmenü auf „Reboot Settings/Einstellungen wiederherstellen“.

Weitere Smartwatch-Funktionen


Wecker, Kalender, Stoppuhr, Rechner, Siri-Steuerung, Wetteranzeige, Energiesparmodus, Zähler, QR-Code für App-Download.

Hinweise

- Die Bluetooth-Verbindung wird getrennt, sobald die Smartwatch eine bestimmte Entfernung überschreitet.
- Die Smart-Suchfunktion kann nach der Aktivierung der Anti-Verlust-Funktion solange nicht verwendet werden, bis die Verbindung über Bluetooth wiederhergestellt wurde.
- Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung und stellen Sie sie wieder her, wenn Bluetooth länger als 5 Minuten nicht funktioniert.
- Stimmen Sie der Synchronisation des Telefonbuchs zu, da andernfalls Ihre Kontakte nicht synchronisiert werden.
- Die Titel werden angezeigt, wenn Sie Musik hören. Dies ist bei Mobilgeräten nicht der Fall.

Sicherheitsanweisungen

- Der Umbau oder die Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör müssen vom Hersteller oder vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Führen Sie Reparaturen niemals selbst aus.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um. Es kann durch Stöße, Schläge oder sogar durch Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremer Hitze fern.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Niemals den Akku über 60°C erhitzen, fallen lassen oder ins Feuer werfen. Explosionsgefahr/Brandgefahr!
- Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie die Batterie keiner mechanischen Belastung aus. Vermeiden Sie es, die Batterie fallen zu lassen, sie Schlägen auszusetzen, zu biegen, zu drehen oder zu zerlegen.
- Sollte die Batterie überhitzen, unterbrechen Sie den Ladevorgang unverzüglich. Eine Batterie, die während des Ladevorgangs überhitzt oder verformt wird, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.
- Niemals die Batterie vollständig entleeren, da dies ihre Lebensdauer verkürzt.
- Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität der Batterie. Eine falsch eingelegte Batterie kann zur Zerstörung des Produktes und zur Brandgefahr führen.
- Wenn die Batterie gelagert werden muss, wird empfohlen, sie bei 30% ihres Ladevolumens aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagertemperatur: 10–20°C.
- Halten Sie das Produkt fern von Kleinkindern.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland