


Technaxx® Instrukcja obsługi

Odstraszacz kun na baterie TX-368

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu innym osobom. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Cechy

- Odstraszacz z ultradźwiękami i lampą błyskową LED
- Zasilany bateriami 4x AA
- Z kablem do podłączenia do samochodu i kablem USB
- Łatwy w użyciu i montażu

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE dla produktu TX-368, nr pozycji 5388, jest zgodna z dyrektywą 2014/30/UE i można ją uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/.

Sprzedaż

Utylizacja opakowań. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju przed ich utylizacją. Teksturę i teksturę wyrzucić do makulatury. Folie należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.


Utylizacja starego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

W których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Dane techniczne

Wejście	USB-C 5 - 12 V prądu stałego
Baterie	4x AA 1,5 V (brak w zestawie)
Czas pracy (bateria)	Okolo 45 dni
Częstotliwość	12 kHz - 24 kHz
Zakres	20 m² (otwarta przestrzeń)
Bezpiecznik	F1AL 250 V
Temperatura pracy	-10 ~ +60 °C
Waga / Wymiary	130 g / 127 x 65 x 30 mm
Zawartość opakowania	Odstraszacz kun na baterie TX-368, kabel na baterie 0,6 m, kabel USB 1 m, 2 opaski kablów, instrukcja obsługi

Przegląd produktu



1	Port zasilania USB-C	2	Lampa błyskowa LED
3	Dioda LED wskaźnika	4	Przycisk włączania
5	Głośnik ultradźwiękowy	6	Montowanie
7	Śruba baterii	8	Pokrywa baterii
9	Zbiornik na proszek	10	Pokrywa pudrowa
11	Czerwony kabel połączeniowy (+)	12	Czarny kabel połączeniowy (-)
13	Bezpiecznik	14	Wtyczka USB
15	Kabel połączeniowy USB-C	16	Opaski zaciskowe

Instalacja

• Zamontuj urządzenie w pobliżu wejścia, przez które kuny lub inne małe gryzonie mogą się przedostać. Nie zasłaniaj głośnika ultradźwiękowego i skieruj lampę błyskową w stronę wejścia. • Podłącz kable akumulatora do akumulatora silnika lub użyj baterii do zasilania urządzenia. Zabezpiecz urządzenie i kable opaskami kablowymi.

Działanie

• Podłącz jeden koniec dostarczonego losowo kabla USB do zasilacza (zasilacz DC 5 V/1-2 A, nie jest dołączony), a drugi koniec do portu zasilania USB-C (1) urządzenia. Alternatywnie podłącz urządzenie do akumulatora samochodowego (do 12 V DC), solidnie podłączając czerwony przewód (11) do bieguna dodatniego („+”), a czarny przewód (12) do bieguna ujemnego („-”) akumulatora; lub włóż 4 baterie AA do komory baterii.

• Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (4), aby włączyć urządzenie. Czerwona dioda LED i lampa błyskowa zaświecą się 3 razy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie. Uwaga: Urządzenie wyłącza się, gdy silnik pracuje i włącza się ponownie 80 sekund po wyłączeniu silnika.

Komora na proszek

Napełnij komorę odstraszającą proszek (9) odpowiednią ilością odstraszacza (nie jest dołączona), upewniając się, że jest szczelnie zamknięta i umieszczona w suchym miejscu.

OSTROŻNOŚĆ

- Nie dotykaj obu końcówek kabla, gdy urządzenie jest włączone – ryzyko porażenia prądem!
- Upewnij się, że kable są dobrze zabezpieczone i nie dotykają ruchomych ani gorących części. Ryzyko zwarcia!
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu – nie wystawiaj go na działanie wody ani innych płynów.
- Nie montować przy pracującym silniku – ryzyko obrażeń!
- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku stacjonarnego. Nie należy go używać podczas jazdy. • Odłącz urządzenie, jeśli pojazd nie będzie używany przez dłuższy czas, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. • Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej lub ryzyko pożaru. • Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu wpłyną na bezpieczeństwo produktu. Uwaga, ryzyko obrażeń! • Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta. • Nigdy nie otwieraj produktu bez upoważnienia. • Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie! • Obchodź się z produktem ostrożnie. Produkt może zostać uszkodzony w wyniku potrząsania lub upadku z małej wysokości. • Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. • Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego dla pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: support@technaxx.de Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. • Upewnij się, że do środka nie dostanie się woda. Dostanie się wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Zastrzeżenie

Firma Technaxx Germany GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie urządzenia.
- Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub manipulacje.
- Uszkodzenia pojazdów lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą.
- Uszkodzenia spowodowane przez kuny, gryzonie lub inne zwierzęta po montażu.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad -Zuse -Ring 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy