

TECHNAXX® * Instrukcja obsługi

Monocular TX-181

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 012643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, a także przez osoby niedysponujące dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane, jak korzystać z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie należy pozostawiać bez opieki, aby mieć pewność, że nie będą się one bawić urządzeniem.

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-letnia gwarancja

Ciesz się zakupionym produktem * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Cechy

- Powiększenie 10-krotne
- Pole widzenia 96m przy 1000m
- Zakres ostrości teleskopu od 10m do nieskończoności

Regulowanie ogniskowania

Monokular jest wyposażony w regulację okularu (2). Obracaj regulacją okularu aż obiekt będzie widziany ostro.


Specyfikacje

Powiększenie	10 x
Obiektyw	Ø 25mm
Pole widzenia	96m na 1000m

Ciężar/Wymiary

82g / Ø3.5x10.9cm

Przegląd urządzenia



Utrzymanie i konserwacja

Czyść urządzenie tylko suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest bardzo precyzyjnym przyrządem optycznym, dlatego aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących czynności: ●Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. ●Przechowywania lub używania go w wilgotnym otoczeniu przez

dłuższy czas. ●Korzystania z niego podczas opadów deszczu lub w wodzie. ●Transportowania lub używania podczas wstrząsów.

1	Okular	4	Obiektyw
2	Pierścień regulacyjny okularu	5	Obudowa antypoślizgowa
3	Specyfikacja	6	Pasek na rękę
	Torba na pasku (brak ilustracji)		Ściereczka do czyszczenia (brak ilustracji)

Wskazówki

● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego. ● Używać tego urządzenia tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji obsługi. ● Nie umieszczać żadnej części tego urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. ● Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. ● Upewnij się, że nie będzie w kontakcie z gorącymi powierzchniami. ● Trzymać go z dala od źródeł ciepła w celu uniknięcia deformacji części plastikowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Nigdy nie patrz przez urządzenie wprost w słońce ani w jego pobliże. Istnieje

ryzyko OŚLEPIENIA! ●Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. ●Chroń materiały opakowaniowe (worki plastikowe, taśmy gumowe itd.) przed dziećmi. Istnieje ryzyko uduszenia się!

●Nigdy nie narażaj urządzenia, zwłaszcza soczewek, na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Koncentracja promieni świetlnych może powodować pożar lub oparzenia.

- Nigdy nie rozbieraj urządzenia. W razie jakichkolwiek wad skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i w razie potrzeby wyśle urządzenie celem naprawy.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.
- Prosimy o zachowanie prywatności innych osób.
- Nie używaj tego urządzenia do np. zaglądania do mieszkań.

Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Germany, www.Technaxx.de