

Lifenaxx® * Mode d'emploi

Mini MassEUR LX-025

La Déclaration de Conformité de cet appareil est sur le lien Internet : www.technaxx.de/ (dans la barre du bas "Konformitätserklärung"). Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. N° de téléphone du service après-vente pour l'assistance technique : 01805 012643 (14 centimes/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 centimes/minute depuis des réseaux mobiles). E-mail gratuit : support@technaxx.de

Conservez ce mode d'emploi, pour référence future ou si vous devez donner l'appareil à une autre personne. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- Le LifenaXX LX-025 est un appareil de massage par vibration qui permet de soulager la raideur et la douleur musculaires, d'augmenter la circulation et l'amplitude des mouvements et d'améliorer la santé générale des tissus mous du corps.
- 4 réglages de vitesse délivrant 1200, 1800, 2400, 2800 impulsions par minute.
- Batterie 7,4V Volt de 2000mAh
- Temps de fonctionnement de 120 min
- 4 têtes de massage différentes
- arrêt automatique après 10 min.
- Indicateur de batterie faible, les LED rouge et verte clignotent

Caractéristiques techniques


USB (usage intérieur uniquement)	5V max. 0,8A
Batterie	7,4V, 2000mAh

Utilisation normale

Pour adultes uniquement.

- Témoin de charge : Le voyant rouge clignote lentement pendant la charge, et le voyant rouge s'éteint lorsqu'il est plein.
- Installez 1 des 4 têtes selon vos besoins.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- appuyez brièvement sur le bouton pour modifier la vitesse
- Utilisez-le uniquement sur une surface propre et sèche par-dessus vos vêtements, en appuyant légèrement dessus et en le déplaçant doucement à travers le corps pendant environ 60 secondes par région.
- Utilisez le Lifenaxx LX-025 uniquement sur les tissus mous du corps selon votre besoin, sans douleur ni gêne. Ne l'utilisez pas sur la tête ni sur une zone dure ou osseuse du corps.
- Utilisez uniquement les applicateurs qui offrent le meilleur résultat souhaité.
- Des ecchymoses peuvent se former quel que soit le réglage du contrôle ou la pression appliquée. Examinez régulièrement les zones traitées et arrêtez-vous immédiatement dès l'apparition du premier signe de douleur ou de gêne.
- Éloignez les doigts, les cheveux ou toute autre partie du corps de l'axe et du dos de l'applicateur pour éviter un risque de pincement.
- Ne placez aucun objet dans les orifices de ventilation.

Présentation du produit



1	Tête de massage	4	Bouton de puissance/vitesse
2	Indicateur de travail/charge	5	Indication de la vitesse
3	Port de chargement de type C		

Têtes de gauche à droite



Tête à fourche :	pour la colonne vertébrale
Tête plate :	pour tout le corps
Tête générale :	pour des groupes musculaires
Tête en forme de balle :	pour les articulations du corps

Installer les têtes

Installez et remplacez la tête de massage selon votre besoin. Retirez la tête d'origine (photo de gauche) et insérez la tête de massage dans le trou rond (photo de droite).



Consignes de sécurité

→ Rechargez uniquement en utilisant le chargeur VCC fourni.

→ Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales limitées ou qui sont dépourvues d'expérience et/ou de connaissances spécialisées. → Ce produit n'est pas destiné pour un usage commercial. → Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et implique des risques considérables. Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une utilisation inadéquate. → Ne laissez jamais le LifenaXX LX-025 en marche ou en charge sans surveillance.


N'UTILISEZ PAS LE LIFENAXX LX-025 SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE VOTRE MÉDECIN SI L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES S'APPLIQUE :

Grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou dommages rétinien, port de stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie ou migraine, hernie discale, spondylolisthésis, spondylolyse ou spondylose, remplacements articulaires récents ou DIU, plaques ou broches métalliques ou toute préoccupation concernant votre santé physique. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser un appareil d'exercice physique ou vibratoire, mais nous vous conseillons de consulter un médecin au préalable.

Des recherches portant sur les effets des exercices de vibration sur les troubles médicaux spécifiques sont en cours. Cela permettra probablement de réduire la liste de contre-indications ci-dessus. Des expériences concrètes ont montré que l'intégration d'exercice de vibration dans un traitement médical est conseillée dans de nombreux cas. Cela doit intervenir sur le conseil d'un médecin, spécialiste ou kinésithérapeute, et de son accompagnement.

AVERTISSEMENTS & PRÉCAUTION :

Pour un usage adulte uniquement, appliquer sur une surface sèche et propre par-dessus les vêtements en exerçant une légère pression et en faisant des mouvements sur le corps. Le temps d'application ne doit pas dépasser 60 secondes par région du corps. Utilisez le LX-025 uniquement sur les tissus mous et les muscles du corps, si vous ressentez une douleur ou un malaise, arrêtez la procédure. N'utilisez que les applicateurs fournis. Les points de pression peuvent se produire indépendamment du réglage, du contrôle ou de la pression appliquée. Vérifiez régulièrement les zones traitées et arrêtez immédiatement au premier signe de douleur ou d'inconfort. Gardez les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps éloignés de la broche et du dos de l'applicateur car des ecchymoses peuvent se produire. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité d'ouvertures de chauffage ou en plein soleil. Gardez l'appareil au sec et éteignez-le lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Une stimulation fréquente à haute vitesse et à haute pression au même endroit peut provoquer une abrasion. Si vous ressentez une douleur ou un malaise, veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil



Conseils relatifs à la préservation de l'environnement : Les emballages sont en matières non transformées et peuvent être recyclées. Ne jetez pas des appareils ou piles usés avec les ordures ménagères. **Nettoyage :** Protégez l'appareil contre la contamination et la pollution (utilisez un chiffon propre) Évitez d'utiliser des tissus rugueux, à gros grains ou des diluants/détergents agressifs. Essuyez le dispositif nettoyé avec précision. **Distributeur :** Distributeur (Inverkehrbringer): Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne