


Proiettore per astronauti con altoparlante TG-135

Proiezione di nebulose e stelle colorate

Questo prodotto NON è un giocattolo e NON è adatto ai bambini.

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Istruzioni di sicurezza

● Osservare le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. ● Non è un giocattolo: sorvegliare i bambini. ● Questo prodotto contiene un laser. Evitare il contatto diretto degli occhi con il raggio laser e gli effetti luminosi a LED. ● Utilizzare il dispositivo solo in conformità con queste istruzioni. ● Solo per uso interno. ● Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione, rischio di lesioni! ● Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore. ● Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione. ● Non effettuare mai riparazioni da soli! ● Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi in caso di scosse o cadute da una piccola altezza. ● Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ● Modifiche tecniche ed errori riservati. ● Avvertenza sulla batteria: l'uso improprio della batteria del telecomando può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento. ● Conservare in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare umidità elevata e temperature elevate. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta. Se la batteria appare gonfia, perde liquido o è danneggiata, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Laser Classe 1

Questo prodotto è conforme alla Classe 1 per i laser, come definita nella norma IEC 60825-1. Se utilizzato correttamente, non presenta rischi derivanti dalle radiazioni laser.


Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà responsabile per danni diretti, indiretti, punitivi, incidentali, speciali o consequenziali, danni a cose o persone, né per danni derivanti da un'errata conservazione, o comunque connessi all'uso o all'abuso dei suoi prodotti.

Caratteristiche


- Proiezione di cielo stellato e galassie
- 14 proiezioni ad alta definizione con colori misti
- Telecomando per la regolazione di modalità, illuminazione e colore.
- Altoparlante Bluetooth da 3W

Panoramica del prodotto
Fronte e retro



1	Laser / stelle	2	Proiettore LED a nuvola/nebulosa
3	Oratore	4	Nuvola/Nebulosa a LED (acceso/spento)
5	Nuvola LED e laser (acceso/spento)	6	Laser / stelle (acceso/spento)
7	Connettore di alimentazione		

Remoto

	1	Accendi/spegni tutte le luci
	2	Nuvola/Nebulosa a LED
	3	Volume –
	4	Modalità 1. Tieni premuto per 3 secondi per attivare la modalità rumore bianco 2. Premere brevemente due volte per la nuvola statica 3. Premere brevemente la nuvola dinamica una volta
	5	Nuvole + Luminoso
	6	Riproduci/metti in pausa la musica
	7	Nuvole verdi
	8	Nuvole rosse
	9	Nuvole rosse e blu
	10	Nuvole rosse e verdi
	11	Spegnimento automatico dopo 1 ora
	12	Spegnimento automatico dopo 0,5 ore
13	Laser / Stelle	
15	Volume +	
17	Prossima traccia	
19	Nuvole blu	
21	Spegnimento automatico dopo 2 ore	
14	Le nuvole si muovono più velocemente	
16	Nuvola - Scuro	
18	Le nuvole si muovono più lentamente	
20	Nuvole verdi e blu	

Accensione/Spegnimento

Per avviare il dispositivo, collegare il connettore di alimentazione sul retro. Utilizzare il cavo USB incluso con un adattatore di alimentazione USB* (*non incluso).

Il dispositivo si accenderà automaticamente. Laser/stelle, Nebulosa e altoparlante sono attivati di default.

Per spegnere le luci, tieni premuto il pulsante (5) sul retro oppure premi il pulsante (1) sul telecomando.

La modalità standby rimane attiva finché non si scollega il cavo USB per poter controllare il dispositivo tramite telecomando.

Posizione Bluetooth

Per connettere l'altoparlante tramite Bluetooth, il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione. Cerca e connetti lo smartphone all'altoparlante "TG-135".

Per disconnettere l'altoparlante, è necessario rimuoverlo dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone.

Volume

Per regolare il volume, usa il tuo smartphone oppure premi il pulsante Vol- o Vol+ (3/15) sul telecomando.

Laser / Stelle

Per attivare o disattivare il laser/le stelle premere brevemente il pulsante (6) sul retro o il pulsante (13) sul telecomando.

Nuvola/Nebulosa a LED

Per attivare o disattivare la nuvola/nebulosa LED, tenere premuto il pulsante (5) sul retro oppure premere il pulsante (2) sul telecomando.

Per cambiare il colore della nuvola/nebulosa LED premere il pulsante (4) sul retro o il pulsante (7/8/9/10/19/20) sul telecomando.

Per modificare la velocità della nuvola/nebulosa LED, premere il pulsante (14/18) sul telecomando.

Per modificare la luminosità della nuvola/nebulosa a LED, premere il pulsante (5/16) sul telecomando.

Programmazione / Timer

Per impostare un timer, premere il pulsante (11/12/21) per far funzionare la nuvola LED e il laser. Le luci si spengono automaticamente dopo 0,5 ore, 1 ora o 2 ore.

Testa / Proiettore

La testina è tenuta in posizione da magneti. Può essere spostata per regolare l'angolazione della nuvola di LED e del laser.

Nota: fai attenzione, la testina potrebbe staccarsi, danneggiando il proiettore e il laser.

ATTENZIONE

- Non immergere in acqua o altri liquidi.

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini, a meno che non siano sorvegliati.

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza di trasmissione irradiata massima: 2,5 mW
Altoparlante	3W / 4Ω
Classe laser	1
lunghezza d'onda del laser	532 nm
Distanza ottimale	<5m
Controllare	Pulsanti o telecomando
Ingresso alimentazione	CC 5V / 1A
Connettore di alimentazione	Tappo cavo 5,5x2,5 mm
Campo di applicazione	Al chiuso (in un ambiente buio)
Temperatura di lavoro	10-40°C
Colore	Bianco/blu
Materiale	ABS + PC
Peso / Dimensioni	395 g / 12,5 x 12 x 23,3 cm
Contenuto della confezione	TG-135, telecomando, cavo di ricarica, Manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: gpsr@technaxx.de

Pulizia e manutenzione

necessario , pulire l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. ●Assicurarsi che non penetri acqua nel dispositivo. L'ingresso di acqua in un dispositivo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o danni al dispositivo stesso.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TG-135 Prod. ID.:5470 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Proiettore per astronauti con altoparlante TG-135