


Technaxx[®] * instrukcja obsługi

Ładowarka TX-365

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 012643* (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowej).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

*Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14 :00-17:00.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt .

Wyjaśnienie symboli ostrzegawczych i uwag

	Ryzyko porażenia prądem Symbol ten oznacza, że części produktu znajdują się pod napięciem o niebezpiecznej wartości, mogącej spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Ostrzeżenie Symbol ten jest używany w celu wskazania instrukcji bezpieczeństwa lub zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i ryzyka.
	Ten symbol służy do wskazania dodatkowych informacji lub ważne notatki.

Niebezpieczeństwo!



- Nie otwieraj urządzenia i nie używaj go, jeśli ulegnie uszkodzeniu.
- Nie używaj produktu, jeśli zasilacz sieciowy lub kabel zasilający są uszkodzone.
- Nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać produktu. Wszelkie prace serwisowe powierz wykwalifikowanym specjalistom.

Ostrzeżenia



- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.
- Chroń produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem i używaj go tylko w suchych pomieszczeniach.
- Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na poważne wstrząsy.
- Nie używaj produktu poza limitami mocy podanymi w specyfikacji.
- Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Takie działanie unieważnia gwarancję.
- Nie kontynuuj używania urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj ten produkt, jak wszystkie produkty elektryczne, poza zasięgiem dzieci!
- Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników lub innych źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Ułóż wszystkie kable tak, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia.
- Nie zginaj ani nie zgniataj kabla.
- Zawsze ciągnij bezpośrednio za wtyczkę podczas odłączania kabla, nigdy za sam kabel.
- Natychmiast utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Używaj produktu tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych jest niedozwolone.
- Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku i unikać zachlapania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani go używać.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się plastikowymi torbami, folią ani małymi elementami.
- Istnieje niebezpieczeństwo potknięcia lub uduszenia!
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.

Notatka



- Przed podłączeniem urządzenia końcowego należy sprawdzić, czy moc wyjściowa ładowarki jest wystarczająca do zasilania urządzenia.
- Należy upewnić się, że moc podłączonego urządzenia końcowego nie przekracza maksymalnej mocy znamionowej.
- Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia

końcowego. • Podłącz i działaj: Brak konieczności ręcznej konfiguracji, wystarczy podłączyć i zacząć: Napięcie i moc są konfigurowane automatycznie przez Power Delivery/QC 3.0, 2.0. • Aby ładowanie było wydajne i zoptymalizowane, urządzenie końcowe musi obsługiwać funkcję Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0. • Ze względu na dużą liczbę urządzeń końcowych z obsługą PD/QC i różnymi wersjami oprogramowania sprzętowego może się zdarzyć, że funkcja ta nie będzie w pełni obsługiwana.

Przegląd produktu / Specyfikacje

Wejście	100-240V ~50-60Hz 1A maks.		
Maksymalna moc wyjściowa w W	30 W		
USB	USB-C	USB-A	USB-A + USB-C
Zakres napięcia poza	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V	5 V, 9 V, 12 V	5V
Maksymalny prąd wyjściowy USB-A		3A, 2A, 1,5A	3A
Maksymalny prąd wyjściowy USB-C	3A, 2,5A, 2A, 1,5A		3A
Zasilacz programowalny PPS	5-11 V, 3 A		

Czyszczenie i konserwacja

Niebezpieczeństwo! Zawsze odłączaj wtyczkę sieciową przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac czyszczących. Utrzymuj wszystkie zabezpieczenia, otwory wentylacyjne i obudowę w czystości i w miarę możliwości w czystości. Przecieraj urządzenie czystą ściereczką. • Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem miękkiego mydła. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie dostanie się woda. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. • Ładowarkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem adres podany www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Konformitätserklärung”).

Sprzedaż



Wyrzuć opakowanie . Wyrzuć opakowanie zgodnie z rodzajem. Tekturę i kartony wyrzucaj do makulatury folie do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Zutylizuj stare urządzenia (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu). Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone pokazanym tutaj symbolem.



Wyprodukowano w Chinach
Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck Niemcy