

LifenaXX® Manual del usuario


Conjunto de abridor y conservador de vino eléctrico LX-064

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Guarde este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto. Cargue el dispositivo antes del primer uso.

- Abridor de vino eléctrico 2 en 1 con bomba de vacío
- Práctica estación de almacenamiento y carga.
- Solución completa para abrir, verter, airear y conservar el vino.

Descripción general del producto



- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Bomba de vacío eléctrica | 2 | Luz indicadora de carga |
| 3 | Toma de carga | 4 | Botón de reversa |
| 5 | Botón de extracción de corcho | 6 | Cortador de papel de aluminio |
| 7 | Aireador y vertedor de vino | 8 | Tapón |
| 9 | Base de carga y almacenamiento | 10 | Cable de carga USB-C |


Especificaciones técnicas

Potencia	25 W02
Batería	3,7 V / 300 mAh; recargable
Tiempo de carga	2,5 horas

Potencia de carga	5 V / 2 A
Material	TPE / PMMA / Silicona / ABS / Metal
Dimensión	24,5 x 5 x 5 cm; Base 13,6 x 9,7 x 13,3 cm
Contenido del paquete	Abridor de vino eléctrico, cortador de láminas, aireador y vertedor de vino, 2 tapones, estación de carga, cable de carga, manual de usuario

Montaje de la estación


Conecte las dos partes de la base y presione hacia abajo para bloquear.



Instrucciones de carga

Cargue a través de la base de carga

1. Coloque el abridor en la base de carga.
2. Conecte el cable de carga con un adaptador (5V/2A) y enchúfelo en la parte posterior de la base.



Cargue directamente

1. Conecte el cable de carga directamente al abridor.
2. Inserte el otro extremo en una fuente de alimentación(5V/2A).

La luz indicadora se encenderá durante la carga y se apagará una vez cargada por completo. **Nota:** Desconecte el cable de carga una vez cargada la batería.

Cómo utilizar el abridor de vino

Corte el papel de aluminio:

Coloque el cortador de láminas en el cuello de la botella y gírelo a la izquierda y a la derecha para cortar el sello de aluminio. **PRECAUCIÓN:** ¡Cuchillas afiladas!

Coloque el abridor:

Sujete la botella con una mano y el abridor con la otra. Coloque el extremo inferior del abridor en el cuello de la botella, asegurándose de que permanezca vertical y centrado.

Extraiga el corcho de una botella:

Mantenga pulsado el botón de extracción. Presione ligeramente el abridor hacia abajo y el corcho se extraerá automáticamente. Una vez extraído por completo, el abridor se detiene automáticamente.

Suelte el corcho del abridor:

Presione el botón de reversa para retirar el corcho del abridor.

Nota: El producto es apto para corchos con un diámetro de 20-24 mm y una altura de 44 mm. Asegúrese de que la botella y el abridor estén bien sujetos. Es necesario alinearlos correctamente para facilitar la extracción del corcho.

Cómo utilizar el aireador y vertedor de vino

1. Inserte el aireador y el vertedor en el cuello de la botella.
2. Incline la botella para verter el vino a través del aireador.




Nota: Este producto es apto para botellas de vino con un diámetro interior de 17,5 mm a 19,5 mm. No cubra el orificio del aireador para garantizar una correcta aireación y vertido.

Cómo utilizar la bomba de vacío eléctrica

1. Inserte el tapón en el cuello de la botella.
2. Coloque la bomba de vacío firmemente sobre el tapón. Presione y mantenga la bomba contra el tapón hasta que se vacíe el aire. La bomba se detendrá automáticamente al terminar.
3. Marque la fecha de sellado en el tapón girando el anillo exterior hasta la fecha actual.

girando el anillo exterior hasta la fecha actual.

4. Conserve en el conservador en un plazo la válvula tapón.



la botella en una vinoteca o frigorífico para una mejor (se recomienda consumirla de 7 días). Para volver a abrir, presione para abrir el sello y luego retire el tapón.

Nota: Apto para botellas de vino con un diámetro interior de 18-19 mm. No guarde las botellas en posición horizontal mientras usa el tapón.

PRECAUCIÓN



•Mantenga a los niños alejados del dispositivo. •Nunca introduzca la mano en el sacacorchos giratorio. ¡RIESGO DE LESIONES! •Mantener alejado de materiales inflamables y explosivos. No lo arroje al fuego: la batería incorporada podría explotar.

Instrucciones de seguridad

• Observe las instrucciones de seguridad durante el uso. Cualquier modificación o alteración del producto afectará su seguridad. ¡Precaución: riesgo de lesiones! Todos los cambios y reparaciones del producto o sus accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. Nunca abra el producto sin autorización. Nunca realice reparaciones usted mismo. Manipule el producto con cuidado. Podría dañarse si se sacude o se cae desde poca altura. Nunca sumerja el producto en agua ni en otros líquidos. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Apoyo

Número de teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**
La línea directa de asistencia está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Limpeza y mantenimiento

• Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza ni disolventes. • Asegúrese de que no entre agua en los enchufes. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica o daños en el dispositivo.

Hecho en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Alemania